

Roland VIMA JM-5

Bedienungsanleitung





This product complies with the requirements of European Directive EMC 2004/108/EC.

Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie EMC 2004/108/EC.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne EMC 2004/108/EC.

Questo prodotto è conforme alle esigenze della direttiva europea EMC 2004/108/EC.

Este producto cumple con la directrice EMC 2004/108/EC de la CE.

Dit product beantwoordt aan de richtlijn EMC 2004/108/EC van de Europese Unie.

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

- For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

For the U.K.

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

For the USA

DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name: VIMA JM-5
Type of Equipment: Sound Module

Responsible Party: Roland Corporation U.S.

Address: 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938

Telephone: (323) 890-3700



Bedienungsanleitung

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Roland VIMA JM-5. Lesen Sie zuerst das Kapitel "Vorbereitungen" auf S. 14. Hier werden die ersten Bedienvorgänge erläutert.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

- Taster auf der Bedienoberfläche sind in eckige Klammern [] eingefasst. Beispiel: Der [PLAYLIST]-Taster.
- Abschnitte, die mit "NOTE" bezeichnet sind, sind Hinweise, die unbedingt beachtet werden sollten.
- Abschnitte, die mit "MEMO" bezeichnet sind, sind zusätzliche Hinweise für den Betrieb oin der Praxis.

Die in dieser Anleitung abgedruckten Display-Abbildungen dienen ledglich als Beispiele und müssen nicht zwangsläufig mit den Display-Anzeigen Ihres JM-5 übereinstimmen.

Lesen Sie zuerst die Abschnitte "Sicherheitshinweise" auf S. 4 und "Wichtige Hinweise" auf S. 6. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich einen vollständigen Überblick über das Gerät zu verschaffen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

≜WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
⚠ VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole

\triangle	Das \(\triangle \) Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
%	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
€	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE -----

MARNUNG

 Das Instrument bzw. der Netzadapter dürfen nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden.



 Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor. Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker.

.....



- Vermeiden Sie Umgebungen mit:
 - extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper usw.)
 - Feuchtigkeit bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit
 - Staub, Rauchentwicklung
 - · Luft mit zu hohem Salzgehalt
 - Vibration.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen Unterlage aufgestellt wird, auf der es nicht wackeln kann.



 Verwenden Sie immer nur das dem Instrument beigefügte Netzteil. Verwenden Sie das Netzteil nicht mit anderen Instrumenten, da ansonsten ein Kurzschluss auftreten kann.



 Verwenden Sie nur das für das Instrument empfohlene Netzkabel. Die Verwendung eines anderen Netzkabels kann zu Beschädigungen bzw. zu gefährlichen Stromschlägen führen. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.



 Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels. Knicken Sie es nicht, treten Sie nicht darauf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Ein beschädigtes Kabel birgt nicht nur die Gefahr elektrischer Schläge, sondern kann auch einen Brand auslösen. Verwenden Sie deshalb niemals ein beschädigtes Netzkabel!

.....



MARNUNG

 Betreiben Sie das Instrument immer mit einer moderaten Lautstärke. Wenn Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs feststellen, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf.

.....



 Achten Sie darauf, dass Gegenstände (z.B. brennbare Materialien, Münzen, Nadeln) oder Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Getränke) nicht in das Instrument gelangen.






 Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an Ihren Fachhändler:



- Das Netzteil, das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt,
- Aus dem Gerät tritt Rauch aus,
- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Instrument gelangt,
- Das Gerät ist im Regen oder anderweitig nass geworden,
- Das Gerät funktioniert nicht normal oder die Wiedergabe hat sich deutlich verändert.

.....





 Bewahren Sie das Instrument vor heftigen Stößen, und lassen Sie es nicht fallen.



⚠WARNUNG

• Vermeiden Sie es, das Instrument mit vielen anderen Geräten zusammen an derselben Steckdose zu betreiben. Ganz besonders vorsichtig sollten Sie bei der Verwendung von Verlängerungen mit Mehrfachsteckdosen sein: Der Gesamtverbrauch aller an sie angeschlossenen Geräte darf niemals die in Watt oder Ampére angegebene zulässige Höchstbelastung überschreiten! Eine übermäßige Höchstbelastung durch zu hohen Stromfluss kann das Kabel bis zum Schmelzen erhitzen..



• Bevor Sie das Gerät im Ausland benutzen, sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen. Eine Liste der internationalen Roland-Vertretungen finden Sie am Ende dieser Anleitung.



..... **⚠ VORSICHT**

.....

• Stellen Sie das Instrument so auf, dass eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist.

.....



• Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern fassen Sie beim Aus- und Einstöpseln nur den Stecker.



• Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staubablagerungen auf dem Netzadapter, Netzkabel, Netzstecker. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung.



• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durcheinander geraten. Verlegen Sie die Kabel außerdem so, dass Kinder nicht an sie herankommen.



..... • Stellen Sie sich nicht auf das Instrument, und belasten Sie es auch nicht mit schweren Gegenständen.



 Berühren Sie den Netzadapter bzw. das Netzkabel niemals mit nassen Händen.



• Wenn Sie das Instrument bewegen bzw. transportieren möchten, trennen Sie nicht nur den Netzadapter vom Gerät, sondern auch alle zu externen Geräten führenden Kabel.



• Wenn Sie das Instrument reinigen wollen, schalten Sie es vorher aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

.....



• Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.



• Bewahren Sie kleine Gegenstände wie z.B. Schrauben immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese derartige Gegenstände nicht vefsehentlich verschlucken können.



• Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, das keine Phantomspeisung benötigt, muss die Phantomspeisung ausgeschaltet sein, ansonsten können sowohl das Gerät als auch das Mikrofon beschädigt werden bzw. Fehlfunktionen auftreten. Die von diesem Gerät bereit gestellte Phantomspeisung beträgt 48V DC, 10mA Max).



1. Wichtige Hinweise

Stromversorgung

- Verwenden Sie keine Stromkreise, durch die auch Geräte gespeist werden, die störende Geräusche erzeugen, z.B. Motoren oder Lichtsysteme. Verwenden Sie bei Bedarf ein Geräuschfilter-System.
- Der Netzdapter erwärmt sich während des Betriebes. Dieses ist normal.
- Wenn Sie das Instrument vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Positionierung

- Die Positionierung in der N\u00e4he von grossen Verst\u00e4rkern kann Brummger\u00e4usche zur Folge haben. Vergr\u00f6\u00dfern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen diesem Instrument und dem Verst\u00e4rker.
- Die Aufstellung in der Nähe von Radios und Fernsehern kann deren Empfang beeinträchtigen.
- Schnurlose Telefone und Funktelefone können, sobald Sie in der Nähe des Instruments betrieben werden, Störgeräusche verursachen. Betreiben Sie daher Telefone nicht in der Nähe des Gerätes.
- Setzen Sie das Instrument keinen extremen Temperaturen aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper). Die Gehäuseoberfläche kann beschädigt werden. Dieses kann ebenfalls passieren, wenn das Instrument direkt mit einer starken Lichtquelle angestrahlt wird.
- Wenn das Gerät Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Instrument der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es einschalten, ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht werden.gleichwertige Verpackung oder ein Flightcase.
- Dieses Instrument besitzt Gummifüße. Falls diese die Oberfläche z.B. eines Tisches verfärben könnten, legen Sie unter die Gummifüße ein Tuch o.ä.. Achten Sie aber gleichzeitig darauf, dass das Instrument nicht verrutschen kann.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät und vermeiden Sie, dass das Gerät mit Sprühmitteln (z.B. Haarspray) Kontakt bekommt. Wischen Sie Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ah

Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie klares Wasser oder ein mildes neutrales Reinigungsmittel, und trocknen Sie die Oberfläche immer gründlich mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberflache verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Beachten Sie, dass beim Reparieren des Instrumentes alle User-Daten verloren gehen können. Wichtige Daten sollten Sie daher vorher überspielen bzw. sichern. Obwohl Roland bei Reparaturen versucht, mit User-Daten vorsichtig umzugehen, ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht möglich.
- Auch während Ihrer Arbeit sollten Sie Ihre Daten regelmäßig sichern, damit bei einer Fehlbedienung bzw. einer Fehlfunktion Ihres Instrumentes die Daten nicht verloren sind.
- Sind interne oder extern gesicherte Daten verloren gegangen oder extern gesicherte Daten beschädigt, können diese nicht mehr wiederhergestellt werden. Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenverluste, die aufgrund einer solchen Situation auftreten können
- Behandeln Sie das Gerät mit der notwendigen Sorgfalt, speziell die Bedienelemente und die Anschlussbuchsen, um Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen vorzubeugen.
- · Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.

- Wenn Sie Kabel verbinden oder abziehen, greifen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst, um Kurzschlüsse durch Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, und verwenden Sie bei Bedarf Kopfhörer. Stellen Sie auch bei Verwendung eines Kopfhörers die Lautstärke nicht zu hoch ein.
- Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, verwenden Sie die Originalverpackung oder ein stabiles Tour-Hardcase.
- Verwenden Sie immer Kabel ohne eingebauten Widerstand. Wenn das Signal des Instrumentes über ein externes Verstärker-System ausgegeben werden soll, kann bei Verwendung von Kabeln mit integriertem Widerstand die Lautstärke reduziert werden.

Der MIDI IN/OUT-Anschluss

 Die Sounds des JM-5 können über MIDI IN angesteuert werden bzw. der JM-5 kann V-LINK-Informationen über MIDI OUT übertragen. Siehe "MIDI Direction" auf S. 57 und "Die V-LINK-Funktion" auf S. 72.

Zum JM-5 kompatible USB-Speichermedien

- Der JM-5 erlaubt den Betrieb mit USB Flash-Speichern, USB CD-ROM-Laufwerken und USB-Festplatten. Diese Speichermedien erhalten Sie über Ihren Roland Vertragspartner.
- Sie können USB-Festplatten anschließen, die eine höhere Speicherkapazität als 2TB besitzen, allerdings kann der JM-5 maxinal 2TB erkennen und verwenden. Mit FAT-32 formatierte Festplatten können sofort verwendet werden und müssen nicht zwangsläufig vorher mit dem JM-5 formatiert werden.
- Verwenden Sie möglichst USB-Speicher von Roland, da für diese ein einwandfreier Betrieb mit dem Gerät gewährleistet ist. Für die Verwendung anderer USB-Speicher kann keine Garantie für einen reibungslosen Betrieb übernommen werden.

Hinweise zu USB-Speichern

- Stecken Sie den USB-Speicher vorsichtig in den USB-Anschluss des JM-5 Wenden Sie keine Gewalt an.
- Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte des USB-Anschlusses.
 Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verschmutzen.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise bezüglich der Behandlung von LISR-Speichern:
- Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität vorzubeugen, entladen Sie die statische Elektrizität durch Berühren eines metallischen Gegenstandes, bevor Sie den USB-Speicher berühren. Achten Sie dabei darauf, nicht einen Metall-Gegenstand anzufassen, der potentiell gefährlich ist (z.b. eine Gasrohrleitung).
- Berühren Sie nicht die Kontakte des USB-Speichers.
- Biegen Sie den USB-Speicher nicht, lassen Sie diesen nicht fallen, und setzen Sie den USB-Speicher keinen Erschütterungen bzw. Vibrationen aus.
- Setzen Sie den USB-Speicher keinen Hitzestrahlungen aus (z.B. direktes Sonnenlicht in einem geschlossenen Raum).
- Achten Sie darauf, dass der USB-Speicher nicht nass wird.
- Der USB-Speicher darf nicht geöffnet bzw. modifiziert werden.
- In den USB-Anschluss darf nur ein USB-Speicher gesteckt werden.
- Verwenden Sie keine USB Hubs, sondern verbinden Sie den USB-Speicher immer direkt mit dem Gerät.

Hinweise zum Copyright

- Das Aufzeichnen, Vertreiben, Verkaufen, Verleihen, Aufführen oder Senden von geschütztem Audio- und Videomaterial (vollständig oder in Ausschnitten) unterliegt den gesetzlichen Copyright-Bestimmungen und ist ohne Genehmigung des Copyright-Inhabers nicht gestattet. Dieses Gerät besitzt keinen SCMS-Kopierschutz, um die Arbeit mit eigenen Daten nicht unnötig zu erschweren. Beachten Sie dennoch immer die Copyright-Vorschriften, wenn Sie mit Copyright-geschützten Daten arbeiten möchten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit per Copyright geschützten Audiodaten, wenn Sie keine Genehmigung des Copyright-Inhabers besitzen. Roland übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich auf Grund der Verletzung der Copyright-Bestimmungen ergeben können. Wenn Sie Copyright-geschütztes Material für Ihre Arbeit verwenden möchten, z.B. für die Veröffentlichung einer kommerziellen CD, befragen Sie einen Copyright-Spezialisten oder lesen Sie entsprechende Fach-Publikationen.

Hinweise zu Bilddaten

- Der JM-5 kann die folgenden Bilddaten importieren bzw. laden:
 - JPG-Dateien, max. Größe: 4 MB
 - Max. Bildauflösung: 4096 Pixel, max. Höhe: 3072 Pixel.
 Empfohlen wird die Verwendung des Formates 512 x 384 oder 1024 x 768.
 - Wenn Sie die JPG-Dateien sichern, verwenden Sie immer das "Baseline"-Format, nicht das "Progressive"-Format.
 - Falls aufeinander folgende Bilder unterschiedliche Größen besitzen, ist der Bildübergang eventuell nicht störungsfrei.

Hinweise zu Audiodaten

- Der JM-5 kann die folgenden Audiodaten abspielen:
 - WAV-Format
 - 16-bit linear
 - Sampling Rate; 44.1kHz
 - Stereo/mono
- mp3-Daten:
 - MPEG-1 Audio Layer 3
 - Sampling-Frequenz: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
 - Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/ 320kbps, VBR (variable Bit Rate)

Unterstützte MIDI Files

• Standard MIDI File-Formate 0/1, .kar files

- GS () ist ein eingetragenes Warenzeichen der Roland Corporation.
- Alle anderen Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.
- Die MPEG Layer-3 Audio Compression-Technologie ist lizensiert von der Fraunhofer IIS Corporation und THOMSON Multimedia Corporation.
- Dieses Produkt verwendet Software der Independent JPEG-Gruppe.
- Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bitstream Vera ist ein Warenzeichen der Bitstream, Inc.

2. Eigenschaften

Audio Player

Der JM-5 kann Audiodaten der Formate "mp3" und "WAV" sowie SMF-Daten direkt von einem USB-Speicher abspielen.

Mikrofon-Anschlüsse

Der JM-5 besitzt zwei Mikrofoneingänge, Vokaleffektfe sowie einen Videoausgang, über den Songtexte und Akkordsymbole auf einem externen Monitor angezeigt werden können – perfekt für alle Arten von Karaoke-Anwendungen.

"Karaoke together"

Wenn Sie den JM-5 mit einem Fernseher bzw. Projektor verbinden, können Sie entweder die Songtexte bzw. eine zum Song passende Bild-Präsentation anzeigen lassen.

Bei Songs, deren Gesang in der Mitte des Stereofeldes liegt, können Sie mithilfe der "Center Cancel"-Funktion den im Song enthaltenen Gesang ausblenden und den Gesang selber ausführen. Alternativ können Sie spezielle Karaoke-Versionen von Songs kommerziell erwerben und mit dem JM-5 abspielen (diese Songs müssen ein Format besitzen, das der JM-5 erkennen kann).

Verschiedene Spieleffekte für den Gesang

Außer den beiden Mikrofonanschlüssen besitzt der JM-5 einen AUDIO IN-Anschluss, an den Sie z.B. einen mp3- oder CD-Player anschließen können.

Sie können Ihrem Gesang eine automatische Harmoniestimme sowie Echo- und Halleffekte hinzufügen. Sie können Ihre Gesangs- oder Sprechstimme auch verfremden, wie z.B. "Roboterstimme".

Playlist-Funktion

Sie können Songs in einer gewünschten Reihenfolge vorprogrammieren und müssen diese dann nicht mehr aufwändig manuell suchen.

Cover-Funktion für Standard MIDI Files

Sie können für Standard MIDI Files auf Knopfdruck verschiedene Instrumentierungen auswählen (Beispiel: ein Volkslied wird anstelle mit volkstümlichen Klängen mit Rock Band-Sounds gespielt). Sie können aus 30 Voreinstellungen auswählen.

Song Makeup Tools für Standard MIDI files

Sie können die Songdaten modifizieren, ohne sich mit der MIDI-Technik auskennen zu müssen.

Multi-Effekte für Standard MIDI Files

Der JM-5 besitzt drei Multieffekt-Prozessoren (MFX A, B, und C) für die über Standard MIDI Files abgespielten Sounds.

USB-Player für Standard MIDI Files und Audiodaten

Der JM-5 kann Standard MIDI Files (SMF), mp3- und WAV-Daten direkt von einem USB-Speicher abspielen.

Ab Werk ist dem JM-5 einRoland M-UF2G USB Stick (2GB) beigefügt, auf den Sie Ihre Songdaten vom Rechner kopieren und dann mit dem JM-5 abspielen können.

USB Audio Recorder

Sie können mit dem JM-5 Spieldaten als Audiodateidirekt auf den USB-Speicher als WAV-Datei aufzeichnen. Sie können diese Daten entweder direkt mit dem JM-5 abspielen oder über USB auf einen Rechner übertragen.

Integriertes MIDI-Soundmodul

Die Sounds des JM-5 können über MIDI angesteuert werden (über ein MIDI-Keyboard, von einer Sequenzer-Software etc.). Dafür stehen drei Parts zur Verfügung, d.h., Sie können bis zu drei verschiedene Sounds gleichzeitig über MIDI spielen. Für das Abspielen von Standard MIDI File-Songdaten stehen 16 "Song Parts" zur Verfügung.

Inhalt

1. Wichtige Hinweise 6	Verwenden eigener Bilder als Hintergrund
2. Eigenschaften8	10. Funktionen für das Song-Playback
3. Die Bedienoberfläche und Anschlüsse11	Suchen von Daten (Songs und Bilder)
Die Bedienoberfläche	Automatisches Überblenden von Songs 35
Die Rückseite	Verwendung der Abspiellisten (Playlist) 36
	Aufrufen einer Playlist und Abspielen eines Songs 36
4. Vorbereitungen14	Umbenennen einer Abspielliste
Anschließen des AC-Adapters	Löschen einer Abspielliste
Anschließen an ein Verstärkersystem oder Mixer 14	Abspielen der Songs in der Abspielliste
Anschließen eines Mikrofons	Erstellen neuer Abspiellisten und Hinzufügen von Songs
Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor . 15	in eine Liste
Anschließen eines externen Audiogerätes 15	Löschen eines Songs aus der Abspielliste
Anschließen eines Kopfhörers	Verschieben eines Eintrages an eine andere Position 41
Befestigen des JM-5 auf dem Ständer PDS-1016	Transponieren von Songs in der Abspielliste 41
Ein- und Ausschalten	Sichern einer geänderten Abspielliste
Einschalten17	11. Playback-Funktionen für SMF-Songs
Ausschalten	Die Funktion SMF Cover
Die Demo-Wiedergabe des JM-518	Sichern des geänderten SMF-Songs
5. Grundsätzliche Bedienung des JM-519	Der SMF-Kompressor und SMF-Equalizer
Die Display-Anzeige und die Funktion des Cursors . 19	Der SMF Compressor
Die Anzeige im Haupt-Display19	Der SMF Equalizer
Auswählen eines Display-Fensters und eines Parameters .	Die SMF Makeup Tools
19	Anwendung der SMF Makeup Tools
6. Abspielen von Songs	Freeze Data 53
Abspielen von Songs eines USB-Speichers20	Sichern der Songdaten
Wenn der gewünschte Song oder Ordner im Display nicht	12. Die Menu-Parameter55
sichtbar ist21	Vorgang
Unterstützte Songformate	Die 'Menu'-Parameter
7. Singen und Spielen zum Song-Playback22	Internal Lyrics
Vorbereitungen	External Lyrics
Hinzufügen von Effekten für das Mikrofonsignal 23	User Settings
Hinzufügen von Hall für den Gesang23	Sichern der 'Üser'-Einstellungen 58
Hinzufügen eines Space Echo-Effektes23	13. External Tone Parts (MIDI-Soundmodul) 59
Vorgang24	
Talk24	Vorgang
Die Harmonie- und Stimmeneffekte25	Auswahl der Klanggruppe (Family) und des Sounds
Verändern der Stimme/Hinzufügen einer	(Tones)
Harmoniestimme25	Einstellen weiterer 'External Tone Parts'-Parameter 60
Einstellen des Equalizers und der Phantomspeisung	Sichern der Einstellungen im 'User'-Speicher 60
für das Mikrofonsignal	Laden eines 'User'-Programms 61
Die Funktionen 'Melody Mute' und 'Center Cancel' . 27	14. Die MIDI-Funktionen62
Auswahl der Spur eines SMF-Songs, die stummgeschaltet	Über MIDI
werden soll28	Der JM-5 als MIDI-Soundmodul
8. Weitere wichtige Funktionen	Die Anschlüsse
Verändern der Tonart (Key)29	Einstellen der MIDI-Kanäle für die 'Tone Parts' 63
Verändern des Abspieltempos eines Songs29	Einstellen der MIDI-Kanäle und weiterer MIDI-Parameter
Aufnahme des eigenen Spiels als Audiodatei 30	der 'Edit Tone Parts'
Die Aufnahme	Die MIDI-Parameter für die 'Song Parts' 64
Abspielen der Aufnahme	Aktivieren der 'Song Parts'-Sektion 64
Sichern der Aufnahme als Audiodatei31	Einstellen der MIDI-Kanäle und weiterer MIDI-Parameter
9. Aufführen einer Bild-Präsentation zur Musik 32	für die Song Parts 65
Aufführen einer Bild-Präsentation32	MIDI-Synchronisation (Edit Sync) 66
Abspielen einer VIMA TUNES Slide Show	Allgemeine MIDI-Parameter
Aufführen einer Bild-Präsentation mit einem eigenen	Die MIDI-Sets
Song und eigenen Bildern von einem USB-Speicher 32	Sichern eigener Einstellungen in einem MIDI Set 68
	Laden eines MIDI Sets

Anschließen des JM-5 an einen Rechner	
15. Weitere Funktionen	70
Factory ResetFormatieren des USB-Speichers	
16. Die V-LINK-Funktion	
17. Mögliche Fehlerursachen	
18. Technische Daten	75
19. Liste der Kurzbefehle	77
20. Liste der Songs	78
21. MIDI-Implementationstabelle	79
22. Liste der Klänge	80
23. Liste der Drum Sets	85
24. MFX-Typen und die Effekt-Parameter	93

3. Die Bedienoberfläche und Anschlüsse

Die Bedienoberfläche



1 USB Memory-Anschluss

Hier wird der USB-Speicher (wie z.B. der beigefügte Roland M-UF2G) angeschlossen.

Note: Verwenden Sie keine USB Hubs, sondern schließen Sie einen USB-Speicher immer direkt an.

NOTE

Verwenden Sie vorzugsweise die von Roland empfohlenen USB-Speicher.

(2) BACKING-Regler

Dieser Regler steuert die Lautstärke-Balance zwischen Song-Wiedergabe und dem Eingangssignal (Mikrofone, Gitarre, externe Audiogeräte).

3 MASTER VOL-Regler

Dieser Regler steuert die Gesamtlautstärke des JM-5 (alle über die OUTPUT-Anschlüsse ausgegebenen Signale) sowie die Lautstärke des angeschlossenen Kopfhörers.

4 Kopfhöreranschluss

Hier können Sie einen Stereo-Kopfhörer anschließen (Roland RH-Serie).

(5) Display

Im Display werden Informationen wie z.B. Songtexte dargestellt.

(6) USB MEMORY-Taster

Ruft eine Datenliste des auf dem am JM-5 angeschlossenen USB-Speichers auf.

(7) MENU-Taster

Ruft die Menu-Seite auf, von der Sie verschiedene Funktionen abrufen können. In Verbindungf mit dem [EXIT]-Taster werden die Demo Songs des JM-5 abgespielt.

(8) EXIT-Taster

Mit diesem Taster wird das aktuelle Display verlassen und wieder das Haupt-Display angewählt.

9 MIC1 und MIC2-Regler

Die [MIC1]- und [MIC2]-Regler steuern die Lautstärke der an den MIC 1- bzw. MIC 2-Buchsen angeschlossenen Mikrofone.

(10) SPACE ECHO-Regler

Schaltet den Echo-Effekt für die Mikrofonsignale ein bzw. aus. Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, werden die einzelnen Parameter des Echoeffektes angezeigt. In Verbindung mit dem [VOCAL EFFECT]-Taster wird der TALK-Modus aktiviert (Seite 24).

11 VOCAL EFFECT-Taster

Schaltet die Vokaleffekte ein. Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, werden die einzelnen Parameter des Vokal-Effektes angezeigt (Seite 25). In Verbindung mit dem [SPACE ECHO]-Taster wird der TALK-Modus aktiviert (Seite 24).

(12) AMBIENCE-Regler

Steuert die Lautstärke bzw. den Anteil des Ambience-Effektes (Raumhall) für die Mikrofonsignale.

(13) CURSOR/VALUE-Rad

Bewegt den Cursor im Display, um Parameter auszuwählen bzw. stellt den Wert eines der Parameter ein. Durch Drücken des Reglers werden Parameter im Display selektiert.

(14) [■]-Taster (Stop)

Stoppt das Playback des aktuell gewählten Songs und wählt gleichzeitig den Anfang eines Songs an.

(15) [►/II]-Taster (Play/Pause)

Unterbricht das Playback eines Songs bzw. setzt das Playback fort.

16 MELODY MUTE-Taster

Mit diesem Taster wird die Melodiestimme eines Standard MIDI File stummgeschaltet bzw. für eine Audiodatei (WAV oder mp3) das Signal in der Mitte des Stereofeldes (z.B. der Gesang) ausgeblendet, so dass Sie dann die Melodie selber singen können. Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, wird die "Melody Mute"-Seite geöffnet.

(Rewind) und [▶] (Fast-Forward)-Tasters

Mit diesen Tastern wird die aktuelle Songposition zurück- bzw. vorwärts versetzt.

(18) REC-Taster

Aktiviert die Audioaufnahme.

(19) CONTROL KEY-Taster

Dieser Taster ermöglichet die Transponierung von MIDI Files, Audiosongs und das über den AUDIO IN-Anschluss eingehende Audiosignal. Wenn die Anzeige des [KEY]-Tasters erloschen ist, werden die Songdaten mit ihrer originale Tonhöhe abgespielt.

20 CONTROL TEMPO-Taster

Diese Taster ermöglichen das Verlangsamen bzw. Beschleunigen des Tempos des aktuell gewählten MIDI- oder Audiosongs.

(21) PLAYLIST-Taster

Ruft die "Playlist"-Funktion auf (Seite 36).

22 NEXT-Taster

Wählt den jeweils nachfolgenden Song der Playlist aus und aktiviert gleichzeitig sowohl das Ausblenden des aktuell spielenden Songs als auch das Einblenden des neu gewählten Songs. Dieses funktioniert auch mit Songs, die direkt von einem USB-Speicher abgespielt werden.

23 FINDER-Taster

Ermöglicht das Suchen&Finden von Songs und Bilddaten.

Die Rückseite



1 POWER-Schalter

Schaltet das Instrument ein bzw. aus (Seite 17).

2 DC IN-Anschluss

Hier wird der beigefügte AC-Adapter (PSB-1U) angeschlossen (Seite 14).

3 MIC2-Anschluss

An diesen Combo-Anschluss können Sie ein Mikrofon mithilfe eines XLR- oder Klinkenkabels anschließen.

(4) MIC1-Anschluss

An diesen Combo-Anschluss können Sie ein Mikrofon mithilfe eines XLR- oder Klinkenkabels anschließen. Für das Signal dieses Mikrofons kann die Harmonie-Funktion eingesetzt werden.

Außerdem besitzt dieser Anschluss eine Phantomspeisung (Seite 27).

NOTE

Der symmetrische Combo-Anschluss (XLR und Klinke) dieses Instrumentes besitzt die nachfolgend gezeigte Pin-Belegung. Stellen Sie sicher, dass die externen Geräte, die mit diesem Instrument verbunden werden, die gleiche Pin-Belegung besitzen.



(5) INPUT (STEREO)-Anschluss

Hier können Sie ein externes Audiogerät (CD/mp3 Player, Synthesizer, etc.) anschließen. Der Anschluss ist "Miniklinke stereo". Verwenden Sie dafür z.B. ein Kabel mit den Steckern "Miniklinke stereo <-> Cinch/Cinch", bei Bedarf mit Cinch/Klinke-Adaptern.

NOTE

Die Lautstärke des Audio-Eingangssignals kann mit dem Parameter "Audio In Level" eingestellt werden (Seite 57).

6 AUDIO OUTPUT R & L/MONO-Anschlüsse

Über diese Anschlüsse wird das Gesamtsignal des JM-5 ausgegeben, inkl. des in den JM-5 geleiteten Audio-Eingangssignals.

NOTE

Verkabeln Sie für den Monobegtrieb nur den L/MONO-Anschluss.

7 VIDEO OUTPUT-Anschluss

Hier können Sie einen Video-Monitor bzw. einen Fernseher anschließen, der einen Videoeingang besitzt.

NOTE

Wählen Sie das passende Bildformat aus (PAL oder NTSC) (Seite 56).

(8) MIDI IN/OUT-Anschluss

Dieser Anschluss kann entweder MIDI-Daten senden (OUT) oder empfangen (IN) (Seite 62). Der JM-5 kann V-LINK-Informationen übertragen (Seite 72).

NOTE

Lesen Sie dazu den Abschnitt "MIDI Direction" auf S. 57.


(9) **COMPUTER-Anschluss**

Über diesen Anschluss können Sie den JM-5 mit einem Rechner verbinden (Seite 69) und MIDI-Daten austauschen.

4. Vorbereitungen

Anschließen des AC-Adapters

- 1. Drehen Sie den [MASTER VOL]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC-Adapter.



NOTE

Das Netzkabel kann je nach Land unterschiedlich aussehen.

 Schließen Sie den AC-Adapter an die DC IN-Buchse des JM-5 an.



4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Wenn die verwendete Steckdose Strom führt, leuchtet die Anzeige am AC-Adapter auf.

Note: Verwenden Sie mit diesem Gerät immer nur den beigefügten AC-Adapter (PSB-1U). Achten Sie auf eine korrekte und stabile Stromversorgung. Verwenden Sie den AC-Adapter nicht mit anderen Geräten. Benutzen Sie für dieses Gerät kein anderes Netzteil als als den beigefügten AC-Adapter.

NOTE

Wenn Sie den JM-5 längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie den AC-Adapter von der Steckdose.

Anschließen an ein Verstärkersystem oder Mixer


Da der JM-5 keine eigenen Lautsprecher besitzt, müssen Sie ein Verstärkersystem bzw. ein Mischpultsystem oder einen Kopfhörer verwenden, um den Sound zu hören.

NOTE

Regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und schalten Sie alle beteiligten Geräte aus, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen empfindlicher Komponenten (z.B. Lautsprecher) vor.

- 1. Drehen Sie den [MASTER VOL]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).
- 2. Schalten Sie alle Geräte, die mit dem JM-5 verbunden Sie, aus.
- 3. Verbinden Sie die OUTPUT-Buchsen des JM-5 mit den Eingangsbuchsen des Verstärkersystems bzw. Mixers.

Externe Audiogeräte können an den INPUT (STEREO)-Anschluss des JM-5 angeschlossen werden.



Verwenden Sie für den Anschluss am JM-5 zwei unsymmetrische Monokabel.

NOTE

Benutzen Sie keine Audiokabel mit integriertem Widerstand, da durch diese die Lautstärke deutlich reduziert würde. Befragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller der verwendeten Kabel.

Anschließen eines Mikrofons

Schließen Sie Mikrofone (z.B. Roland DR-Serie) an die MIC 1- bzw. MIC 2-Anschlüsse an.



Wenn Sie nur ein Mikrofon verwenden, benutzen Sie den MIC 1-Anschluss. Für diesen stehen auch die Vokaleffekte und die Harmoniefunktion zur Verfügung.

NOTE

Wenn Sie ein Kondensator-Mikrofon am MIC 1-Anschluss angeschlossen haben, prüfen Sie, ob Sie die Phantomspeisung einschalten müssen (Seite 27).

■ Hinweise zur Verwendung von Mikrofonen

Regeln Sie die Lautstärke des Instrumentes auf Minimum, bevor Sie ein Mikrofon anschließen, da ansonsten ein lautes Geräusch in den Lautsprechern auftreten kann, wenn Sie das Mikrofon anschließen.

Wenn ein Pfeifgeräusch (eine Rückkopplung) auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

- Verändern Sie die Richtung des Mikrofons zu den Lautsprechern.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprechern.
- Verringern Sie die Lautstärke.

Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor



- Regeln Sie die Lautstärke aller Geräte auf Minimum. und schalten Sie den JM-5 und den zu verwendenden Fernseher bzw. Video-Monitor aus.
- 2. Verbinden Sie die VIDEO OUTPUT-Buchse des JM-5 mit der entsprechenden Eingangsbuchse am Fernseher bzw. Video-Monitor.
- 3. Schalten Sie den JM-5 ein (siehe S. 17).
- Schalten Sie den Fernseher bzw. Video-Monitor ein.
- Stellen Sie, falls notwendig, das Bildsystem (PAL/NTSC) und das Bildformat ein (siehe S. 56).

Anschließen eines externen Audiogerätes


Sie können an den INPUT (STEREO)-Anschluss des JM-5 ein externes Audiogerät wie z.B. einen mp3-Player anschließen.



Sie können die Lautstärke des externen Audiogerätes mit dem Parameter "Audio In Level" einstellen (siehe S. 57). Für das Audio-Eingangssignal kann die "Center Cancel"-Funktion eingesetzt (siehe "Audio In Center Canc" auf S. 57) und transponiert werden (siehe "Audio In Transpose" auf S. 57).

Anschließen eines Kopfhörers





 Schließen Sie einen Stereokopfhörer an den (○)-Anschluss an der Vorderseite des JM-5 an.

Die Ausgabe des Audiosignals über die JM-5 OUTPUT-Anschlüsse wird dadurch **NICHT AUTOMATISCH ABGESCHALTET!** Sie müssen, wenn das Signal nach aussen nicht hörbar sein soll, dann das Verstärkersystem auf minimale Lautstärke regeln oder ausschalten.

2. Stellen Sie mit dem JM-5 [MASTER VOL]-Regler die Kopfhörerlautstärke ein.

■ Hinweise zu Kopfhörern

- Behandeln Sie Kopfhörer immer mit der gebotenen Sorgfalt. Ziehen Sie nicht am Kopfhörerkabel.
- Regeln Sie am Gerät die Lautstärke auf Minimum, bevor Sie den Kopfhörer anschließen, ansonsten kann durch Signalspitzen der Lautsprecher im Kopfhörer beschädigt werden.
- Regeln Sie die Lautstärke nicht zu hoch, da sowohl Ihr Gehör beeinträchtigt als auch der Lautsprecher im Kopfhörer beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie Stereokopfhörer mit einem Stereo-Miniklinken-Stecker.

Befestigen des JM-5 auf dem Ständer PDS-10


Sie können den JM-5 auf einem Ständer wie den Roland PDS-10 befestigen. Verwenden Sie dafür ausschließlich die dem JM-5 beigefügten [M5x8]-Schrauben.

NOTE

Drehen Sie die 4 Schrauben nur in die Gewinde auf der Unterseite des JM-5, wenn Sie die Halteplatte des PDS-10 Ständers damit befestigen möchten.

NOTE

Der PDS-10 Ständer sollte nicht höher als auf ca. 1 Meter gestellt werden.



Hinweis Verwenden Sie nur die zum JM-5 gehörenden Schrauben.

Rechts sehen Sie eine Abbildung, wie der JM-5 auf dem PDS-10 Ständer befestigt ist.

- Lesen Sie bei Bedarf auch die Anleitung des PDS-10 Ständers.
- Wenn Sie den JM-5 umdrehen, legen Sie ihn immer auf einen weichen Untergrund (z.B. Kissen), damit die Bedienelemente nicht beschädigt werden.



NOTE

Lassen Sie den JM-5 nicht fallen.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie die Geräte immer in der angegebenen Reihenfolge ein, um eventuellen Fehlfunktionen vorzubeugen.

NOTE

Ein am JM-5 angeschlossener USB-Speicher darf während eines Datenzugriffs nicht abgezogen werden, ansonsten können Daten beschädigt werden.

Einschalten

- 1. Stellen Sie sicher, dass das externe Verstärkersystem entweder ausgeschaltet oder dessen Lautstärke auf Minimum geregelt ist.
- 2. Regeln Sie den [MASTER VOL]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).



3. Halten Sie den [POWER]-Schalter so lange gedrückt, bis die Anzeige "Starting Up..." im Display erscheint.



Kurz danach erscheint das Haupt-Display des JM-5, und das Gerät ist betriebsbereit.



NOTE

Nach dem Einschaltvorgang und Überbrücken der internen Schutzschaltung (dieses dauert einen kurzen Moment) erscheint das Haupt-Display, und der JM-5 ist dann einsatzbereit.

- 4. Schalten Sie das externe Verstärkersystem ein, oder schließen Sie einen Kopfhörer an (siehe S. 16).
- 5. Stellen Sie mit dem [MASTER VOL]-Regler die gewünschte Lautstärke ein.

Ausschalten

1. Drehen Sie den [MASTER VOL]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke).

NOTE

Schalten Sie den JM-5 nie aus, während das Playback bzw. die Aufnahme läuft oder von der Festplatte bzw.einen USB-Speicher Daten gelesen bzw. auf diese(n) geschrieben werden, ansonsten können nach dem nächsten Einschalten Fehlfunktionen auftreten.

- 2. Schalten Sie das externe Verstärkersystem
- 3. Drücken Sie den JM-5 [POWER]-Schalter, um das Gerät auszuschalten.

Die Anzeige im Display erlischt.



NOTE

Wenn Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, müssen Sie nach Ausschalten das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Siehe "Anschließen des AC-Adapters" auf S. 14.

Die Demo-Wiedergabe des JM-5

Der JM-5 besitzt eine Demo-Wiedergabe, welche sowohl Audiodaten abspielt als auch visuelle Elemente auf einem externen Videomonitor darstellen kann.

NOTE

Um die Bilder zu sehen, müssen Sie einen externen Videomonitor anschließen. Siehe "Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor" auf S. 15.

 Drücken Sie gleichzeitig die beiden Taster [MENU] und [EXIT].



- **2.** Der JM-5 spielt einen Song ab, und auf dem externen Videomonitor werden die Eigenschaften des JM-5 beschrieben.
- 3. Um die Demo-Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie den [EXIT]-Taster.

NOTE

Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Copyright-Vorschriften.

NOTE


Die Spieldaten der Demo Songs werden nicht über USB-MIDI ausgegeben.

5. Grundsätzliche Bedienung des JM-5

Die Display-Anzeige und die Funktion des Cursors

In diesem Abschnitt wird das Haupt-Display des JM-5 display und die Navigation im Menu erklärt.

Die Anzeige im Haupt-Display



Auswählen eines Display-Fensters und eines Parameters

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.




Im Display erscheint:



Das Pfeil-Symbol auf der rechten Seite bedeutet, dass weitere Display-Seiten anwählbar sind.

- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Parametergruppe aus. Beispiel: "User Settings".
- 3. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad ("PUSH"), um die "User Settings"-Parameter anzeigen zu lassen.

Im Display erscheint:



Hier können Sie nur eine Einstellungen direkt verändern: "Display Brightness". Die anderen Parameter sind in weiteren Untermenus zu finden (das Pfeil-Symbol weist auf weitere Untermenus hin).

- 4. Um weitere Menu-Seiten anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
- (a) Drücken Sie den [EXIT]-Taster einmal, um die "Menu"-Seite anzuwählen.
- (b) Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Parametergruppe aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die einzelnen Parameter dieser Gruppe aufzurufen.
- (c) Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

6. Abspielen von Songs

Der JM-5 kann Songdaten der Formate mp3, WAV (Audio) und SMF (Standard MIDI File) direkt von einem externen USB-Speicher abspielen.

Der verwendete USB-Speicher sollte mit dem JM-5 formatiert werden, bevor Sie diesen an Ihren Rechner anschließen und Songdaten auf den USB-Speicher kopieren (siehe Seite 70).

Audiodaten (mp3 und WAV) können mithilfe eines Rechners auf eine CD gebrannt werden. Standard MIDI Files dagegen beinhalten nur Steuerdaten für MIDI-Klangerzeuger (wie die des JM-5). Dieses ist auch der Grund, warum einige Funktionen nur für Standard MIDI Files und andere Funktionen nur für Audiodaten zur Verfügung stehen.

NOTE

Ein am JM-5 angeschlossener USB-Speicher darf während eines Datenzugriffs nicht abgezogen werden, ansonsten können Daten beschädigt werden.

Abspielen von Songs eines USB-Speichers

- Schließen Sie den JM-5 an ein Verstärkersystem an bzw. schließen Sie einen Kopfhörer am JM-5 an, und schalten Sie dann den JM-5 ein (siehe S. 17).
- Schließen Sie den USB-Speicher am USB-Anschluss des JM-5 an.



3. Drücken Sie den [USB MEMORY]-Taster.



Ein Display ähnlich des Folgenden erscheint:



NOTE

Wenn Sie nach Einschalten des JM-5 das erste Mal einen USB-Speicher anschließen, erscheint diese Display-Seite automatisch, und Sie können Schritt (3) ignorieren.

 Wählen Sie den gewünschten Song mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



Die Anzeige des [USB MEMORY]-Tasters leuchtet.

5. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Playback zu starten.



 Drücken Sie erneut den [►/II]-Taster, um das Playback zu unterbrechen. Drücken Sie wiederum den [►/II]-Taster, um das Playback fortzusetzen. 7. Drücken Sie den [•]-Taster, um das Playback zu stoppen und wieder den Anfang des Songs anzuwählen.



- 8. Wählen Sie mit den [◄]/[▶]-Tastern die gewünschte Songposition aus.
- 9. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um wieder das Haupt-Display anzuwählen, in dem alle wichtigen Informationen des aktuell gewählten Songs angezeigt werden.

Wenn der gewünschte Song oder Ordner im Display nicht sichtbar ist

■ Auf- und Abwärts scrollen

Wenn sich auf dem Speichermedium bzw. im ausgewählten Ordner so viele Daten befinden, dass diese nicht gleichzeitig im Display angezeigt werden können, können Sie mit dem Drehregler die Liste aufund abwärts scrollen.



■ Wenn sich eine Datei in einem Ordner befindet Wählen Sie den gewünschten Ordner mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Ordner zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Datei mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad) aus.

Um wieder zur nächst höheren Ebene zurück zu kehren, drücken Sie den the [EXIT]-Taster.

Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Unterstützte Songformate

Der JM-5 kann die nachfolgend beschriebenen Songformate abspielen.

Note: Audiodaten im AIFF-Format werden nicht unterstützt.

Dateityp	Beschreibung
SMF	Standard MIDI Files, Formate 0 /1 .kar files
mp3 mp3+CDG	 MPEG-1 Audio Layer 3 Sampling-Frequenz: 44.1kHz Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps*, VBR (variable Bit Rate) (*) 320kbps steht für "mp3+CDG" nicht zur Verfügung.
WAV	16-bit linearSampling-Frequenz: 44.1kHzStereo/mono
VIMA TUNES (CD-ROMs mit VIMA- Songdaten)	Sie können am EXTERNAL MEM- ORY-Anschluss des JM-5 ein USB CD-Laufwerk anschließen und darüber CD-ROMs mit VIMA TUNES abspielen. Während des Song-Play- backs wird auf einem am JM-5 angeschlossenen Videomonitor eine zum Song zugehörige Bild-Präsen- tation dargestellt.
Music CDs	Sie können am EXTERNAL MEM- ORY-Anschluss des JM-5 ein USB CD-Laufwerk anschließen und darüber handelsübliche Audio-CDs abspielen.

Singen und Spielen zum Song-Playback

Sie können an den JM-5 zwei Mikrofone anschließen und zu den Songs singen.

Vorbereitungen

1. Stellen Sie die [MIC 1]- und/oder [MIC 2]-Regler auf minimale Lautstärke.



Auch wenn Sie das Mikrofon wieder entkabeln, sollten Sie vorher immer die Lautstärke auf Minimum stellen.

2. Schließen Sie das Mikrofon an (siehe S. 15).

Anschluss	Beschreibung
MIC 1	Dieses Mikrofonsignal kann mit Harmony- Effekt versehen (siehe S. 25) und (bei einem entsprechenden Kondensator-Mik- rofon) mit einer Phantomspeisung ver- sorgt werden (siehe S. 27).
MIC 2	Anschluss für ein zweites Mikrofon, allerdings ohne Harmony-Effekt und ohne Phantomspeisung.

3. Singen bzw. sprechen Sie in das Mikrofon, und drehen Sie den [MIC 1]- bzw. [MIC 2]- Regler nach rechts, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Achten Sie darauf, dass das Signal nicht verzerrt.

NOTE

Stellen Sie mit dem [MASTER VOL]-Regler. die gewünschte Gesamtlautstärke ein.

- 4. Wählen Sie den gewünschten Song aus (Seite 20).
- 5. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Playback zu starten.
- 6. Singen bzw. sprechen Sie in das Mikrofon.

7. Stellen Sie mit dem [BACKING]-Regler das Lautstärkeverhältnis zwischen Mikrofonsignal und Songpegel ein.



8. Um das Playback zu stoppen und wieder den Anfang des Songs anzuwählen, drücken Sie den [•]-Taster.



Hinzufügen von Effekten für das Mikrofonsignal

Hinzufügen von Hall für den Gesang

Sie können den MIC 1- und MIC 2-Signalen einen Halleffekt hinzufügen.

 Singen bzw. sprechen Sie in das Mikrofon, und stellen Sie die Hall-Lautstärke mit dem [AMBIENCE]-Regler

Drehen nach rechts erhöht die Hall-Lautstärke, Drehen nach links verringert die Hall-Lautstärke.



Die eingestellte Effekt-Lautstärke gilt gleichermaßen für beide Mikrofonsignale (MIC 1 und 2).

■ Auswahl eines anderen Ambience-Effektes

NOTE

Diese Auswahl gilt gleichermaßen für beide Mikrofonsignale (MIC 1 und 2).

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.




Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Ambience Type", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Effekt aus.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Einstellung	Bedeutung
Hall	Der Hall einer Konzerthalle.
Studio	Der Hall eines Studioraumes.
Plate	Halleffekt, der durch die Reflektionen einer Metallplatte erzeugt wird.

- 5. Stellen Sie mit dem [AMBIENCE]-Regler die gewünschte Hall-Lautstärke ein.
- 6. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Hinzufügen eines Space Echo-Effektes

Sie können den MIC 1- und MIC 2-Signalen auch einen Space Echo-Effekt hinzufügen. Drücken Sie dafür den [SPACE ECHO]-Taster, um den Effekt entweder ein- oder auszuschalten.



■ Verändern der Einstellungen

Das Roland SPACE ECHO RE-201 Tape Echo wurde im Jahre 1974 vorgestellt und ist bis heute eines der bekanntesten und beliebtesten Echogeräte.



NOTE

Die eingestellte Effekt-Lautstärke gilt gleichermaßen für beide Mikrofonsignale (MIC 1 und 2).

Vorgang

- 1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Space Echo", und drücken Sie das CURSOR/ VALUE-Rad.

Space Echo	
Repeat Rate	112
Intensity	106
Echo Level	82
[TEMPO]:Tap Tempo	

NOTE

Alternative: Halten Sie den [SPACE ECHO]-Taster gedrückt.

- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.
- 5. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Einstellung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Repeat Rate	0~127	Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen des Echosignals. Je höher der Wert, desto häufiger wird das Signal wiederholt. Wenn Sie die Einstellungen ändern, während ein Audiosignal am Effekt anliegt, wird die Tonhöhe der Echosignale verändert.
Intensity	0 ~ 127	Bestimmt die Intensität des Echoeffektes. Je höher Wert, desto stärker ist der Effekt.
Echo Level	0~127	Bestimmt die Lautstärke des Echoeffektes. Je höher Wert, desto lauter ist der Effekt.

- Drücken Sie den [EXIT]-Taster,um wieder die nächste höhere Ebene anzuwählen, und wiederholen Sie die Schritte (4)~(6) nach Bedarf.
- 8. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.
- Einstellen des Parameters "Repeat Rate" mithilfe der Tap Tempo-Funktion

Wenn die "Space Echo"-Seite aufgerufen ist, blinkt der [TEMPO]-Taster im aktuellen Tempo, das für "Repeat Rate" eingestellt ist. Um den Echoeffekt schnell zum aktuellen Song-Tempo zu synchronisieren, drücken Sie den [TEMPO]-Taster mindestens 2x im Tempo des Songs.



mindestens 2x im aktuellen Song-Tempo drücken

Note: Durch Änderung der "Repeat Rate"-Einstellung mit der "Tap Tempo"-Funktion wird nicht die Tonhöhe der Sounds verändert.



Während die "Space Echo"-Seite angezeigt wird, hat der Drücken des [TEMPO]-Tasters keinen Effekt auf das Songtempo, sondern nur auf die "Repeat Rate"-Einstellung.

Talk

Die "Talk"-Funktion ist für Ansagen zwischen Song-Playbacks. Bei Einschalten dieser Funktion werden alle Effekte für das Mikrofon ausgeschaltet (außer dem Harmony-Effekt) und die Lautstärke des Song-Playbacks um ca. 40% reduziert.

 Drücken Sie gleichzeitig die Taster [SPACE ECHO] und [VOCAL EFFECT].



Die Anzeigen beider Taster blinken, und die "Talk"-Funktion ist eingeschaltet. Zusätzlich erscheint in der untersten Zeile des Haupt-Displays die "Talk"-Anzeige:



2. Um die "Talk"-Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie erneu gleichzeitig die Taster [SPACE ECHO] und [VOCAL EFFECT].

Die Harmonie- und Stimmeneffekte

Diese Effekte sind nur für das Signal des MIC 1-Anschluss nutzbar.

Verändern der Stimme/Hinzufügen einer Harmoniestimme

Wenn Sie zu einem SMF Song oder einem Song einer "VIMA TUNES" CD-ROM singen, können Sie die Harmonie-Funktion nutzen.

Sie können den Harmonieeffekt auch während des Playback einer mp3- oder WAV-Datei nutzen, allerdings erfolgt keine automatische Anpassung der Harmoniestimme aufgrund eines Akkordes, sondern die Stimme wird abwärts bzw. aufwärts oktaviert (eine Oktave).

■ Vorbereitungen

- Schließen Sie das Mikrofon an den MIC 1-Anschluss auf der Rückseite des JM-5 an.
- 2. Halten Sie den [EXIT]-Taster solange gedrückt, bis dessen Anzeige nicht mehr blinkt und das Haupt-Display angewählt ist.
- 3. Drücken Sie den [VOCAL EFFECT]-Taster, um den Effekt zu aktivieren, und sprechen bzw. singen Sie in das Mikrofon.



- 4. Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings" → "Vocal Effect".
- 5. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Im Display erscheint:

VocalEffect	
Туре	Trio
Harmony Level	90
Backing Choir	Off
Backing Choir Level	80

NOTE

Alternative: Halten Sie den [VOCAL] EFFECT-Taster gedrückt.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Type"-Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad. Im Display erscheint:

VocalEffect	
Type	Trio
Harmony Level	90
Backing Choir	Off
Backing Choir Level	80

7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad eine der folgenden Einstellungen:

Einstellung	Beschreibung
Duet*	Eine Harmoniestimme wird hinzugefügt. Bei Abspielen einer Audiodatei wird der Stimme ein Signal eine Oktave tiefer hin zugefügt.
Trio*	Zwei Harmoniestimmen werden hin- zugefügt: ein unterhalb und eine ober- halb der Singstimme. Bei Abspielen einer Audiodatei werden der Stimme zwei Signale hinzugefügt: eine Stimme in der Originaltonhöhe und eine weitere eine Oktave höher.
Trio2*	Zwei Harmoniestimmen werden hin- zugefügt, beide oberhalb der Sing- stimme. Bei Abspielen einer Audiodatei werden der Stimme zwei Signale hinzugefügt: eine Stimme eine Oktave tiefer und einer weitere eine Oktave höher.
Quartet*	Drei Harmoniestimmen werden hin- zugefügt. Bei Abspielen einer Audiodatei werden der Stimme drei Signale hinzugefügt: eine Stimme eine Oktave tiefer, eine Stimme eine Oktave höher und eine Stimme in der Originaltonhöhe.
Kids	Effekt "Kinderstimme"
Bear	Effekt "tiefe Stimme"
Robot	Effekt "Roboterstimme"
Duck	Effekt "Tierstimme Ente"
Alien	Effekt "Stimmenverfremdung"
Computer	Effekt "Computerstimme"
Female	Umwandlung "männliche Stimme" in "weibliche Stimme"
Male	Umwandlung "weibliche Stimme" in " männliche Stimme"
Pitch Correct	Die Tonhöhe des Mikrofonsignals wird gemäß der Melodie des SMF-Songs korrigiert.
	In diesem Fall ist das Mikrofonsignal erst hörbar, nachdem der Song gestartet wurde.

Einstellung	Beschreibung
Music File*	Die gesungenen Noten verwenden die Tonhöhen der Noten (bzw. Akkorde) der Spur 5 des Standard MIDI Files.
	NOTE Sie können auch eine andere Spur bzw. MIDI-Kanal auswählen (siehe "Music File Channel" auf S. 57).
Keyboard	Schließen Sie für diese Einstellung ein externes MIDI-Instrument an den MIDI IN/OUT-Anschluss des JM-5 an, stellen Sie den Parameter "MIDI Direction" auf "IN" (siehe S. 57) und den am externen MIDI-Instrument dessen MIDI-Sendekanal auf "16". Die über MIDI gespielten Noten bestimmen die Harmoniestimmen, die dem Mikrofonsignal hinzugefügt werden.

Note: Nur die mit dem Symbol "*" gekennzeichneten Einstellungen erzeugen Harmoniestimmen.

NOTE

Die Klangfarbe der ersten vier Einstellungen "DUET, TRIO, TRIO2, QUARTET" wird durch den Parameter "B. Choir" bestimmt (siehe unten).

- Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, wählen Sie durch Drehen des Rads "Harmony Level" aus, und drücken Sie erneut das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 9. Stellen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die Lautstärke des Harmonie-Effektes ein.
- 10. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die neuen Einstellungen der beiden "Vocal Effect"-Parameter erscheinen in der untersten Display-Zeile:



■ Auswahl der Klangfarbe für die Harmoniestimmen (Backing Choir)

Für die vier Einstellungen "Duet", "Trio", "Trio 2" und "Quartet" können Sie bestimmen, mit welchem Klang die Harmoniestimmen erzeugt werden sollen.

 Drücken Sie den [MENU], und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings" → "Vocal Effect".

Im Display erscheint:

Vocal Effect	
Туре	Trio
Harmony Level	90
Backing Choir	Off
Backing Choir Level	80

NOTE

Alternative: Halten Sie den [VOCAL] EFFECT-Taster gedrückt.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Backing Choir"-Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad. Im Display erscheint:

Vocal Effect	
Туре	Quartet
Harmony Leve	l 110
Backing Choir	Gregorian
Backing Choir Level 80	

3. Wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad eine der folgenden Einstellungen:

Einstellung	Beschreibung
Off	keine Chorstimme
Gregorian	Chor von Gregorianischen Mönchen
Gospel	Gospel-Chor
Classical	Klassik- bzw. Pop-Chor
Boys	Männer-Chor

- 4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, wählen Sie durch Drehen des Rads den "Backing Choir Level"-Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Stellen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die Lautstärke des Harmonie-Effektes ein.
- 6. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die "Backing Choir"-Funktion ist damit aktiv und kann nun mit dem [VOCAL EFFECT]-Taster ein- bzw. ausgeschaltet werden (Dadurch wird auch der Stimmeneffekt aktiviert).

7. Starten Sie das Song-Playback, und singen Sie in das am MIC 1-Anschluss angeschlossene Mikrofon.

Einstellen des Equalizers und der Phantomspeisung für das Mikrofonsignal

Der JM-5 besitzt zwei Equalizer, jeweils einen pro MIC-Eingang. Für den MIC 1-Anschluss kann eine Phantomspeisung eingeschaltet werden, werden Sie an diesem ein Kondensator-MIkrofon angeschlossen haben, das eine Phantomspeisung benötigt.

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings" → "Mic Settings".

Im Display erscheint:

Mic Settings		
Mic 1 High	0 dB	
Mic1Low	0 dB	
Mic 1 Phantom	Off	
Mic 2 High	0 dB 	

Es stehen separate Parameter für "MIC 1" und "MIC 2" zur Verfügung.

- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Mic 1 High", und drücken Sie das CURSOR/ VALUE-Rad.
- 3. Stellen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die Lautstärke der hohen Frequenzen ein (Erhöhen: +1~+15, Verringern: -1~-15).
- Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Einstellung zu bestätigen, wählen Sie durch Drehen des Rads die "Mic 1 Low"-Parameter aus, und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad.
- Stellen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die Lautstärke der tiefen Frequenzen ein (Erhöhen: +1~+15, Verringern: -1~-15).
- Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Einstellung zu bestätigen, wählen Sie durch Drehen des Rads den "Mic 1 Phantom"-Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Mic Settings		
Mic 1 High	0 dB	
Mic 1 Low	0 dB	
Mic 1 Phantom	On	
Mic 2 Hiah	0 dB 😓	

7. Wählen Sie durch Drehen des CURSOR/ VALUE-Rads die gewünschte Einstellung (On: Phantomspeisung ein, Off: Phantomspeisung aus).

WICHTIGER HINWEIS: Wenn der Parameter "Mic 1 Phantom" auf "On" gestellt ist, darf das angeschlossene Kondensator-Mikrofon nicht abgezogen bzw. ein Kondensator-Mikrofon nicht angeschlossen werden. Stellen Sie den [MASTER VOLUME]-Regler auf mini-

male Lautstärke, bevor Sie ein Mikrofon entkabeln bzw. anschließen.

Die Phantomspeisung des JM-5 beträgt +48V DC, 10mA.

NOTE

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, das keine Phantomspeisung benötigt, muss die Phantomspeisung ausgeschaltet sein, ansonsten können sowohl das Gerät als auch das Mikrofon beschädigt werden bzw. Fehlfunktionen auftreten.

NOTE

Die aktuelle Einstellung des "Mic 1 Phantom"-Parameters kann in den "User Settings" des JM-5 gesichert werden (siehe S. 58). Falls die Einstellung "On" gesichert wurde, erscheint immer nach Einschalten des JM-5 im Display die Meldung "Phantom Power On".

- 8. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Mic Settings"-Liste aufzurufen, und wiederholen Sie die Schritte (2)~(5), um die "Mic 2" Equalizer-Parameter einzustellen.
- 9. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die Funktionen 'Melody Mute' und 'Center Cancel'

Mit dieser Funktion können Sie beim Abspielen von Audiodaten (WAV bzw. mp3) die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes (z.B. der Gesang oder ein Gitarren-Solo) auf ein Minimum reduzieren und im Idealfall sogar vollständig ausblenden. Bei Standard MIDI Files können Sie die Melodiestimme stummschalten.

 Drücken Sie den [MELODY MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster, so dass die Anzeige leuchtet.

Die "Melody Mute" - oder "Center Cancel" - Funktion ist eingeschaltet.



2. Drücken Sie erneut den [MELODY MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

Die "Melody Mute" - oder "Center Cancel" - Funktion ist ausgeschaltet.

Dateityp	Funktion	Beschreibung
SMF	Melody Mute	Ein Part des Standard MIDI Files wird stummge- schaltet (Voreinstellung: MIDI-Kanal 4).
Audio (mp3, WAV)	Center Cancel	Das Signal in der Mitte des Stereofeldes wird auf ein Minimum reduziert und im Idealfall sogar vollständig ausgeblendet.

Auswahl der Spur eines SMF-Songs, die stummgeschaltet werden soll

- 1. Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus.
- Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem[CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings" → "Melody Mute".

Im Display erscheint:



NOTE

Alternative: Halten Sie den [MELODY MUTE] (CENTER CANCEL)-Taster gedrückt.

- 3. Bewegen Sie den Cursor mit dem CURSOR/ VALUE-Rad auf die gewünschte Spur.
- Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um das Symbol in der untersten Zeile zu selektieren.
- 5. Wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die gewünschte Einstellung.

Display-Anzeige	
<keine anzeige=""></keine>	Die Spur wird abgespielt.
M	Die Spur ist stummgeschaltet (M = Mute).

 Wenn Sie die neue Einstellung sichern möchten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "User Settings" → "Save User Settings". Wählen Sie dann die Option "Yes" (siehe S. 58) und drücken Sie dann das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

8. Weitere wichtige Funktionen

Verändern der Tonart (Key)

Mithilfe der "Key"-Funktion können Sie die Tonart einer Audio (WAV, mp3)- oder MIDI-Datei (SMF) transponieren.

1. Drücken Sie den [KEY]-Taster.



Im Display erscheint:



2. Stellen Sie mit dem Rad den gewünschten Transponierwert ein.

Der Einstellbereich ist -6~5 (Halbtöne).

Kurz nach der Einstellung verschwindet das Display-Fenster wieder.

Wenn ein anderer Wert als "0" ausgewählt ist, leuchtet die Anzeige des [KEY]-Tasters.

3. Um wieder die originale Einstellung zu wählen, halten Sie den [KEY]-Taster gedrückt.

Der Wert "0" wird wieder ausgewählt (= keine Transponierung).



In der Werksvoreinstellung beeinflusst diese Einstellung auch die Tonhöhe des Audio-Eingangssignals, das am INPUT (STEREO)-Anschluss anliegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Audio In Transpose" auf S. 57.

Verändern des Abspieltempos eines Songs

Das Verändern des Abspieltempos beeinflusst nicht die Tonhöhe. Sie können das Tempo auch während der laufenden Wiedergabe verändern.

Diese Einstellung ist sowohl für Audio-Songs als auch Standard MIDI Files wirksam.

1. Drücken Sie den [TEMPO]-Taster.



Das "Tempo"-Fenster wird angezeigt. Sie können hier folgende Einstellung vornehmen.



• Für Audio-Songs (WAV oder mp3): 75%~125% ("100%" entspricht der originalen Geschwindigkeit)



Kurz nach der Einstellung verschwindet das Display-Fenster wieder.

2. Stellen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Tempo ein.



Auf den Display-Seiten, wo der Tempowert nicht angezeigt wird, können Sie den [TEMPO]-Taster drücken, um ein Fenster zu öffnen, in dem der aktuelle Tempowert angezeigt wird

 Um wieder das originale Tempo des Songs anzuwählen, halten Sie den [TEMPO]-Taster gedrückt.

Aufnahme des eigenen Spiels als Audiodatei

Sie können alle mit dem JM-5 erzeugten Signale (Song-Playback, das eigene Spiel, Ihren Gesang, die Harmoniestimmen (siehe S. 25) und weitere Audiosignale als Audiodatei aufzeichnen.

Sie können zusätzlich die Ausgänge eines Mixers mit dem INPUT (STEREO)-Anschluss des JM-5 verbinden und auch die am Mixer anliegenden Signale mit dem JM-5 aufzeichnen.

Das Gesamtsignal wird im WAV-Audioformat direkt auf einem am JM-5 angeschlossenen USB-Speicher aufgenommen und kann mithilfe eines Rechners auf eine CD gebrannt werden.



Verwenden Sie für die Aufzeichung vorzugsweise den dem JM-5 beigefügten Roland USB-Speicher M-UF2G (2GB).

NOTE

Ein am JM-5 angeschlossener USB-Speicher darf während eines Datenzugriffs nicht abgezogen werden, ansonsten können Daten beschädigt werden.

Die Aufnahme

NOTE

Die folgenden Bedienschritte basieren darauf, dass der Parameter "REC Audio Sync" (Seite 57) aktiviert ist.

- 1. Schließen Sie den USB-Speicher an.
- 2. Bereiten Sie alles für die Aufnahme vor.
 - Wählen Sie den gewünschten Song aus.
 - Schließen Sie das Mikrofon und ggf. weitere Instrumente an.
 - Stellen Sie die Lautstärken und Effekte ein.
- Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor (Empfehlungen):

Regler/Parameter	Beschreibung
BACKING	Wählen Sie die "11 Uhr"-Position.
MIC1 (or MIC2)	Wählen Sie die "11 Uhr"-Position.
Harmony Level	Stellen Sie "90" ein.

Die "11 Uhr"-Position entspricht der folgenden Einstellung:



- 4. Starten Sie die Wiedergabe des ausgewählten Songs, und singen Sie in das Mikrofon.
- 5. Stellen Sie die Lautstärke-Balance zwischen den Song- und Mikrofonsignalen mit den Reglern [BACKING], [MIC1], [MIC2] und ggf. [AMBIENCE] ein.

6. Drücken Sie den [■]-Taster.



7. Drücken Sie den [REC]-Taster (die Anzeige blinkt).



NOTE

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [

-Taster.

8. Drücken Sie den [►/II]-Taster.



Die Anzeigen der Taster [REC] und [►/II] leuchten, und sowohl die Song-Wiedergabe als auch die Aufnahme werden gestartet. Alle ab diesem Zeitpunkt erzeugten Signale werden aufgenommen.

9. Wenn die Aufnahme beendet werden soll, drücken Sie den [REC]- oder [■]-Taster.

Die folgende Display-Anzeige erscheint:



Sie können nun:

(a) Den Song neu benennen und sichern "Sichern der Aufnahme als Audiodatei"

- (b) Den Song mit dem vom JM-5 vogegebenen Namen ("My recording001") sichern. Drücken Sie dafür den [MENU]-Taster. Nach kuzer Zeit erscheint wieder das Haupt-Display. Die Audiodatei wurde im Ordner "My Recordings" abgelegt.
- (c) Die Aufnahme löschen. Drücken Sie dafür den [EXIT]-Taster. Im Display erscheint:



→ Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.



Wenn Sie "NO" auswählen, haben Sie danach wieder die Auswahl zwischen den Möglichkeiten (a) und (b).

Abspielen der Aufnahme

Wenn Sie oben eine der Möglichkeiten (a) oder (b) gewählt haben, können Sie die Aufnahm wie folgt abhören.

 Drücken Sie den [►/II]-Taster, um die Aufnahme abzuspielen.

Falls die Lautstärke der Aufnahme zu niedrig bzw. zu hoch ist, können Sie den Aufnahmepegel vor einer erneuten Aufnahme mithilfe des Parameters "Rec Audio Level" anpassen ([MENU]-Taster → "User Settings"→ "Utility"→ "REC Audio Level", S. 57).



Der JM-5 ermöglicht auch, dass die Aufnahme bereits vor Beginn des Song-Playbacks aktiviert wird ([MENU]-Taster → "User Settings"→ "Utility"→ "Rec Audio Sync" auf S. 57).

Sichern der Aufnahme als Audiodatei

Nach Stoppen der Aufnahme erscneint die folgende Anzeige im Display:



1. Wenn Sie die Aufnahme neu benennen möchten, fahren Sie mit Schritt (2) fort.

Wenn der vom JM-5 vorgegebene Name unverändert bleiben soll, drücken Sie den [MENU]-Taster.

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen für die aktuell gewählte Cursor-Position aus.



- 3. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position in der Zeile aus.

 Durch Drücken des [◄]-Tasters wird das Zeichen an der ausgewählten Position gelösch, durch Drücken des [▶]-Tasters wird ein Zeichen eingefügt.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte (2)~(4) nach Bedarf.
- Drücken Sie den [MENU]-Taster (die Anzeige blinkt), um die Audiodatei mit dem eingegebenen Namen zu sichern und wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob diese überschrieben werden soll:



Wenn Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES" wählen und dann das Rad drücken, wird die alte Datei durch die neue Datei ersetzt.

Wenn Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO" wählen und dann das Rad drücken, können Sie die Bezeichnung ändern und danach durch Drücken des [MENU]-Tasters sichern.

Die gespeicherte Audiodatei wird im Ordner "My Recordings" des USB-Speichers abgelegt.

Aufführen einer Bild-Präsentation zur Musik

Sie können an den JM-5 einen Fernseher bzw. Monitor anschließen und über diesen eine Bild-Präsentation (Slide Show) bzw. einzelne Bilder anzeigen lassen.

Aufführen einer Bild-Präsentation

Der JM-5 kann Bilder entweder als Präsentation oder als Einzelbild (z.B. als Hintergrundbild) auf einem externen Monitor darstellen.

Abspielen einer VIMA TUNES Slide Show

Songs einer "VIMA TUNES" CD-ROM (zusätzliches Zubehör) beinhalten bereits pro Song eine passende Bild-Präsentation.

- Schließen Sie einen Video-Monitor an den JM-5 an (Seite 15).
- Schließen Sie einen USB CD-Player an den External Memory USB-Anschluss des JM-5
- Legen Sie die gewünschte "VIMA TUNES" CD-ROM in das CD-Laufwerk.

Im Display des JM-5 wird eine Liste der Songs der CD-ROM angezeigt. Sollte diese Liste nicht automatisch erscheinen, drücken Sie den [USB MEMORY]-Taster.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Song aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



Die Anzeige des [USB MEMORY]-Tasters leuchtet.

 Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.

Die im Song gespeicherte Slide Show ist auf dem externen Monitor sichtbar.

NOTE

Wénn Sie durch Drücken des [•]-Tasters das Song-Playback stoppen, wird auch die Bild-Präsentation gestoppt. Wenn Sie einen neuen "VIMA TUNES"-Song auswählen, wird die aktuelle Bild-Präsentation gestoppt und das erste Bild der Bild-Präsentation des neu gewählten Songs angezeigt.

Aufführen einer Bild-Präsentation mit einem eigenen Song und eigenen Bildern von einem USB-Speicher

NOTE

Die Aufführung einer Bild-Präsentation mit eigenen Bildern funktioniert nur, wenn der Bild-Ordner den gleichen Namen besitzt wie der Songname. Außerdem muss sich der Bild-Ordner im gleichen Verzeichnis wie der Song befinden.

1. Stellen Sie am Rechner die gewünschten Bilddaten zusammen.

Die Bilddaten müssen eines der nachfolgend aufgeführten Bildformate besitzen:

Dateigröße	Empfohlen:512 x 384 oder 1024 x 768 Pixel. (Erkannt werden Bildgrößen bis 4096 x 3072 Pixel und bis zu 4MB). Je größer die Bilddatei, desto länger dauert die Umschaltung der Bilder.
	dauert die Umschaltung der Bilder.
Format	JPEG-Format (JPG)

- 2. Schließen Sie den USB-Speicher am Rechner an und erstellen Sie einen Ordner mit einem Namen, der dem gewünschten Song entspricht (z.B. "Yesterday").
- 3. Kopieren Sie die gewünschten Bilder in den Ordner "Yesterday".
- 4. Kopieren Sie den Song "Yesterday" in die gleiche Hierarchie-Ebene wie den Bild-Ordner "Yesterday".

(Der Song darf nicht in den Bildordner hinein kopiert werden!)

- 5. Melden Sie den USB-Speicher vom Rechner
- Schließen Sie den USB-Speicher an den EXTERNAL MEMORY-Anschluss des JM-5 an.



Der JM-5 zeigt den Inhalt des USB-Speichers automatisch an.

- 7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den Song "Yesterday" (als Beispiel) aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.

Parallel zum Song-Playback werden die im Bildordner "Yesterday" gespeicherten Bilder nacheinander angezeigt.

NOTE

Wenn Sie das Song-Playback unterbrechen bzw. stoppen, wird das zuletzt angezeigte Bild gehalten. Dieses wird erst geändert, wenn Sie einen neuen Song auswählen, dem eikgene Bilddaten zugeordnet sind – oder – Sie einen Song auswählen, dem kein Bildordner zugeordnet ist. In diesem Fall wird ein Hintergrundbild bzw. Logo angezeigt (siehe "Verwenden eigener Bilder als Hintergrund" im nachfolgenden Abschnitt).

Verwenden eigener Bilder als Hintergrund

 Schließen Sie den USB-Speicher mit den gewünschten Bilddaten am JM-5 an.



Im Display wird eine Liste der Daten des USB-Speichers angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte .JPG-Datei aus. Das Bild wird auf dem externen Video-Monitor angezeigt.

Das ausgewählte Bild wird als "User"-Einstellung gesichert, und der "Background Mode"-Parameter (siehe S. 56) wird auf "USER" umgestellt.

3. Wenn Sie wieder einen anderen Hintergrund einstellen möchten, müssen Sie die Einstellung des "Background Mode"-Parameters verändern (siehe S. 56).

Bei erneuter Auswahl einer JPG-Datei wird der "Background Mode"-Parameter wieder auf "User" gestellt.

■ "User"-Background und Bild-Präsentationen Auch nach Auswahl eines neuen Hintergrundbildes ("User") können Sie eine Bild-Präsentation aufführen (siehe S. 32).

Wenn Sie einen Song auswählen, dem kein Bildordner zugeordnet ist, wird das unter "User" gespeicherte Hintergrundbild angezeigt.

■ Songtext-Anzeige

Wenn Sie keine Songtexte auf dem Video-Monitor anzeigen lassen möchten, schalten Sie die "External Lyrics"-Funktion aus (siehe S. 55).

10. Funktionen für das Song-Playback

Suchen von Daten (Songs und Bilder)

Der JM-5 besitzt eine "Finder"-Funktion, mit deren Hilfe Sie Dateien finden lassen können. Diese Funktion ist auch während der Song-Wiedergabe verfügbar.

1. Drücken Sie den [USB MEMORY]-Taster.



Im Display werden die auf dem USB-Speicher gesicherten Daten angezeigt.

 Falls Sie sich sicher sind, in welchem Ordner sich die gesuchte Datei befindet, wählen Sie den entsprechenden Ordner mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Falls Sie nicht wissen, in welchem Ordner sich die gesuchte Datei befindet, wählen Sie keinen Ordner aus, ansonsten würde der "Finder" nur im ausgewählten Ordner suchen.

3. Drücken Sie den [FINDER]-Taster.



Im Display erscheint:



Das erste Zeichen ("A") ist bereits selektiert.

4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das erste Zeichen des Dateinamens aus, nach dem der JM-5 suchen soll.

- 5. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das nachfolgende Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte (4)~(6) nach Bedarf.
- 8. Falls Sie ein Zeichen falsch eingegeben haben sollten, können Sie dieses wie folgt korrigieren:

Korrektur	Vorgang
Verändern eines Zeichens	 (a) Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad 1-2x, so dass der Cursor ein Unter- strich wird. (b) Wählen Sie mit dem CURSOR/ VALUE-Rad die gewünschte Position aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad. (c) Wählen Sie mit dem CURSOR/ VALUE-Rad das neue Zeichen aus, und drücken Sie das CUR- SOR/VALUE-Rad.
Löschen eines Zeichens	Führen Sie die oben beschriebenen Schritte (a) und (b) aus, und drücken Sie den []-Taster.
Einfügen eines Zeichens	 (a) Führen Sie die oben beschriebenen Schritte (a) und (b) aus, und drücken Sie den [▶]- Taster. Das neue Zeichen wird vor der aktuell gewählten Position eingefügt. (b) Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die aktuelle Position zu selektieren, und wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad das neue Zeichen aus. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die neue Einstellung zu bestätigen.

9. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Suchfunktion zu starten.



NOTE

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [EXIT]-Taster anstelle des [MENU]-Tasters.

Der JM-5 sucht nun auf dem USB-Speicher nach Bezeichnungen, die den Eingaben der Zeichen entsprechen, und zeigt diese im Display an:



NOTE

Es können bis zu 100 Dateien in der Liste angezeigt werden.

10. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Song aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



11. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um das Listen-Fenster zu schließen.

12. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.



NOTE

Sie können die "Finder"-Funktion auch dann anwenden, wenn der Inhalt des USB-Speichers nicht im Display angezeigt wird. Dabei ist es aber nur möglich, Daten im zuletzt ausgewählten Ordner suchen zu lassen.

Automatisches Überblenden von Songs

Mithilfe der "Next"-Funktion können Sie den aktuellen Song ausblenden und gleichzeitig den entsprechend nachfolgenden Song einblenden. Dadurch entstehen stufenlose Übergänge.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Song aus Dieses können entweder auf einem USB-Speicher gesicherte Songs oder Songs einer Playliste sein (siehe S. 36).
- 2. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.
- 3. Wählen Sie während des laufenden Playbacks einen weiteren Song aus.

Wenn Sie eine Playliste ausgewählt haben, wird automatisch der in der Liste entsprechende nachfolgende Song gewählt. Wenn sich in der ausgewählten Playliste nur ein Song befindet, ist das Drücken des [NEXT]-Tasters wirkungslos.

Wenn Sie bei Schritt (3) keinen Song auswählen, wird nach Drücken von [NEXT] der nächste Song in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt. Wenn sich im ausgewählten Ordner kein weiterer Song befindet, ist das Drücken des [NEXT]-Tasters wirkungslos.

Wenn Sie kurz den [EXIT]-Taster drücken, wird die nächsthöhere Ordnerebene bzw. das Wurzelverzeichnis des USB-Speichers angewählt. In diesem Fall wird nach Drücken von [NEXT] bei Schritt (4) ein Song des neu gewählten Ordners bzw. des Wurzelverzeichnis ausgewählt.

Wenn Sie den [EXIT]-Taster zu lange gedrückt halten, wird das Haupt-Display angewählt.

NOTE

Sie können die manuelle und automatische Songauswahl auch gemischt ausführen.

4. Drücken Sie den [NEXT]-Taster, um zum nächsten Song überzublenden.



Die Überblendung wird sofort gestartet. Die nachfolgende Tabelle beschreibt, was nach Drücken des [NEXT]-Tasters passiert:

Aktueller Song → neuer Song	Übergang zum neuen Song
Audio → Audio	Crossfade: Ausblenden des aktuellen Songs und gleich- zeitiges Einblenden des neuen Songs
SMF → SMF SMF → Audio Audio → SMF	Der aktuelle Song wird nach dem Ausblenden gestoppt, und nach kurzer Zeit wird der neue Song eingeblendet.

Während des Übergangs zwischen zwei Songs blinkt die Anzeige des [NEXT]-Tasters.

Verwendung der Abspiellisten (Playlist)

Mithilfe der Playlist-Funktion können Sie Songs in einer gewünschten Reihenfolge vorprogrammieren und entsprechend abspielen lassen.

Der JM-5 besitzt im internen Speicher eine "Demo Playlist", in der 20 Songs eingetragen sind. Diese Liste dient lediglich zu Demozwecken und kann nicht gelöscht werden.

Aufrufen einer Playlist und Abspielen eines Songs

 Schließen Sie einen USB-Speicher mit Songdaten an den External Memory-Anschluss des JM-5 an.



2. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster.



Im Display erscheint eine Liste der verfügbaren Abspiellisten.


Playlist	
Demo Plavlist	0
Disco Dance	0
Midi Song	၁
_	

In der ersten Zeile wird immer die Demo Playlist" des internen Speichers angezeigt.



Wenn bereits vorher eine Abspielliste ausgewählt wurde, erscheint nach Drücken von [PLAYLIST] die Songs der jeweiligen Liste. Wenn Sie eine andere Abspielliste auswählen möchten, drücken Sie vorher den [EXIT]-Taster.

- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Abspielliste aus.
- 4. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint:



5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Load" aus.

6. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.

Der [PLAYLIST]-Taster leuchtet, und im Display erscheint eine Liste der Songs der ausgewählten Abspielliste.



- Wenn Sie das Playback nicht mit dem ersten Song der Liste starten möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Song aus, und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 8. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Playback zu starten.

(NOTE)

Mithilfe der "Next"-Funktion können Sie Songs überblenden (siehe S. 35).

Umbenennen einer Abspielliste

Mithilfe der "Rename"-Funktion können Sie eine Abspielliste umbenennen.

- Schließen Sie den USB-Speicher, der die gewünschte Abspielliste enthält, an den External Memory-Anschluss des JM-5 an.
- 2. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster.



Im Display werden die auf dem USB-Speicher gesicherten Abspiellisten angezeigt.




NOTE

Wenn bereits eine Abspielliste ausgewählt ist, werden nach Drücken von [PLAYLIST] die in der Liste gesicherten Songs angezeigt. Wenn Sie eine andere Abspielliste auswählen möchten, müssen Sie daher vorher den [EXIT]-Taster drücken.

- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Abspielliste aus.
- Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint:

Midi Song		
Load		
Rename		
Delete		
Make New Playlist		

- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Rename" aus.
- Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint:



- 7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das erste Zeichen in der Namenzeile aus.
- 8. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 9. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 10. Wiederholen Sie die Schritte (7)~(9), um den gewünschten Namen einzugeben.
- 11. Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, können Sie dieses wie folgt korrigieren:

Funktion	Vorgang	
Verändern eines Zeichens	 (a) Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad so oft, bis der Cursor als Unterstrich erscheint. (b) Wählen Sie mit dem CURSOR/ VALUE-Rad das gewünschte Feld aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad. (c) Wählen Sie mit dem CURSOR/ VALUE-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad. 	
Löschen eines Zeichens	Führen Sie die oben beschriebenen Schritte (a) und (b) aus, und drücken Sie den [◄]-Taster.	

Funktion	Vorgang
Einfügen eines Zeichens	 (a) Führen Sie die oben beschriebenen Schritte (a) und (b) aus, und drücken Sie den [▶]- Taster. Das neue Zeichen wird vor der ausgewählten Position in der Zeile eingefügt. (b) Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die aktuelle Position zu selektieren, und wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad das neue Zeichen aus. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die neue Einstellung zu bestätigen.

12. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Eingabe zu bestätigen.

Im Display erscheint wieder die Liste der Abspiellisten. Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten.



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option."YES".

Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option. "NO", und verändern Sie den Namen.

Löschen einer Abspielliste

Durch das Löschen einer Abspielliste werden nicht die Songs selbst gelöscht.

 Wählen Sie mit den Schritten (1)~(4) unter "Umbenennen einer Abspielliste" auf S. 37 die gewünschte Abspielliste aus.

Midi Song
Load
Rename
Delete
Make New Playlist

- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Delete" aus.
- Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint:

De	lete
Midi	Song
YES	NO

4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option"YES", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Danach erscheint wieder das Display mit den Abspiellisten.


Abspielen der Songs in der Abspielliste

Sie können bestimmen, ob die Songs der Abspielliste automatisch aufeinander folgend abgespielt werden sollen, oder ob am Ende eines Songs das Playback gestoppt wird und manuell wieder gestartet werden muss.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad to select "User Settings"→ "Utility"→ "Playlist Next Song".



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Einstellung:

Einstellung	Bedeutung
On	Die Songs der Abspielliste werden automatisch aufeinander folgend abgespielt. Bei Drücken des [•]-Tasters wird der jeweils nachfolgende Song angewählt.
Off	Nach Ende eines Songs wird das Playback gestoppt. Bei Drücken des [•]-Tasters wird der Beginn des ausgewählten Songs angewählt.

4. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um wieder das Haupt-Display anzuwählen, in dem alle wichtigen Informationen des aktuell gewählten Songs angezeigt werden.

Erstellen neuer Abspiellisten und Hinzufügen von Songs in eine Liste

Mit der Funktion "Make New Playlist" können Sie eine neue Abspiellste erstellen, die zunächst leer sind. Mit der Funktion "Add" können Sie Songs einfügen.

1. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster.



Im Display erscheint eine Liste der gespeicherten Abspiellisten.

Playlist		
Demo Plavlist	D	
Disco Dance	C	
Midi Song	0	

NOTE

Wenn bereits eine Abspielliste ausgewählt ist, werden nach Drücken von [PLAYLIST] die in der Liste gesicherten Songs angezeigt. Wenn Sie eine andere Abspielliste auswählen möchten, müssen Sie daher vorher den [EXIT]-Taster drücken.

- 2. Wählen Sie eine beliebige Abspielliste aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad. Wenn Sie die "Demo Playlist" auswählen, stehen danach nur die Funktionen "Load" und "Make New Playlist" zur Verfügung.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Make New Playlist" aus.

Nach Auswahl einer überschreibbaren Abspielliste



Nach Auswahl der "Demo Playlist"

Demo Playlist		
Load		
Make New Playlist		

4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Im Display erscheint:



 Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, und wählen Sie die Option "Add".
 Im Display erscheint:



6. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Liste der auf dem USB-Speicher gesicherten Songs anzeigen zu lassen.



- 7. (Option) Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den Ordner aus, in dem sich der gewünschte Song befindet.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Song aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Wiederholen Sie die Schritte nach Bedarf, um alle gewünschten Songs in die Abspielliste einzutragen. Sie können alle Songs eines Ordners mit einem Bedienschritt in die Abspielliste eintragen: Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, um "[PLAYLIST]: All" auszuwählen.



9. Drücken Sie den [MENU]-Taster (die Anzeige blinkt), um die Songs in die Liste einzutragen.



Das Stern-Symbol (*) auf der rechten Seite des Playlist-Namens bedeutet, dass diese verändert, aber noch nicht gesichert wurde. Siehe "Sichern einer geänderten Abspielliste" auf S. 42.

Roland

Schnelles Finden von Songs in der Abspielliste Mithilfe der "Finder"-Funktion können Sie Songs in der Abspielliste suchen und finden.

- 1. Schließen Sie den USB-Speicher, der die gewünschten Abspiellisten und Songs enthält, an den External Memory-Anschluss an, wählen Sie eine Abspielliste aus oder erstellen Sie eine neue Abspielliste (siehe "Erstellen neuer Abspiellisten und Hinzufügen von Songs in eine Liste" auf S. 39).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Abspielliste aus.

NOTE

While a playlist is selected, the "Finder" function only looks for song files (picture files are ignored).

3. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, select "Add", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Im Display erscheint:



4. Drücken Sie den [FINDER]-Taster.



Im Display erscheint:



The first character ("A") is already selected.

- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad to select the first character of the song name (or fragment) the JM-5 should look for.
- 6. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das nachfolgende Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

- 8. Wiederholen Sie die Schritte (5)~(7), um die gewünschte Bezeichnung einzugeben.
- 9. Wenn die Eingabe fehlerhaft ist, können Sie diese korrigieren (siehe Seite 34).
- 10. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Suche zu starten.



Der JM-5 zeigt nach der Suche die Songs an, die den eingegebenen Begriff enthalten:



NOTE

Es können max. 100 Dateien angezeigt werden.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Song aus, und drücken Sie den [MENU]-Taster, um ihn zur Playlist hinzuzufügen.

Die "Edit/Save"-Seite erscheint:



Löschen eines Songs aus der Abspielliste

Durch diesen Vorgang wird nur der Eintrag in der Liste entfernt, der Song selbst wird nicht gelöscht.

- 1. Siehe "Aufrufen einer Playlist und Abspielen eines Songs" auf S. 36.
- 2. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, um die Liste der Songs der aktuellen Playliste anzeigen zu lassen.



3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste aus.



- 4. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Delete" aus.
- **5. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.** Im Display erscheint:



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um den Eintrag in der Liste zu entfernen.

Durch diesen Vorgang wird nur der Eintrag in der Liste entfernt, der Song selbst wird nicht gelöscht. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie die die Option "NO".

Verschieben eines Eintrages an eine andere Position

Sie können einen Songeintrag an eine Position in der Liste verschieben.

- 1. Siehe "Aufrufen einer Playlist und Abspielen eines Songs" auf S. 36.
- Drücken Sie den the [PLAYLIST]-Taster, um die Liste der Songs der vorher gewählten Abspielliste aufzurufen.



- 3. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "Move".
- 4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.
- 5. Wählen Sie den Eintrag aus, der verschoben werden soll.



Der ausgewählte Eintrag erscheint hervorgehoben:



- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die neue Position in der Liste aus.
- 7. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang zu bestätigen.
- 8. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder die Songliste aufzurufen.

NOTE

Das Stern-Symbol(*) neben dem Playlist-Namen bedeutet, dass die Abspielliste geändert wurde und diese Änderung noch gesichert werden muss.

Transponieren von Songs in der Abspielliste

Sie können einen Song innerhalb der Abspielliste auf eine andere Tonart transponieren.



Der hier eingegebene Transponierwert wird nicht im Song gespeichert, so dass der gleiche Song, wenn er auch in einer anderen Abspielliste verwendet wird, in dieser einen anderen Transponierwert besitzen kann.

- 1. Siehe "Aufrufen einer Playlist und Abspielen eines Songs" auf S. 36.
- 2. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, um die Liste der Songs der aktuellen Playliste anzeigen zu lassen.



Das Feld auf der linken Seite bezeichnet den Transponierwert. Der Wert "0" bedeutet "keine Transponierung".

- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Eintrag in der Liste aus (z.B. "A Lessie.MID").
- 4. Drücken Sie den [KEY]-Taster.



Der Transponierwert erscheint hervorgehoben.



5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den Transponierwert aus (-6~+5 Halbtöne).



Es ist auch möglich, einen Song zu transponieren, während ein anderer Song in der Liste gleichzeitig abgespielt wird.

6. Drücken Sie erneut den [KEY]-Taster, um die Transponierung wieder auszuschalten

Sichern einer geänderten Abspielliste

Wenn Sie Einstellungen in einer Abspielliste geändert haben, müssen Sie die Liste erneut sichern, damit die Änderungen erhalten bleiben. 1. Drücken Sie den [PLAYLIST]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Save Playlist" aus.



2. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die folgende Seite aufzurufen:



Das erste Zeichen ist bereits selektiert.



Wenn Sie den Namen nicht verändern möchten, gehen Sie direkt zu Schritt (8).

- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das erste Zeichen aus.
- 4. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das nachfolgende Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte (3)~(5), um den Namen vollständig einzugeben.
- 7. Wenn Sie eine falsche Eingabe korrigieren möchten, lesen Sie dazu die Tabelle auf Seite 34.
- 8. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Playlist-Einstellungen zu sichern.

Die Liste der Playlists erscheint wieder.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine Playliste mit gleichem Namen befinden sollte, werden Sie gefragt, ob Sie die gleichnamige Datei überschreiben möchten:



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES".

Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO", und geben Sie einen anderen Namen ein.

11. Playback-Funktionen für SMF-Songs

Der JM-5 kann mithilfe seiner internen Klangerzeugung Standard MIDI Files ("SMF") abspielen. Dieses besitzen die Endung ".mid" (oder ".kar"). Sie können verschiedene Einstellungen für Standard MIDI Files verändern.

Die Funktion SMF Cover

→ steht nur für Standard MIDI Files zur Verfügung Die COVER-Funktion ermöglicht die Veränderung der Soundauswahl für ein Standard MIDI File. Auch wenn das Arrangement nicht geändert wird, wird der Charakter des Songs nachhaltig durch das Wechseln der Sounds beeinflusst.

- 1. Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus (siehe S. 20).
- 2. Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.



3. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "SMF Cover" aus.
- 5. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Im Display erscheint:



6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad eine der 30 Preset-Einstellungen aus.

Die Bezeichnungen geben Aufschluss über das zu erreichende Klangergebnis.

Bei ("Original") erklingt der Song mit seinen originalen Einstellungen.

- Probieren Sie verschiedene Preset-Einstellungen aus.
- 8. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die zuletzt gewählte Einstellung mit dem Song auf dem USB-Speicher zu sichern (siehe unten).

NOTE

Die "SMF Cover"-Einstellungen werden nur vom JM-5 erkannt und werden von anderen Sequenzer-Programmen ignoriert.

Sichern des geänderten SMF-Songs

 Drücken Sie bei ausgewähltem SMF COVER-Display den [MENU]-Taster.

Im Display erscheint der zuletzt gewählte Ordner des angeschlossenen USB-Speichers.

2. Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Ordner aus, wenn Sie die originale Version des Songs nicht mit der "Cover"-Version überschreiben möchten.



3. Drücken Sie den [MENU]-Taster. Im Display erscheint:



- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position in der Zeile aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus.
- 6. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 7. Wiederholen Sie die Schritte (4)~(6), um den Namen vollständig einzugeben.
- 8. Wenn eine Eingabe fehlerhaft ist, können Sie diese korrigieren (siehe Seite 34).
- 9. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Die "SMF Cover"-Liste erscheint wieder.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten.



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES".

Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO", und verändern Sie den Namen.

Der SMF-Kompressor und SMF-Equalizer

Mithilfe des SMF-Kompressors und SMF-Equalizers können Sie den Klangcharakter des Standard MIDI Files verändern.

Diese Funktion steht für Audiodaten (WAV und mp3) nicht zur Verfügung



Diese Einstellungen beeinflussen auch die External Tone Parts (Seite 59).

Der SMF Compressor

Der SMF-Kompressor ist ein Multi-Band Kompressor/ Limiter, der unterschiedliche Frequenzbereiche beeinflusst. Ein Kompressor reduziert zu hohe Pegel und sorgt damit für einen gleichmäßigen Pegel.


- Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus (siehe S. 20).
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "SMF Compressor" aus.
- **4. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.** Im Display erscheint:



NOTE

Die Einstellungen können im User-Speicher gesichert und iederzeit abgerufen werden.

 Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.

- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Switch"-Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Einstellung "On", und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Der Compressor ist damit eingeschaltet.

- 8. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Preset"-Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 9. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Preset-Programm, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

1. Hard Comp

4. Mid Boost

7. User

2. Soft Comp

5. High Boost

3. Low Boost

6. Standard

 Falls Sie Detail-Einstellungen verändern möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad einen der folgenden Parameter aus, und ändern Sie die Einstellung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Bestimmt den Eingang- spegel für den Kompres- sor. Je höher der Wert, desto stärker werden die drei Frequenzbänder komprimiert. Der hier eingestellte Wert wird zum LEVEL-Wert der drei Bänder addiert. Bei "0" hat der Kompressor keinen Effekt auf das Ausgangssignal.
Gain	-12~0~12dB	Ermöglicht die Anpassung des Ausgangssignals nach dem Kompressor. Bei "0" bleibt der Pegel unverändert.

High/Mid/Low: Die nachfolgend beschriebenen Parameter stehen für jedes Frequenzband individuell zur Verfügung.

Attack	0~100ms	Bestimmt, wie schnell der Kompressor eines Bandes beginnt zu arbe- iten, wenn der THRESH- OLD-Pegel überschritten wird.
Release	50~5000ms	Bestimmt, wie schnell der Kompressor eines Bandes aufhört zu arbe- iten, wenn der THRESHOLD-Pegel unterschritten wird.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Threshold	-36~0dB	Dieser Parameter bestimmt den Pegel, ab dem der Kompressor zu arbeiten beginnt. Je niedriger der Wert, desto eher wird der Kompres- sor aktiviert.
Ratio	1:1.0~1:INF	Dieser Parameter bestimmt, wie stark der Pegel reduziert wird, wenn der THRESHOLD- Pegel überschritten wird. Bei "1:2.0" wird der Pegel oberhalb des THRESHOLD-Pegel halbi- ert. "1:INF" ist eine sin- nvolle Einstellung wenn THRESHOLD auf ca. "0dB" eingestellt ist. Dieses ist dann ein Lim- iter-Effekt, der bewirkt, dass der THRESHOLD- Pegel nicht überschritten werden kann.
Level	-24~+24dB	Dieser Parameter ermöglicht die Anpas- sung der Pegel der drei Frequenzbänder unter- einander. Die Normalein- stellung ist "0".
Split High	2000~1200Hz	Diese Parameter bestimmen, an welcher Stelle die Frequenzen aufgeteilt werden. "Split Low" bestimmt den
Split Low	80~800Hz	Bereich zwischen tiefen und mittleren Frequen- zen, "Split High" bestimmt den Bereich zwischen mittleren und hohen Frequenzen.

11. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Note: Es gibt nur einen "User"-Speicherplatz für Ihre eigenen Einstellungen (Nr. 7).

NOTE

Wenn Sie den JM-5 einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

12. Wählen Sie die Option "YES", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die aktuellen Einstellungen im "User"-Bereich zu sichern.



Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "SMF Compressor"-Seite aufzurufen.

13. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.


Der SMF Equalizer

- Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus (siehe S. 20).
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster. Im Display erscheint:



- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "SMF Equalizer" aus.
- 4. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Im Display erscheint:



NOTE

Die geänderten Einstellungen können in einem User-Speicherplatz gesichert werden.

- Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.
- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Switch"-Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "On", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad.

Der Equalizer ist damit eingeschaltet.

Der Equalizer besitzt die gleichen Funktionen wie die BASS-, MID- und TREBLE-Regler eines Mixers: Sie regeln die Lautstärke eines bestimmten Frequenzbereiches.

8. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den "Preset"-Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

7. User

Flat
 Rock
 Pop
 Jazz
 Classic
 Standard

 Falls Sie Detail-Einstellungen verändern möchten, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad einen der folgenden Parameter aus, und ändern Sie die Einstellung.

NOTE

Diese Einstellungen können in einem "User"-Speicherprogramm gesichert werden.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Level	0~127	Dieser Parameter bestimmt den Eingang- spegel des Equalizers. Diesen Pegel müssen Sie reduzieren, wenn der Sound verzerren sollte.
		Wenn der Equalizer eingeschaltet ist, dürfen Sie diesen Parameter nicht auf "0" stellen, ansonsten ist der Song nicht mehr hörbar.
Gain	-9~0~9dB	Ermöglicht die Anpas- sung des Ausgangssig- nals nach dem Equalizer. Bei "0" bleibt der Pegel unverändert.
High Frequency	2000~ 12000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der hohen Fre- quenzen (Shelving Filter).

Parameter	Einstellung	Beschreibung
High Gain	-15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der hohen Frequenzen.
Mid Fre- quency	200~8000Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der mittleren Frequenzen (Peaking Fil- ter).
Mid Q	0.5, 1, 2, 4, 8	Bestimmt die Bandbre- ite (Güte) des MID FREQ- Bandes. Je niedriger der Wert, desto mehr wer- den benachbarte Fre- quenzen mit beeinflusst.
Mid Gain	−15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der mittleren Frequen- zen.
Low Frequency	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der tiefen Fre- quenzen (Shelving Filter).
Low Gain	-15~15dB	Bestimmt die Lautstärke der tiefen Frequenzen.


10. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Note: Es gibt nur einen "User"-Speicherplatz für Ihre eigenen Einstellungen (Nr. 7).

NOTE

Wenn Sie den JM-5 einschalten, werden automatisch die "User"-Einstellungen gewählt.

11. Wählen Sie die Option "YES", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die aktuellen Einstellungen im "User"-Bereich zu sichern.



Wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten, wählen Sie die Option "NO", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um wieder die "SMF Equalizer"-Seite aufzurufen.

12. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die SMF Makeup Tools

Sie können die Wiedergabe eines Standard MIDI Files sehr einfach aber wirksam verändern. Wenn Sie die geänderten Einstellungen behalten möchten, müssen Sie den Song erneut sichern.

NOTE

Die "SMF Makeup Tools" stehen für Standard MIDI Files im XG-Format nicht zur Verfügung.

Anwendung der SMF Makeup Tools

- 1. Wählen Sie den gewünschten SMF-Song aus (siehe S. 20).
- Drücken Sie den [►/II]-Taster, um das Song-Playback zu starten.

Erneutes Drücken des [►/II]-Tasters stoppt das Song-Playback wieder.

- 3. Drücken Sie den [MENU]-Taster.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "SMF Makeup Tools", und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Im Display erscheint:

SMF Makeup Tools	
Common	0
Instrument	0
Freeze Data	Э
Save	0

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Menu Option	Beschreibung
Common	Allgemeine Parameter wie Reverb, Chorus Tempo usw.
Instrument	Auswahl der Klänge.
Freeze Data	Sichert die Änderungen direkt in der Songdatei, so dass diese mit den geänderten Einstellungen in einem Sequenzer-Programm weiter bearbeitet werden kann.
Save	Sichert den Song mit den geänderten "Song Makeup Tools"-Einstellungen

■ Bei Auswahl von "Common"...

...erscheint die folgnde Display-Seite:

Comm	on	
Reverb Type	Original	8
Reverb Level	0	
Chorus Type	Original	
Chorus Level	0	₹

Die "Common"-Parameter beeinflussen den gesamten Song.

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten "Common"-Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung. Reverb Type: Bestimmt den Reverb-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Einstellung	Bedeutung
Original	Der Song verwendet die für ihn program- mierten Reverb-Einstellungen.
Room1, Room2, Room3	Der Hall verschiedener Raumgrößen. Je höher die Ziffer, desto größer ist der Hallraum.
Hall1, Hall2	Der Hall einer kleinen (1) bzw. großen (2) Konzerthalle.
Plate	Halleffekt, der durch die Reflektionen einer Metallplatte erzeugt wird.
Delay	Ein Standard Echo-Effekt.
Pan Delay	Echo-Effekt, bei dem das Effektsignal im Wechsel auf der linken bzw. rechten Seite erklingt.

Reverb Level: Bestimmt die Hall-Lautstärke.

Chorus Type: Bestimmt den Chorus-Typ. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Einstellung Bedeutung Original Der Song verwendet die für ihn programmierten Chorus-Einstellungen. Chorus Chorus-Effekte mit verschiedener 1~4 Klangdichte. Fbk Chorus Chorus mit zusätzlichem, Flanger-ähnlichem Effekt. Flanger Jet-Modulationseffekt. Short Delay Echoeffekt mit sehr kurzer Echozeit. Short Dly FB Echoeffekt mit sehr kurzer Echozeit und mehreren Wiederholungen.

Chorus Level: Bestimmt die Chorus-Lautstärke.

Song Volume: Bestimmt die Lautstärke des gesam-

ten Songs.

Song Tempo: Bestimmt das Tempo des Songs ($J = 20 \sim 250$).

Transpose: Bestimmt die Tonhöhe aller Song-Parts (außer dem Drum-Part). Diese kann in einem Bereich von 12 Halbtönen (1 Oktave) auf- oder abwärts eingestellt werden. Diese Einstellung wird mit dem jeweiligen Song gespeichert.

Undo Changes: Ermöglicht, die Änderungen der "SMF Makeup Tools"-Einstellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstellungen zu erlangen. Drücken Sie nach Auswahl von "Undo Changes" das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang auszuführen.

2. Sichern Sie den Song auf dem USB-Speicher. Siehe "Sichern der Songdaten" auf S. 54.

NOTE

Mithilfe der "Freeze Data"-Funktion (siehe S. 53) können Sie die Änderungen fest in den Song übertragen und dann mit "Save" den Song inkl. dieser Änderungen sichern und dann bei Bedarf mit einem externen MIDI-Sequenzer weiter bearbeiten. Aber auch wenn Sie die "Freeze Data"-Funktion nicht nutzen, bleiben die gesichderten Änderungen für den JM-5 selbst erkennbar.

■ Bei Auswahl von "Instrument"
Im Display erscheint eine Liste der Sounds, die im Song verwendet werden:

Instrument	
NaturalPiano	合の
Finger Slap	O
Steel.Gt2	ə
FolkViolinVb	⊋l⊊

1. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den Klang aus, der geändert werden soll, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.



Im Display erscheint:

	Palette	
Families	Piano	×
Tone	NaturalPiano	
Mute	Off ↓	F
[NEXT]: Jump to 1st note		

Drücken Sie den [NEXT]-Taster, um die Position im Song anzuwählen, wo der Klang verwendet wird.

Das Song-Playback startet automatisch ab dieser Position.

3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

NOTE

Wenn Sie bei Schritt (1) ein Drum-Set auswählen, ist die Auwahl der Parameter unterschiedlich zu denen der Instrumental-Klänge.

"(T)" bezeichnet Parameter, die für Instrumentalklänge (Tones) zur Verfügung stehen, "(D)" bezeichnet Parameter, die für Drum-Sets zur Verfügung stehen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Families (T)

Bezeichnet die Klanggruppe (siehe Seite 80).

Parameter	Beschreibung
Families	Der JM-5 hat seine Tones in 15 Klanggrup- pen (Families) und 1 Drum Kit aufgeteilt.

Tone (T)/Drum (D)

Bestimmt den Klang bzw. das Drum-Set (siehe Seite 80).

Parameter	Beschreibung
Tone (T)	Die Anzahl der verfügbaren Sounds ist
Drum (D)	abhängig von der gewählten Klanggruppe.

Mute (T)/Drum Mute (D)

Schaltet die Wiedergabe eines Klangs bzw. Drum Sets stumm. Dieses betrifft nur den gewählten Klang und nicht zwangsläufig die gesamte Spur.



Bei den Drum-Sets können die Drums und Percussion unabhängig voneinander stummgeschaltet werden ("Drum Mute", "Perc Mute", siehe unten).

Parameter	Einstellung
Mute (T) Drum Mute (D)	On/Off

Solo

Schaltet alle Klänge außer dem ausgewählten Klang stumm.

Parameter	Einstellung
Solo	On/Off

Perc Mute (D)

Schaltet die im Drum-Part gespielten Percussion-Sounds stumm.

Parameter	Einstellung
Perc Mute	On/Off

Volume

Bestimmt die Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur Original-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Volume	-127~0~+127

Reverb

Bestimmt die Hall-Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur originalen Hall-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Reverb	-127~0~+127

Chorus

Bestimmt die Chorus-Lautstärke des Klangs. Dieses ist eine relative Änderung zur originaen Chorus-Lautstärke des Klangs.

Parameter	Einstellung
Chorus	-127~0~+127

Panpot

Bestimmt die Stereo-Position des Klangs. Bei "0" ist der Klang in der Mitte. Negative (–) Werte verschieben den Klang nach links, positive (+) Werte verschieben den Klang nach rechts.

Parameter	Einstellung
Panpot	-127~0~+127

(NOTE)

Bei Drum Sets werden mit diesem Parameter die Stereo-Positionen aller Drumsounds verschoben. Sie können aber auch die Stereo-Position einzelner Drumsounds verändern (siehe Seite 52).

Rolanc

Octave (T)

Bestimmt die Oktavlage des Sounds (bis zu 4 Oktaven auf- oder abwärts).

Parameter	Einstellung
Octave	-4~0~+4


Velocity

Bestimmt den Dynamikbereich des Sounds. Bei "0" wird der originale Dynamikwert verwendet. Bei negativen (-) Werten wird der Dynamikwert reduziert, bei positiven (+) Werten erhöht.

Parameter	Einstellung
Velocity	-127~+127

Cut Off

Dieser Filter-Parameter bestimmt, wie brillant bzw. gedämpft der Sound erklingt. Je tiefer der Wert, desto gedämpfter ist der Sound.



Parameter	Einstellung
Cut Off	-127~+127

NOTE

Bei einigen Sounds sind bei positiven (+) Cutoff-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit hoher Cutoff-Frequenz vorprogrammiert ist.

Resonance

Bestimmt die Überbetonung der Frequenzen in direkter Umgebung der Cutoff-Frequenz. Eine zu hohe Einstellung kann zu Pfeifgeräuschen (Feedback) führen.

Parameter	Einstellung
Resonance	-127~+127

(NOTE)

Bei einigen Sounds sind bei negativen (-) RESO-Werten keine Klangveränderungen hörbar, weil der Sound bereits mit niedriger Resonanz vorprogrammiert ist.

Die folgenden Parameter bestimmen die "Hüllkurve" des Sounds. Diese Hüllkurve gilt sowohl für die Lautstärke (TVA) als auch das Filter (TVF).

Attack (T)

Bestimmt, wie schnell die Lautstärke des Sounds ansteigt. Je niedriger der Wert (negative Werte), desto schneller erklingt der Sound nach Spielen der Note.

Parameter	Einstellung
Attack	-127~+127

Decay (T)

Bestimmt, die schnell der Sound nach der Attack-Phase auf seinen stabilen Lautstärkepegel (Sustain) abfällt.

Parameter	Einstellung
Decay	-127~+127

NOTE

Perkussive Klänge (z.B. Piano und Gitarre) klingen automatisch aus und haben daher normalerweise einen Sustain Level von "0". Selbst wenn Sie einen hohen Wert einstellen und den Sound halten, klingt dieser trotzdessen aus.

Release (T)

Bestimmt die Zeit nach Loslassen der Note, bis der Sound vollständig ausgeklungen ist.

Parameter	Einstellung
Release	-127~+127

Vibrato Rate (T)

Bestimmt die Geschwindigkeit der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulations-Geschwindigkeit erhöht, bei negativen (–) Werten verlangsamt.

Parameter	Einstellung
Vibrato Rate	-127~+127

Vibrato Depth (T)

Bestimmt die Stärke der Tonhöhen-Mo-dulation. Bei positiven (+) Werten wird die Modulation verstärkt, bei negativen (-) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Depth	-127~+127

Vibrato Delay (T)

Bestimmt die Verzögerung der Tonhöhen-Modulation. Bei positiven (+) Werten wird die Verzögerung verstärkt, bei negativen (-) Werten verringert.

Parameter	Einstellung
Vibrato Delay	-127~+127

NOTE

Einige Sounds besitzen bereits ein vorprogrammiertes Vibrato, das nicht verändert werden kann.

MFX

Der JM-5 besitzt drei Multieffekt-Prozessoren, einen Reverb-Prozessor und einen Chorus-Prozessor. Diese können für die Sounds verwendet werden, die von einem Standard MIDI File angesteuert werden.

Wählen Sie "Off" für die Instrumente, die keinen Multieffekt verwenden sollen.

Parameter	Einstellung
MFX	Off, A, B, C

NOTE

Wenn Sie "A", "B" oder "C" ausgewählt haben, können Sie die nachfolgenden Parameter verändern.

MFX Type

Bestimmt den Effekttyp. Alle drei MFX-Bereiche ("A", "B", "C") können beliebigen Instrumenten zugeordnet werden. Sie müssen nur beachten, dass. wenn Sie für einen Block einen anderen Effekt auswählen, sich dieses auf alle Klänge auswirkt, die diesen Effektblock ("A", "B" oder/und"C") verwenden.

Folgende Multieffekttypen sind auswählbar:

1. Thru	29. OD→ Delay	57. VK Rotary
2. Stereo EQ	30. DST→ Chorus	58. 3D Chorus
3. Overdrive	31. DST→ Flanger	59. 3D Flanger
4. Distortion	32. DST→ Delay	60. 3D Step Flgr
5. Phaser	33. EH→ Chorus	61. Band Chorus
6. Spectrum	34. EH→ Flanger	62. Band Flanger
7. Enhancer	35. EH→ Delay	63. Band Step Flgr
8. Auto Wah	36. Chorus→ DLY	64. VS Overdrive
9. Rotary	37. Flanger→ DLY	65. VS Distortion
10. Compressor	38. CHO→ Flanger	66. GT Amp Simul
11. Limiter	39. CHO/DLY	67. Gate
12. Hexa-Chorus	40. Flanger/DLY	68. Long Delay
13. Trem Chorus	41. CHO/Flanger	69. Serial Delay
14. Space-D	42. Isolator	70. MLT Tap DLY
15. St. Chorus	43. Low Boost	71. Reverse DLY
16. St. Flanger	44. Super Filter	72. Shuffle DLY
17. Step Flanger	45. Step Filter	73. 3D Delay
18. St. Delay	46. Humanizer	74. Long Time DLY
19. Mod. Delay	47. Speaker Sim	75. Tape Echo
20. 3 Tap Delay	48. Step Phaser	76. LoFi Noise
21. 4 Tap Delay	49. MLT Phaser	77. LoFi Comp
22. Time Delay	50. INF Phaser	78. LoFi Radio
23. 2 Pitch Shifter	51. Ring Modul	79. Telephone
24. FBK Pitch	52. Step Ring	80. Phonograph
25. Reverb	53. Tremolo	81. Step Pitch
26. Gate Reverb	54. Auto Pan	82. Sympa Reso
27. OD→ Chorus	55. Step Pan	83. Vib-Od-Rotary
28. OD→ Flanger	56. Slicer	84. Center Canc

NOTE

Wenn der "MFX"-Parameter auf "Off" gestellt ist, kann kein Effekt ausgewählt werden, und im Display erscheint die Anzeige "----".

MFX Edit

Wenn Sie die Parameter des gewählten Effektes editieren möchten, drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "MFX Edit"-Seite aufzurufen. Mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad können Sie dann die Einstellungen ändern (siehe "MFX-Typen und die Effekt-Parameter" auf S. 93).

NOTE

Wenn der "MFX"-Parameter auf "Off" gestellt ist, können keine MFX-Parameter verändert werden. Im Display erschint dann die Meldung "Please assign an MFX".

Equalizer

Mit dem Equalizer können Sie die Frequenzbereiche einstellen.

Parameter	Einstellung
Equalizer	Off, On

Edit EQ

Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Edit EQ"-Seite. aufzurufen, und verändern Sie die Einstellung mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Equalizer	Off, On	Schaltet den Equalizer ein bzw. aus.
High Frequency	1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, 12000 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der hohen Frequenzen (Shelving Filter).
High Gain	−15~+15 dB	Bestimmt die Lautstärke der hohen Frequenzen.
Mid Frequency	200~8000 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der mittleren Frequenzen (Peaking Filter).
Mid Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Bestimmt die Bandbre- ite (Güte) des MID FREQ-Bandes. Je nied- riger der Wert, desto mehr werden benach- barte Frequenzen mit beeinflusst.
Mid Gain	−15~1+5 dB	Bestimmt die Lautstärke der mit- tleren Frequenzen.
Low Frequency	90 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 300 Hz, 360 Hz, 600 Hz	Bestimmt die Cutoff- Frequenz der tiefen Frequenzen (Shelving Filter).
Low Gain	−15~+15 dB	Bestimmt die Lautstärke der tiefen Frequenzen.
Undo Changes	(Drücken Sie das [CURSOR/VAL UE]-Rad)	Ermöglicht, die Änderungen der Ein- stellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstel- lungen zu erlangen.

Undo Changes

Ermöglicht, die Änderungen derEinstellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstellungen zu erlangen.

Drücken Sie nach Auswahl von "Undo Changes" das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Drum Instrument (D)Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Drum Instrument"-Seite aufzurufen.

Wählen Sie das gewünschte Drum-Instrument aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Drum Instrumer	nt
0: HipHop Kick1	合の
36: Pop Kick 36	C
38: PopSnare38 1	O
40:PopSnare401	⊃∀

Verändern Sie die Einstellungen mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Instr.	All Drum Set Instruments	Bestimmt den Drum- sound
Parameter für d	en Drumsound	
Mute	Off, On	Schaltet den aus- gewählten Drum- sound stumm
Solo	Off, On	Schaltet alle Drum- sounds außer dem ausgewählten Drum- sound stumm
Volume	-127~+127	Bestimmt die Lautstärke des Drum- sounds.
Reverb	-127~+127	Bestimmt die Hall- Lautstärke des Drum- sounds. Der Halleffekt kann auf der "Com- mon"-Seite aus- gewählt werden.
Chorus	-127~+127	Bestimmt die Chorus- Lautstärke des Drum- sounds. Der Chorus- Effekt kann auf der "Common"-Seite aus- gewählt werden.
Panpot	-127~+127	Bestimmt die Stereo- Position des Drum- sounds. Bei "0" ist der Klang in der Mitte. Negative (–) Werte verschieben den Klang nach links, positive (+) Werte verschieben den Klang nach rechts
Velocity	-127~+127	Bestimmt den Dynamikbereich des Drumsounds. Bei "0" wird der originale Dynamikwert verwendet. Bei negativen (-) Werten wird der Dynamikwert reduziert, bei positiven (+) Werten erhöht

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Pitch	-127~+127	Bestimmt die Tonhöhe des Drumsounds. Bei "0" ist die originale Tonhöhe ausgewählt.
Instr. Equalizer	Global, Instr, Off	Global: Der Drumsound verwendet die Equalizer-Einstellungen des Drum Sets. Instr: Der Drumsound verwendet seine eigenen Equalizer-Einstellungen. Off: Der Equalizer ist ausgeschaltet.
Edit EQ	(Drücken Sie das [CURSOR/VAL UE]-Rad)	Ermöglicht den Zugriff auf die EQ-Parameter des aktguell gewählten Drumsounds, wenn "Instr. Equalizer" auf "Int" gestellt ist. Siehe "Edit EQ" auf S. 51.
Undo Changes	(Drücken Sie das [CURSOR/VAL UE]-Rad)	Ermöglicht, die Änderungen der "Drum Instrument (D)"-Ein- stellungen ungültig zu machen und wieder die vorherigen Einstel- lungen zu erlangen.

4. Sichern Sie den Song auf dem USB-Speicher. Siehe "Sichern der Songdaten" auf S. 54.

NOTE

Mithilfe der "Freeze Data"-Funktion (siehe S. 53) können Sie die Änderungen fest in den Song übertragen und dann mit "Save" den Song inkl. dieser Änderungen sichern und dann bei Bedarf mit einem externen MIDI-Sequenzer weiter bearbeiten. Aber auch wenn Sie die "Freeze Data"-Funktion nicht nutzen, bleiben die gesicherten Änderungen für den JM-5 selbst erkennbar.

Freeze Data

Diese Funktion sichert die Änderungen direkt in der Songdatei, so dass diese mit den geänderten Einstellungen in einem Sequenzer-Programm weiter bearbeitet werden kann.

Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang auszuführen, und sichern Sie dann den Song (siehe nachfolgenden Abschnitt).

Sichern der Songdaten

1. Wählen Sie den "Save"-Parameter.



Im Display erscheint der zuletzt gewählte Ordner des angeschlossenen USB-Speichers.

- 2. Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Ordner aus, wenn Sie die originale Version des Songs nicht überschreiben möchten.
- 3. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die gewünschte Position aus.
- 5. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen (der Cursor wird zu einem Unterstrich).
- 6. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.



7. Wiederholen Sie die Schritte (4)~(6), um den Namen vollständig einzugeben.

- 8. Wenn eine Eingabe fehlerhaft ist, können Sie diese korrigieren (siehe Seite 34)
- 9. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Wenn sich auf dem USB-Speicher bereits eine gleichnamige Datei befindet, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten.



Falls ja: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES".

Falls nein: Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "NO", und verändern Sie den Namen.

12. Die Menu-Parameter

Über den [MENU]-Taster erreichen Sie weitere Parameter, welche die Funktionsweise des JM-5 bestimmen.

Vorgang

- 1. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um das Haupt-Display anzuwählen.
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:

Menu	
Internal Lyrics	合に
External Lyrics	On
User Settings	O
SMF Cover	⊃∀

3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung
Internal Lyrics	Ermöglicht das Darstellen von Text- daten im Display des JM-5 (nur möglich für SMF/mp3-Songs, die Text- daten enthalten)
External Lyrics	Ermöglicht das Darstellen von Text- daten eines Songs auf einem am JM-5 angeschlossenen Videomonitor
User Settings	Sie können eigene Einstellungen im JM–5 sichern (siehe S. 56).

Funktion	Beschreibung
SMF Cover	Ermöglicht das Verändern der Orchestrierung eines Standard MIDI File (siehe S. 43).
SMF Makeup Tools	Ermöglicht das Editieren von Standard MIDI Files (siehe S. 47).
SMF Compressor	Ermöglicht das Einstellen des Kom- pressors für Standard MIDI Files (siehe S. 44).
SMF Equalizer	Ermöglicht das Einstellen des Equalizers für Standard MIDI Files (siehe S. 46).
MIDI	Ermöglicht das Verändern der MIDI- Parameter des JM-5 (siehe S. 62).
External Tone Parts	Ermöglicht das Einstellen der "External Tone Parts", die über MIDI gespielt werden können (siehe S. 59).
V-LINK	Ermöglicht das Einstellen der V-LINK- Funktionen (siehe S. 72).
Factory Reset	Ermöglicht das Abrufen der Werksvor- einstellungen des JM-5 (siehe S. 70).
Format USB Device	Ermöglicht das Formatieren des externen USB-Speichers (siehe S. 70).

4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die gewünschte Display-Seite aufzurufen, verändern Sie die Wert des ausgewählten Parameters durch Drehen des Rads, und drücken Sie erneut das [CURSOR/VALUE]-Rad, um den Vorgang zu bestätigen.

Roland

Die 'Menu'-Parameter

Internal Lyrics

Der JM-5 kann die Textdaten eines Standard MIDI Files oder mp3-Songs in seinem Display bzw. auf einem angeschlossenen Videomonitor abbilden (siehe "Anschluss an einen Fernseher bzw. Video-Monitor" auf S. 15).

Sie können z.B. den externen Videomonitor für das Publikum verwenden und Sie selber die Textdaten im Display des JM-5 ablesen.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Song, der Textdaten enthält, aus (siehe S. 20).
- 2. Aktivieren Sie die "Internal Lyrics"-Funktion. command (siehe "Vorgang").
- Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad. Im Display werden die Texte des Songs auf bis zu vier Zeilen gleichzeitig angezeigt.

Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me. Tonce was lost but now I'm

4. Wenn der Song beendet ist, halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt, um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

External Lyrics

Sie können die Textanzeige des externen Videomonitors einschalten ("On") bzw. ausschalten ("Off").

User Settings

Sie können die geänderten Einstellungen der "User Settings"-Parameter im internen Systemspeicher des JM-5 sichern. Wenn Sie dieses nicht ausführen, sind die Änderungen nach Auschalten des JM-5 verloren.

- Wählen Sie "User Settings" aus (siehe "Vorgang" auf S. 55).
- 2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 3. Verändern Sie den Wert mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad.

Die "User Settings" beinhalten die nachfolgend aufgeführten Parameter bzw. Parametergruppen:

Display Brightness

Bestimmt die Helligkeit des JM-5-Displays.

Parameter	Parameter
Display Brightness	0~25

Vocal Effect

Siehe "Verändern der Stimme/Hinzufügen einer Harmoniestimme" auf S. 25.

Ambience Type

Siehe "Hinzufügen von Hall für den Gesang" auf S. 23.

Space Echo

Siehe "Hinzufügen eines Space Echo-Effektes" auf S. 23.

Mic Settings

Siehe "Einstellen des Equalizers und der Phantomspeisung für das Mikrofonsignal" auf S. 27.

Melody Mute

Siehe "Die Funktionen 'Melody Mute' und 'Center Cancel" auf S. 27.

Tuning

Bestimmt die Stimmung/Tonhöhe des JM-5. Die Voreinstellung ist 440.0Hz.

Parameter	Parameter
Tuning	415.3~466.2 Hz

Video-Einstellungen

Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Video Settings"-Seite anzuwählen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Wert	Beschreibung
Mode	PAL, NTSC	Bestimmt das TV-For- mat.
Aspect Ratio	Full, Center	Bestimmt das Bildfor- mat.

Lyrics-Einstellungen

Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Lyrics Settings"-Seite anzuwählen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Wert	Beschreibung
Background Mode	Colour, Logo, User	Colour: leerer Hinter- grund mit aktuell gewählter Farbe. Logo: Das JM-5 Logo. User: Die ausgewählte Bilddatei (Seite 33).
Background Colour	1~8	Farbe des Hinter- grundes
Highlight Colour	1~8	Farbe für hervorge- hobene Symbole
Row Displaying	2, 4	Anzahl der Reihen für die Darstellung der Songtexte auf dem externen Videomonitor. Dieses beeinflusst nicht den Darstellungs-Modus des internen Displays.

Parameter	Wert	Beschreibung
Chord View	Off, On	Bei "On" werden im externen Videomoni- tor unterhalb des Songtextes Akko- rdsymbole angezeigt.

UtilityDrücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, um die "Utility"-Seite aufzurufen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Wert	Beschreibung
SMF QuickStart	Off, 2nd Bar, 1st Note	Off: Das Playback startet am Beginn des Songs (auch wenn hier Leertakte vorhanden sind). 2nd Bar: Das Playback startet ab Takt 2. 1st Note: Das Play- back startet ab der ersten im Song vorhandenen Note.
Playlist Next Song	Off, On	Bestimmt, ob nach Ende eines Songs der jeweils nachfolgende Song automatisch gestartet wird (0n) oder nicht (Off). Bei "On" gilt: Drücken des [•]-Tasters während des Play- backs ruft den nach- folgenden Song auf.
Music File Channel	1~16	Bestimmt den MIDI- Kanal der Harmonie- daten des Songs für die "Music File"-Ein- stellungen (siehe S. 26).
Rec Audio Level	-24, -18, -12, -6, + 0 dB	Bestimmt den Aufnah- mepegel für eigene Audioaufnahmen (siehe S. 30).
Rec Audio Sync	Off, On	Off: Die Aufnahme startet vor Beginn des Song-Playbacks. On: Die Aufnahme startet mit Beginn des Song-Playbacks. Drücken des [REC]- oder [•]-Tasters stoppt sowohl den Song als auch die Aufnahme.

Parameter	Wert	Beschreibung
USB Driver	Generic, Original	Generic: Der auf dem Rechner installierte Standardtreiber wird verwendet. Dieses ist die Normaleinstellung. Original: Der spezielle Roland USB-Treiber, den Sie von der Inter- netseite www.roland. com herunter geladen haben, wird verwendet.
Audio In Level	0~127	Bestimmt den Pegel des INPUT (STEREO)- Signals (siehe Seite 15).
Audio In Center Canc	Off, On	Bestimmt, ob die "Center Cancel"-Funktion eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) ist (siehe S. 27). Dieses beeinflusst auch das INPUT (STEREO)-Signal.
Audio In Transpose	Off, On	Bestimmt, ob das INPUT (STEREO)-Sig- nal durch den "Key"- Parameter (siehe S. 29) transponiert wird (On) oder nicht (Off).
Auto Power Off	Off, 240 min	Bestimmt, ob der JM-5 nach ca. 4 Stunden ohne Betrieb automa- tisch ausgeschaltet wird (240 minutes) oder nicht (Voreinstel- lung:"Off").
MIDI Direction	IN, OUT	Bestimmt die Funktion des MIDI-Anschlusses. In: Der JM-5 kann MIDI-Daten empfan- gen. Out: Der JM-5 kann MIDI-Daten senden.
Version Info	x.xx	Zeigt die aktuelle Systemversion des JM-5 an.

Sichern der 'User'-Einstellungen

Wenn Sie die Einstellungen der "User Settings" behalten möchten, müssen Sie diese vor Ausschalten des JM-5 manuell sichern, ansonsten gehen diese verloren.

 Wählen Sie "Save User Settings", und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad. Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die "User Settings"-Einstellungen im Systemspeicher des JM-5 zu sichern.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".


13. External Tone Parts (MIDI-Soundmodul)

Sie können drei Parts der Klangerzeugung des JM-5 über MIDI spielen, z.B. von einem MIDI-Masterkeyboard, einem MIDI-Akkordeon oder auch über einen MIDI-Sequenzer.

Dieses drei Parts stehen zusätzlich zu den 16 Song-Parts (für das Playback von Standard MIDI File) zur Verfügung. Es sind demnach 19 MIDI-Parts verfügbar.

Sie können verschiedene Einstellungen für die drei MIDI-Parts in insgesamt 10 "User"-Speichern sichern.

Im Display erscheint:



Vorgang

NOTE

Die External Tone Parts sind nur hörbar, wenn der "Load MIDI Set"-Parameter auf "Tone Parts" steht (siehe S. 62).

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:

Menu	
Internal Lyrics	合
External Lyrics	On
User Settings	O
SMF Cover	⊋l⊊

- 2. Stellen Sie die MIDI-Parameter ein. Siehe "Der JM-5 als MIDI-Soundmodul" auf S. 62
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "External Tone Parts" aus.



4. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Part" aus.

 Wählen Sie den gewünschten Part ("Tone1"~"Tone3") aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

NOTE

Um eine der "User"-Einstellungen zu wählen, wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad zunächst "Preset" aus, und folgen Sie den unter "Laden eines 'User'-Programms" auf S. 61 beschriebenen Bedienschritten.

7. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Part	Tone1~3	Bestimmt den Part.
Families	Bestimmt eine	der 16 Klanggruppen.
Tone	Bestimmt den Set (siehe Seit	Sound bzw. das Drum- e 80)
Volume	0~127	Bestimmt die Lautstärke des Parts.
Reverb Send	0~127	Bestimmt die Hall- Lautstärke des Parts. Alle drei Parts ver- wenden den unter "Reverb Type" aus- gewählten Hall (siehe S. 48).
Chorus Send	0~127	Bestimmt die Chorus- Lautstärke des Parts. Alle drei Parts ver- wenden den unter "Chorus Type" aus- gewählten Chorus- Effekt (siehe S. 48).
Panpot	L63~0~R63	Bestimmt die Stereo- Position des Parts. Bei "0" ist die Mitte des Stereofeldes aus- gewählt.
Preset	User1~10	Ermöglicht die Auswahl einer User- Einstellung.

Roland

8. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.



Die Bedienung im Detail

Auswahl der Klanggruppe (Family) und des Sounds (Tones)

- Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "External Tone Parts" aus.
- 2. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Part" aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.



- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Part ("Tone1"~"Tone3"), und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Families" aus, und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad.

Im Display erscheint eine Anzeige ähnlich der Folgenden:



6. Wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die gewünschte Klanggruppe aus.


- 7. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad (Display-Anzeige: "Push: Go to tone").

 Im Display erscheint eine Liste aller Sounds der gewählten Klanggruppe.
- 8. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Sound aus.
- 9. Gehen Sie wie folgt vor:
- (a) Auswahl einer anderen Klanggruppe: Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad (Display-Anzeige: "Push: Go to families").
- (b) Drücken Sie den the [EXIT]-Taster, um wieder die "External Tone Parts"-Seite anzuwählen.

Einstellen weiterer 'External Tone Parts'-Parameter

- Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "External Tone Parts" aus.
- 2. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Part" aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 4. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Part ("Tone1"~"Tone3"), und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Im Display erscheint:



- 6. Wählen Sie mit dem CURSOR/VALUE-Rad die gewünschte Einstellung, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 7. Wiederholen Sie die Schritte (5) und (6), um weitere Parameter einzustellen.
- 8. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.


Sichern der Einstellungen im 'User'-Speicher Sie können die geänderten Einstellungen der External Tone Parts in bis zu "User"-Speicher sichern.



Wenn Sie den JM-5 ausschalten, ohne die Daten zu sichern, oder ein anderes "User"-Programm auswählen, werden die aktuellen (nicht gesicherten) Einstellungen gelöscht bzw. die bisherigen Einstellungen aktualisiert.


1. Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "External Tone Parts" aus.

Im Display erscheint:



2. Drücken Sie erneut den [MENU]-Taster ("[MENU]: Write User").

Im Display erscheint:




- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten "User"-Speicher (1~10) aus.
- 4. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Auswahl zu bestätigen, und sichern Sie die aktuellen Einstellungen im ausgewählten User-Speicher.

Im Display erscheint kurz eine Bestätigungs-Meldung und danach wieder die "External Tone Parts"-Seite.


Laden eines 'User'-Programms

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "External Tone Parts" aus.

Im Display erscheint:



Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Preset" aus, und drücken Sie das CURSOR/ VALUE-Rad.



- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte "User"-Programm aus.
- 4. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die Einstellungen des gewählten "User"-Programms zu laden.

5. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

14. Die MIDI-Funktionen

"MIDI" steht für "Musical Instrument Digital Interface" und ist ein weltweiter Standard für das Austauschen von MIDI-Informationen zwischen Instrumenten und Geräten, die einen oder mehrere MIDI-Anschlüsse besitzen.

Der JM-5 besitzt einen MIDI-Anschluss, über den MIDI-Daten empfangen werden können, sowie einen USB MIDI-Anschluss, über den MIDI-Daten entweder empfangen oder gesendet werden können.

Über MIDI

Über MIDI können Spiel- und Kontrolldaten auf bis zu 16 MIDI-Kanälen gleichzeitig übertragen werden, so dass damit bis zu 16 verschiedene Klänge gleichzeitig gespielt werden können. Der JM-5 ist "multitimbral" und kann daher mehrere Klänge gleichzeitig spielen.

Der JM-5 besitzt 10 "MIDI Set"-Speicher, in denen jeweils unterschiedliche MIDI-Einstellungen gespeichert werden können.

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Load MIDI Set".



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.

Nach Auswahl von "Load MIDI Set" haben Sie die folgende Auswahl:

MIDI Set	Bedeutung
Tone Parts	Dieses ab Werk voreingestellte MIDI Set aktiviert die Parts der Tones1, 2 und 3 für den Empfang von MIDI-Meldungen. Die 16 Songs Parts können hier nicht über MIDI gesteuert werden.
Song Parts	Dieses ab Werk voreingestellte MIDI Set aktiviert die Song-Parts für den Empfang von MIDI-Meldungen. Die Parts der Tones1, 2 und 3 können hier nicht über MIDI gesteuert werden.
User1~8	Bestimmt die Auswahl eines der 8 MIDI Set "User"-Sets. Siehe "Sichern eigener Einstellungen in einem MIDI Set" auf S. 68. Sie können auch "Tone Parts" oder "Song Parts" auswählen, die Einstellungen ändern und dann in einem "User"-Speicher sichern.

Zusätzlich zu den 3 External Tone Parts und den 16 Song Parts kann auch der Harmonie-Effekt über MIDI-Kanal "16" gesteuert werden:

Sektion/Funktion	MIDI-Kanal
Harmony-Effekt	16 (mit der Einstellung "Keyboard" -> siehe S. 26)

NOTE

Das eingehende Mikrofonsignal wird nicht in MIDI-Tonhöheninformationen umgewandelt.

Der JM-5 als MIDI-Soundmodul

Die Anschlüsse

- 1. Stellen Sie die Lautstärke des JM-5 und der angeschlossenen MIDI-Geräte auf minimale Lautstärke.
- 2. Schalten Sie den JM-5 und die externen MIDI-Geräte aus.
- 3. Verbinden Sie den JM-5 MIDI IN/OUT-Anschluss mit dem MIDI OUT-Anschluss des externen MIDI-Instrumentes.



MIDI Masterkeyboard

- 4. Schalten Sie den JM-5 und die angeschlossene MIDI-Geräte ein.
- 5. Stellen Sie den "MIDI Direction"-Parameter auf "IN" (siehe S. 57).
- 6. Stellen Sie die Lautstärke des JM-5 ein.
- 7. Stellen Sie mit dem [BACKING]-Regler die Lautstärke der MIDI-Parts ein.

NOTE

Die External Tone Parts können auch dann über MIDI gesteuert werden, wenn der COMPUTER-Anschluss des JM-5 mit dem USB-Anschluss des Rechners verbunden ist (siehe S. 69).

Einstellen der MIDI-Kanäle für die 'Tone Parts' Wenn Sie das "Tone Parts" MIDI Set auswählen, erhalten

Wenn Sie das "Tone Parts" MIDI Set auswählen, erhalten die Parts die folgenden MIDI-Kanäle:

External Tone Part	MIDI-Kanal (Voreinstellung)
Tone 1	1 (veränderbar)
Tone 2	2 (veränderbar)
Tone 3	3 (veränderbar)

NOTE

Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Tone Parts", wenn Sie die Einstellungen der MIDI-Kanäle verändern möchten.

- 1. Stellen Sie am MIDI-Steuerinstrument den zum Tone-Part passenden MIDI-Kanal ein.
 Steuer-Instrumente wie z.B. ein MIDI-Akkordeon senden auf mehreren MIDI-Kanälen gleichzeitig. Hier können Sie bis zu 3 MIDI-Sendekanäle passend zum JM-5 einstellen.
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:

Menu	
Internal Lyrics	つ合
External Lyrics	On
User Settings	O
SMF Cover	⊋C

 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "MIDI" aus, und drücken Sie das CURSOR/ VALUE-Rad.



Im Display erscheint:



- 4. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um "Load MIDI Set" auszuwählen.
- 5. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Tone Parts" aus.



6. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

NOTE

Damit werden auch die MIDI Empfangs/Sende-Funktionen der JM-5 Song Parts ausgeschaltet und alle für die Song Parts vorgenommenen MIDI-Einstellungen de-aktiviert.

7. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Einstellen der MIDI-Kanäle und weiterer MIDI-Parameter der 'Edit Tone Parts'

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Tone Parts".

Edit Tone Parts		
Part	Tonel	
Rx	On	
R×Ch	1	
RxShift	0₩	

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Part	Tone1~3	Bestimmt den Part.
Rx	Off, On	Bestimmt, ob ein Part MIDI-Meldungen emp- fangen kann (On) oder nicht (Off).
Rx Ch	1~16	Bestimmt den MIDI- Kanal eines Parts.
Rx Shift	-48~+48 (Halbtöne)	Bestimmt die Transpo- nierung einer Note, bevor diese zur Klangerzeugung des JM-5 geleitet wird.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Rx Limit Low	C-1~G9	Diese beiden Parame-
Rx Limit High	C-1~G9	ter bestimmen die unteren und oberen Notenbegrenzungen für den Empfang von Notenmeldungen. Hinweis: "Rx Limit Low" kann nicht höher gesetzt werden als "Rx Limit High", und "Rx Limit High" kann nicht niedriger gesetzt werden als "Rx Limit Low".
Rx Event	→ siehe unten	In der RX-Sektion kön- nen Sie bestimmen, ob eine MIDI-Meldung generell empfangen werden kann (On) oder nicht (Off).

■ 'Rx Event'-Einstellungen

Rx Event	Einstellung	Bedeutung
Program Change	Off, On	Program Change- und Bank Select (CC00, CC32)-Meldungen. Diese dienen zur Auswahl von Sounds und Drum Sets.
Pitch Bender	Off, On	Pitch Bend-Meldun- gen.
Modulation	Off, On	Modulation-Meldun- gen (CCO1).
Volume	Off, On	Volume-Meldungen (CC07).
Panpot	Off, On	Pan-Meldungen (CC10).
Expression	Off, On	Expression-Meldun- gen (CC11).
Reverb	Off, On	Reverb Send-Meldun- gen (CC91).
Chorus	Off, On	Chorus Send-Meldun- gen (CC93).
Hold	Off, On	Hold (Sustain, Damper)-Meldungen (CC64).
Sostenuto	Off, On	Sostenuto-Meldungen (CC66).
Soft	Off, On	Soft-Meldungen (CC67).
Caf	Off, On	Channel Aftertouch.
RPN	Off, On	Registered Parameter Number (CC100/101).

Rx Event	Einstellung	Bedeutung
NRPN	Off, On	Non-Registered Parameter Number (CC98/99).
System Exclusive	Off, On	SysEx-Meldungen (System Exclusive).
Select All	_	Schaltet alle MIDI-Fil- ter ein bzw. aus.

3. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die MIDI-Parameter für die 'Song Parts'

Über die 16 "Song Parts" werden normalerweise die Klänge für SMF-Songs abgespielt.

Sie können diese Parts aber auch über MIDI von einem Sequenzer ansteuern.

Sie können die Daten der Song-Parts auch über MIDI an einen externen MIDI-Sequenzer übertragen und damit ein externes MIDI-Soundmodul ansteuern.

Aktivieren der 'Song Parts'-Sektion

Sie können die MIDI Sende- und Empfangsoptionen der JM-5 Song Parts wie nachfolgend beschrieben aktivieren. Wenn Sie bei "Load MIDI Set" die Option "Song Parts" auswählen, wird die Einstellung "Tone Parts" automatisch abgeschaltet.

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Load MIDI Set", um die folgende Display-Seite aufzurufen:



2. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad, und wählen Sie "Song Parts" aus.



3. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad.

Damit werden die im JM-5 voreingestelten Song Parts-Einstellungen aktiviert.

Einstellen der MIDI-Kanäle und weiterer MIDI-Parameter für die Song Parts

1. Wählen Sie "Edit Song Parts", um die folgende Display-Seite aufzurufen:

Edit Song Parts	i
Part	1 🖀
Rx	On
RxCh	1
RxShift	0 ₩

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Part	1~16	Bestimmt den Song- Part, dessen MIDI-Ein- stellung verändert wird
Rx	Off, On	Bestimmt, ob ein Song-Part MIDI-Mel- dungen empfangen kann (On) oder nicht (Off).
Rx Ch	1~16	Bestimmt den MIDI- Kanal des Song-Parts.
Rx Shift	-48~+48 (Halbtöne)	Bestimmt die Transpo- nierung einer Note, bevor diese zur Klangerzeugung des JM-5 geleitet wird.
Rx Limit Low	C-1~G9	Diese beiden Parame-
Rx Limit High	C-1~G9	ter bestimmen die unteren und oberen Notenbegrenzungen für den Empfang von Notenmeldungen. Hinweis: "Rx Limit Low" kann nicht höher gesetzt werden als "Rx Limit High", und "Rx Limit High" kann nicht niedriger gesetzt werden als "Rx Limit High" kann nicht niedriger gesetzt werden als "Rx Limit Low".
Rx Event	→ siehe unten	In der RX-Sektion kön- nen Sie bestimmen, ob eine MIDI-Meldung generell empfangen werden kann (On) oder nicht (Off).
Tx	Off, On	Bestimmt, ob ein Song-Part MIDI-Mel- dungen senden kann (On) oder nicht (Off).

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Tx Ch	1~16	Bestimmt den MIDI- Kanal des Song-Parts für dessen Sendefunk- tion. Stellen Sie pro Part einen unter- schiedlichen MIDI- Kanal ein.
Tx Shift	-48~+48 (Halbtöne)	Bestimmt die Transpo- nierung einer Note, bevor diese über MIDI- übertragen wird.
Tx Local	Off, On	Bestimmt, ob ein Song-Part direkt mit der internen Klangerzeugung ver- bunden ist (On) oder nicht (Off). Bei "Off" wird ein Song-Part nicht mehr vom SMF Player des JM-5 ange- steuert.
Tx Event	→ siehe unten	In der TX-Sektion können Sie bestimmen, ob eine MIDI-Meldung generell gesendet werden kann (On) oder nicht (Off).

■ 'Rx Event' und 'Tx Event'-Einstellungen

The Event wind the Event Embrendingen		
Rx/Tx Event	Einstellung	Bedeutung
Program Change	Off, On	Program Change- und Bank Select (CC00, CC32)-Meldungen. Diese dienen zur Auswahl von Sounds und Drum Sets.
Pitch Bender	Off, On	Pitch Bend-Meldun- gen.
Modulation	Off, On	Modulation-Meldun- gen (CC01).
Volume	Off, On	Volume-Meldungen (CC07).
Panpot	Off, On	Pan-Meldungen (CC10).
Expression	Off, On	Expression-Meldun- gen (CC11).
Reverb	Off, On	Reverb Send-Meldun- gen (CC91).
Chorus	Off, On	Chorus Send-Meldun- gen (CC93).
Hold	Off, On	Hold (Sustain, Damper)-Meldungen (CC64).

Rx/Tx Event	Einstellung	Bedeutung
Sostenuto	Off, On	Sostenuto-Meldungen (CC66).
Soft	Off, On	Soft-Meldungen (CC67).
Caf	Off, On	Channel Aftertouch.
RPN	Off, On	Registered Parameter number (CC100/101).
NRPN	Off, On	Non-Registered Parameter Number (CC98/99).
System Exclusive	Off, On	SysEx-Meldungen (System Exclusive).
Select All	_	Schaltet alle MIDI-Fil- ter ein bzw. aus.

3. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

MIDI-Synchronisation (Edit Sync)

Wenn Sie den JM-5 mit einem externen MIDI-Instrument synchronisieren möchten, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Sync", um die folgende Display-Seite aufzurufen:

Edit Sync		
Song Rx	Off	$\stackrel{ ag{}}{=}$
Mode	Auto	
Song Start/Stop Tx	On	
Song Clock Tx	On	₩

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Song Rx	Off, On	Bestimmt, ob der JM-5 MIDI Sync-Meldungen empfangen kann (On) oder nicht (Off). Hinweis: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Parameter "MIDI Direction" auf "IN" steht (siehe S. 57).
Mode	Internal, Auto, MIDI, Remote	→ "Die Synchronisa- tions-Optionen"

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Song Start/Stop Tx	Off, On	Bei "On" sendet der JM-5 bei Starten/Stop- pen des Song-Play- backs entsprechende Kontrollmeldungen.
Song Clock Tx	Off, On	Bei "On" werden während des Song-Playbacks MIDI Clock-Meldungen gesendet. Hinweis: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Parameter "MIDI Direction" auf "OUT" steht (siehe S. 57).
Song Position Tx	Off, On	Bei "On" werden während des Song- Playbacks Song Posi- tion Pointer (SPP)- Meldungen gesendet.

■ Die Synchronisations-Optionen

Mode	Beschreibung
Internal	Der JM-5 verwendet sein internes Tempo (keine Synchronisation)
Auto	Wenn der JM-5 eine MIDI Start-Meldung (FA) empfängt, wartet er auf eine Clock-Meldung, welche das Tempo bestimmt. Falls keine Tempo-Informationen empfangen werden, startet der JM-5 die Wiedergabe und verwendet sein internes Tempo. Wenn nach der MIDI Start-Meldung (FA) Clock-Meldungen (F8) empfangen werden, wird der JM-5 über das Tempo des externen MIDI-Instrumentes synchronisiert. Sie können weiterhin den SMF Player verwenden, ohne auf die MIDI Start/Clock-Meldungen Rücksicht nehmen zu müssen.
MIDI	Songs können nur über MIDI-Echtzeitbe- fehle (Start, Stop, Clock) eines externen MIDI-Instrumentes gestartet bzw. gestoppt werden.
Remote	Wenn der JM-5 eine MIDI-Startmeldung empfängt, startet er die Wiedergabe mit seinem internen Tempo. Nach Empfang einer MIDI Stop-Meldung wird die Wie- dergabe gestoppt. Externe Clock-Meldun- gen werden ignoriert.

3. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Allgemeine MIDI-Parameter

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Edit Parameters", um die folgende Display-Seite aufzurufen:

Edit Parameters		
Rx Transpose	Off 🖀	
Rx Velocity	On	
Rx Sysex	On	
Tx Velocity	On₩	

2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten Parameter aus.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Rx Transpose	Off, On	Bestimmt, ob über MIDI gesendete Notenmeldungen tran- sponiert werden (On) oder nicht (Off).
Rx Velocity	On,1~127	Bestimmt, ob die Sounds des JM-5 auf Dynamik reagieren (On) oder nicht (1~ 127). Wählen Sie dann entsprechend den gewünschten, festen Lautstärkewert aus.
Rx Sysex	Off, On	Bestimmt, ob der JM-5 SysEx-Meldungen empfangen kann (On) oder nicht (Off).
Tx Velocity	On,1~127	Bestimmt, ob die Notendaten der Song Parts beim Song-Play- back (siehe S. 64) mit ihrer ursprünglichen Dynamik übertragen werden (On) oder nicht (1~127). Wählen Sie dann entsprechend den gewünschten, fes- ten Lautstärkewert aus.
Tx Sysex	Off, On	Bestimmt, ob der JM-5 SysEx-Meldungen senden kann (On) oder nicht (Off).

Parameter	Einstellung	Beschreibung
Tx Data Change	Off, On	Bestimmt, wie die Program Change-Meldungen eines Songs übertragen werden. Bei Abspielen von Standard MIDI Files ersetzt der JM-5 die Standard GM-Sounds durch JM-5-eigene Sounds. Bei der Einstelung "On" werden die Bank- und Programmnummern der "JM-5-eigenen" Sounds auch über MIDI übertragen.

3. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

Die MIDI-Sets

In den MIDI-Sets können Sie MIDI-Einstellungen sichern. Der JM-5 besitzt 8 Speicher für MIDI-Sets ("User1"~"User8").

Die Einstellungen "Song Parts" und "Tone Parts" sind auch MIDI Sets, sind aber fest voreingestellt und können nicht geändert werden.

NOTE

Die Einstellungen des zuletzt gewählten "User"-Speichers werden nach Einschalten des JM-5 automatisch geladen.

Sichern eigener Einstellungen in einem MIDI Set

- 1. Stellen Sie die MIDI-Parameter ein.
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "MIDI" → "Save MIDI Set" aus.



4. Drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.

Im Display erscheint:



- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad den gewünschten "User"-Speicher aus (User1~8).
- 6. Drücken Sie den [MENU]-Taster, um die Auswahl zu bestätigen.

Im Display erscheint eine Bestätigungs-Meldung und danach wieder die bei Schritt (3) beschriebene Display-Seite.

Laden eines MIDI Sets

 Drücken Sie den [MENU]-Taster, und wählen Sie → "MIDI" → "Load MIDI Set".



- 2. Drücken Sie den [CURSOR/VALUE]-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad das gewünschte MIDI Set ("User1"~ "User8") aus, und drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad.
- 4. Halten Sie den [EXIT]-Taster gedrückt (die Anzeige hört auf zu blinken), um wieder das Haupt-Display anzuwählen.

NOTE

Die Einstellungen des zuletzt gewählten "User"-Speichers werden nach Einschalten des JM-5 automatisch geladen.

Anschließen des JM-5 an einen Rechner

Sie können JM-5 über seinen USB MIDI-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Rechners verbinden und dann folgende Dinge ausführen:

- Abspielen eines Standard MIDI Files (SMF) am Rechner und Nutzen des JM-5 als MIDI-Soundmodul
- Austauschen von MIDI-Daten zwischen dem JM-5 und einer Sequenzer-Software.
- Verbinden Sie den JM-5 und den Rechner mit einem A→B USB-Kabel.



NOTE

Informationen zur Systemanforderung für den Rechner finden Sie unter http://www.roland.com/

Wenn der Rechner den JM-5 nicht erkennt

Normalerweise ist es nicht notwendig, für die USB-Verbindung zwischen JM-5 und Rechner einen USB-Treiber zu installieren. Sollten allerdings Probleme bei der Datenübertragung auftreten, macht es Sinn, einen speziellen Roland-Treiber zu installieren und anstelle des vorherigen Treibers zu verwenden (siehe "USB Driver" auf S. 57).

Weitere Hinweise zum Download und Installation des Roland-Treibers finden Sie auf der Roland-Webseite: http://www.roland.com/

■ Hinweise zur USB-Verbindung

- Über USB können nur MIDI-Daten übertragen werden.
- Um den neu ausgewählten Treiber zu aktivieren, schalten Sie den JM-5 aus und wieder ein.
- Schalten Sie den JM-5 nicht aus, solange der externe Sequenzer noch aktiv ist.

15. Weitere Funktionen

Factory Reset

Mit diesem Vorgang können Sie die Werksvoreinstellungen des JM-5 abrufen.

Dieses betrifft nicht die Daten, die auf dem angeschlossenen USB-Speicher gesichert sind.

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



2. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Factory Reset" aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

4. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint im Display eine Bestätigungs-Meldung.

Formatieren des USB-Speichers

Damit ein USB-Speicher mit dem JM-5 verwendet werden kann, muss dieser mit dem JM-5 formatiert werden. Der USB-Speicher erhält dadurch das "FAT-32" Dateisystem.

WICHTIGER HINWEIS: Durch die Formatierung werden alle vorherigen Daten des USB-Speichers gelöscht. Erstlelen Sie ggf. vorher eine Sicherheitskopie der Daten.

- Schließen Sie den USB-Speicher an den External Memory-Anschluss des JM-5 an.
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.



Im Display erscheint:



3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "Format USB Device" aus, und drücken Sie das [CURSOR/VALUE]-Rad.



 Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad die Option "YES", und drücken Sie das CUR-SOR/VALUE-Rad, um den Vorgang auszuführen.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie die Option "NO".

5. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint im Display eine Bestätigungs-Meldung.

■ Auf dem USB-Speicher werden die folgenden Ordner angelegt.

Name	Beschreibung
My Playlists	Beinhaltet alle Abspiellisten des JM-5.
My Recordings	Hier finden Sie alle eigenen Audio- aufnahmen (siehe S. 30).
My Songs	Hier können Sie alle Songs sichern, welche Sie mit "SMF Makeup Tools" (siehe S. 47) oder "SMF Cover" (siehe S. 43) verändert haben.

16. Die V-LINK-Funktion

Der JM-5 besitzt eine V-LINK (**V-LINK**)-Schnittstelle, mit der Audio- und Videodaten synchronisiert werden können. Dieses erleichtert die Integration von Bildmaterial in eine Musik-Performance.

Beispiel: Der JM-5 in Verbindung mit dem Roland P-10 Visual Sampler.

1. Verbinden Sie den JM-5 und den P-10 wie folgt über MIDI.



Ein- bzw. Ausschalten der V-LINK-Funktion

- 1. Stellen Sie den "MIDI Direction"-Parameter auf "OUT" (siehe S. 57).
- 2. Drücken Sie den [MENU]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit dem [CURSOR/VALUE]-Rad "V-LINK" aus.
- 4. Drücken Sie das CURSOR/VALUE-Rad, um die "V-LINK"-Seite aufzurufen.
- 5. Steuern Sie die Parameter des P-10 mit den Bedienelementen des JM-5.

Bedienvorgang	V-LINK	MIDI- Meldung
[■] drücken	Bild umschalten (Clip 1)	CF 00
[►/II] drücken	Bild umschalten (Clip 2)	CF 01
[MELODY MUTE] drücken	Bild umschalten (Clip 3)	CF 02
[◄] drücken	Bild umschalten (Clip 4)	CF 03
[▶] drücken	Bild umschalten (Clip 5)	CF 04

Bedienvorgang	V-LINK	MIDI- Meldung
[REC] drücken	Bild umschalten (Clip 6)	CF 05
[KEY] drücken	Bild umschalten (Clip 7)	CF 06
[TEMPO] drücken	Bild umschalten (Clip 8)	CF 07
[PLAYLIST] → [CURSOR/VALUE]- Rad drücken	Bank umschalten Image Bank Select (Bank 1~13)	BF 00 00~13
[NEXT] → [CURSOR/VALUE] drücken	Farbe verändern Color Cr Control (0~127)	BF 47 00~7F
[FINDER] → [CURSOR/VALUE]- Rad drücken	Abspiel-Geschwin- digkeit ändern (0~127)	EF 00 00~00 40~7F 7F -8192~0~ 8191

NOTE

Lesen Sie zu diesem Thema auch die Anleitung des Roland P-10.

17. Mögliche Fehlerursachen

Fehler	Aktion	Seite	
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	lst der beigefügte Netzadapter bzw. das Netzkabel korrekt ange- schlossen? Verwenden Sie nur den beigefügten Netzadapter, die Benutzung anderer Netzteile kann Beschädigungen zur Folge haben.	14	
Der JM-5 erzeugt keinen Sound.	lst das externe Verstärkersystem bzw. das externe Mischpult eingeschaltet? Falls nicht, schalten Sie das externe Gerät ein.		
	lst der [MASTER VOL]-Regler auf minimale Lautstärke geregelt? Erhöhen Sie die Lautstärke.	-	
	Wenn Sie den Song nicht hören, ist der [BACKING]-Regler auf minimale Lautstärke geregelt? Erhöhen Sie die Lautstärke.	-	
	Wenn das am [MIC 1]- oder [MIC2]-Anschluss angeschlossene Mikrofon nicht funktioniert, überprüfen Sie die Einstellung des [MIC 1]- bzw. [MIC 2]-Reglers.	22	
	Wenn Sie am [MIC1]-Anschluss ein Kondensator-Mikrofon ange- schlossen haben, müssen Sie eventuell die Phantomspeisung ein- schalten. Hinweis: Der[MIC2]-Anschluss besitzt keine Phantomspeisung.	27	
	Wenn das mit dem INPUT (STEREO)-Anschluss verbundene Gerät nicht hörbar ist, müssen Sie den "Audio In Level" erhöhen,	57	
Das Instrument erklingt insgesamt zu leise.	Verwenden Sie Audiokabel mit integriertem Widerstand? Sie dürfen nur Audiokabel benutzen, die keinen internen Widerstand besitzen.	-	
Der aktuell gespielte Song ist nicht hörbar.	lst der [BACKING]-Regler auf minimale Lautstärke geregelt? Erhöhen Sie die Lautstärke.	_	
Der Gesang einer Audiodatei (mp3 oder WAV) bzw. die Melodiestimme eines Standard MIDI Files ist nicht hörbar.	Wenn der [MELODY MUTE]-Taster leuchtet, wird das bei Wiedergabe einer Audiodatei das Signal im der Mitte des Stereofeldes in der Lautstärke reduziert bzw. ausgeblendet bzw. bei einem Standard MIDI File die Melodiestimme stummgeschaltet.	27	
Das externe Lautsprechersystem verzerrt.	Ist das externe Verstärkersystem an einen anderen Stromkreis angeschlossen als der JM-5? Schließen Sie beide an den gleichen Stromkreis an.	-	
Das Mikrofonsignal erklingt fremdartig.	Leuchtet der [VOCAL EFFECT]-Taster? Falls ja, drücken Sie diesen, so dass die Anzeige erlischt.	_	
Die Tonhöhe des Songs erklingt falsch.	lst die Master Tune-Einstellung korrekt? Wurde der Song transponiert?	56 57	
Ein WAV Audio/mp3-Song wird nicht abgespielt.	Kann das Songformat vom JM-5 erkannt werden?	21	
Der Sound eines über MIDI am JM-5 angeschloss- enen Gerätes ist nicht hörbar.	Sind alle Geräte eingeschaltet? Sind die MIDI-Verbindungen und die "MIDI Direction"-Einstellung korrekt?	– 57	
	Ist der richtige MIDI-Kanal eingestellt?	63	
	Ist der "Rx"-Parameter eingeschaltet?	63	
	lst der [BACKING]-Regler auf minimale Lautstärke geregelt? Erhöhen Sie die Lautstärke.	_	
Es können keine Daten vom USB-Speicher gelesen bzw. auf den USB-Speicher geschrieben werden.	Verwenden Sie einen Roland M-UF-USB-Speicher? Nur mit diesem ist ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.	_	
Die Songliste erscheint nicht.	Schließen Sie den USB-Speicher, der die gewünschten Songs enthält, an, und drücken Sie den [USB MEMORY]-Taster.	-	

Fehler	Aktion	
Der externe Video-Monitor bleibt dunkel.	lst der Monitor am VIDEO OUTPUT-Anschluss angeschlossen?	
	lst am Monitor bzw. Fernseher der korrekte Kanal eingestellt? Lesen Sie dazu die Anleitung des verwendeten Monitors bzw. Fernsehers.	_
	Kann der JM-5 die Auflösung des Monitors bzw. Fernsehers erkennen?	_
Auf dem externen Monitor sind horizontale Streifen sichtbar.	Dieses kann bei einem Fernseher vorkommen, ist aber kein Fehler des JM-5.	_
Der Rand eines Bildes ist auf dem externen Monitor abgeschnitten.	Dieses kann bei einem Fernseher vorkommen, ist aber kein Fehler des JM-5.	-
Die Texte bzw. die Bild-Präsentation erscheint	lst das richtige TV-Format eingestellt?	56
fremdartig.	lst das richtige Bildformat eingestellt?	56
Die Bilddaten werden dauerhaft mit den ersten Worten des Songtextes angezeigt.	Stellen Sie den Parameter "External Lyrics" auf "Off".	
Die Textanzeige ist falsch.	Es kann es passieren, dass die Texte bei einigen Standard MIDI Files über den Bildrand hinaus angezeigt werden.	_
Auf dem externen Videomonitor erscheinen keine Songtexte.	Stellen Sie den Parameter "External Lyrics" auf "On".	55

18. Technische Daten

Display	
Display	132 x 64 Punkte, graphikfähiges, monochromes LCD (beleuchtet)
Klangerzeugung	
Max Polyphonie	128 Stimmen (GM2/GS/XG Lite-kompatibel)
Sounds	1.092 Tones 57 Drum Sets
Multitimbrale Parts	16 Song Parts + 3 External Tone Parts
Gesamtstimmung (Master Tuning)	415.3~466.2Hz
Tonart (Transponierung)	-6~+5 Halbtöne (für Audio/MIDI-Daten & das AUDIO INPUT-Signal)
Tempowechsel	20~250BPM (für Standard MIDI Files) 75%~125% (für mp3- und WAV-Daten)
Part Mute-Funktionen	MELODY MUTE: SMF CENTER CANCEL: mp3, WAV, AUDIO IN-Signale
Effekte	
SMF Song-Sektion	Reverb: 8 Typen Chorus: 8 Typen MFX A, B, C: 84 Typen Parametrischer Equalizer Multi-Band Compressor
MIC1 & MIC2	Ambience: 3 Reverb-Typen Space Echo
Vokal-Effekte (MIC1)	Auto Harmony: 4 Typen Transformer: 9 Typen Musikdaten, Keyboard
Songs	
Song Player	SMF (Format 0/1), KAR, mp3, WAV, mp3+CDG
Akkorderkennung von Songdaten	Automatische Akkorderkennung bei Standard MIDI Files
SMF Makeup Tools	Editier-Optionen für Instrumenten-Parameter
Playlist	Songliste mit automatischem Playback
Finder	Audiodateien, SMF, JPEG
Next	Audiodateien, SMF,
SMF Cover	30 Typen
Demo	
Demo-Songs mit Bild-Präsentation	ja
Aufnahme	
Aufnahmemedium	USB Flash-Speicher
Speicherformat	Audioformat: WAV (44,1kHz, 16-bit linear)
Video	
Bild-Präsentationen	mit einem Song verknüpfte Bilddaten (empfohlene Auflösung: 512x384 oder 1024x768 Pixel)

VIMA TUNES	ja
Songtexte	SMF und mp3/WAV
Kontrollelemente	
Drehregler	MASTER VOL, BACKING, MIC1, MIC2, AMBIENCE Daten-Rad mit Druckfunktion
Anschlüsse	
Phones (Stereokopfhörer)	Miniklinke stereo
Audioeingänge	INPUT (STEREO) (Miniklinke) 1x MIC 1 (XLR mit optionaler Phantomspeisung bzw. Klinke) 1x MIC2 (XLR oder Klinke)
USB-Anschlüsse	1x USB Host (Datensicherung) 1x COMPUTER (Empfangen und Senden von MIDI-Daten)
MIDI IN/OUT-Anschluss	MIDI IN/OUT (V-LINK-Funktion)
Videoausgang	1x Composite (PAL oder NTSC))
Audioausgänge	OUTPUT R, L/MONO (Klinke)
Weitere technische Daten	
Stromversorgung	9V, AC-Adapter, beigefügtes PSB-1U-Netzteil
Stromverbrauch	700mA
Abmessungen	273 (W) x 230 (D) x 90 (H) mm 10-3/4 (W) x 9-1/16 (D) x 3-3/16 (H) inches
Gewicht	ca. 1,6kg, 3 lbs 9 oz (ohne Netzteil)
Beigefügtes Zubehör	
	Roland M-UF2G USB-Speicher, Bedienungsanleitung (dieses Handbuch), AC-Adapter, 4 Schrauben (M5x8)
Zusätzliches Zubehör	
Mikrofon	Roland DR-Serie
Stereokopfhörer	Roland RH-Serie
USB-Speicher	USB Flash-Speicher (M-UF-Serie)
Verstärker	KC-Serie
Ständer	SS-PC1, PDS-10

Note: Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Die für dieses Gerät verwendeten Bilddaten stammen von den folgenden Fotografen bzw. Illustratoren: Atelier Vision, Kenji Senda, Hiroshi Honda, Minoru Todani, Norio Matsushika, Masakazu Watanabe, Toshio Kimura, Masaru Kudo, Y.S.Shaw, Mark Tsuruta, Alberto Kniepkamp, Carl Heino, masayan, Tomoyuki Ejiri, Photo by © Koichi Shirahara, Photo by © Jiro.Morimoto, Photo by © Tomo Yun http://www.yunphoto.net/, Yoshihiko-HOSOI, Takashi Suyama, Four seasons, m-style http://m-style.ouchi.to/, Mana http://ibf.visithp.jp/Vine/, Eiji Kikuchi, Hideyuki Masaki, Hajime Nara, Photo Library MYOJYO, PURE MUSIC OFFICE

Note: Die in diesem Gerät ab Werk gespeicherten Bilddaten sind Copyright-geschützt und dürfen nicht weiter gegeben, verkauft, gedruckt, neu aufgenommen, im Internet platziert oder als Bildschirmschoner verwendet werden.

19. Liste der Kurzbefehle

Sie können die nachfolgend aufgeführten Parameter-Seiten durch einen ensprechenden Kurzbefehl aufrufen.

Gedrückt halten	Angewählte Display-Seite		
[SPACE ECHO]	"Space Echo"-Seite		
[VOCAL EFFECT]	"Vocal Effect"-Seite		
[MELODY MUTE/CENTER CANCEL]	"Melody Mute"-Seite		

Sie können folgende Parameter auf deren jeweilige Voreinstellung zurück setzen:

Gedrückt halten	Parameter		
[TEMPO]	Tempo des aktuell gewählten Songs		
[KEY]	"Key"-Einstellung (Seite 29)		

20. Liste der Songs

Nummer	Titel	Information	
1	AMAZING GRACE	(gespielt von: Massimiliano Coclite)	
2	AULD LANG SYNE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
3	AURA LEE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
4	DID YOU EVER SEE A LESSIE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
5	GO TELL IT ON THE MOUNTAIN	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
6	GREENSLEAVES	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
7	GUANTANAMERA	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
8	HAPPY BIRTHDAY	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
9	HOUSE OF THE RISING SUN	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
10	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
11	LA BAMBA	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
12	LONDON BRIDGE IS FALLIN DOWN	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
13	MICHAEL ROW YOUR BOAT ASHORE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
14	MY BONNIE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
15	O CHRISTMAS TREE	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
16	OH SUSANNA	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
17	SCARBOROUGH FAIR	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
18	SILENT NIGHT	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
19	SWING LOW SWEET CHARIOT	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
20	THE CHERRY TREE CAROL	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
21	THE FARMER IN THE DELL	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
22	THE MUFFIN MAN	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
23	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
24	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	
25	WHITE CHRISTMAS	(gespielt von: Roberto Lanciotti)	

21. MIDI-Implementationstabelle

[VIMA] JM-5

Version: 1.00

JIVI-5		ı		1		version: 1.00
	Function	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	1~16 1~16, Off		1~16 1~16, Off		16 parts (SMF songs) 3 parts (External In)
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		*2
Note Number	True Voice	0~127 *****		0~127 0~127		
Velocity	Note ON Note OFF	O X	*1	O X	*1	
After Touch	Key Ch	0		0	*1 *1	
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Control Change	0,32 1 5 6, 38 7 10 11 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 76 77 78 84 91 93 98, 99 100, 101	000000000000000000000000000000000000000	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Sostenuto Soft Hold 2 Resonance Realease Time Attack Time Cutoff Decay Time Vibrato Bate Vibrato Depth Vibrato Delay Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	True #	O *****	*1	O 0~127	*1	Program Number 1~128
System Exclu	usive	0	*1	0	*1	
System Common	Song Position Pointer Song Sel Tune	O X X	*1	O X X		
System Real Time	Clock Commands	0	*1 *1	0	*1 *1	
Aux Messages	All Sounds Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sensing Reset	X X X X O X		O (120, 126, 127) O (121) O (only for song p O (123-125) O		
Notes		*1 O X is selectab *2 Recognized as		n if M≠ 1		

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

Roland

22. Liste der Klänge

Piano	CC00	CC32	PC
NaturalPiano	0	4	1
SuperiorPian	47	4	-
ClassicPiano	0	4	2
UprightPiano	1	4	1
Brite Piano	1	4	2
Piano+String	24	4	1
			_ <u></u>
Piano+Choir	26	4	
StackedPiano	47	4	3
Honky-tonk 1	0		4
RD Piano 1	0	4	3
Rock Piano	2	4	2
Dance Piano	80	4	2
Mild Piano	2	4	_1
MonoAcPiano	45	4	1
European Pf	16	4	1
RD Piano 1 w	8	4	3
Honky-tonk 2	8	4	4
EP - Keyboard		CC32	PC
Vintage EP1	81	4	5
Pro Stage	47	4	5
Phase EP	44	4	5
Vintage EP2	82	4	5
Stage	80	4	5
FM EPiano1	80	4	6
FM EPiano2	81	4	6
Wurly	24	4	5
Clav. 1	1	4	8
Harpsichord1	2	4	7
Tremolo EP	46	4	5
MIDI EPiano1	1	4	3
MIDI EPiano2	2	4	3
FM+SA EP	16	4	5
St.FM EP	16	4	6
EP Legend	10	4	6
EP Phase	32	4	6
Dist E.Piano	17	4	5
Phase Clav	17	4	8
JP8000 Clav.	38	4	8
St.Soft EP	8	4	5
E.Piano 1	0	4	5
E.Piano 2	0	4	6
Hard FM EP	24	4	6
Cho. E.Piano	9	4	5
EP Heaven	44	4	89
Reso Clav.	16	4	8
Coupled Hps.	8	4	7
Clav. 2	0	4	8
Analog Clav.	32	4	8
Harpsichord2	24	4	7
Harpsi.w	0	4	7
Chr Perc		CC32	PC
Vibraphone	0	4	12
Marimba w	0	4	13
Glockenspiel	0	4	10
Celesta	0	4	9
Pop Celesta	1	4	9
Music Box 1	0	4	11
Carillon	9	4	15
Pop Vibe.	1	4	12
Tubular-bell	0	4	15
Vibraphone w	8	4	12
Music Box 2	1	4	11
Xylophone w		4	14
Church Bell	0 8	4	15
Balafon	17	4	13
DalaiOii	17	4	ıs

Organ		CC32	PC
B3 Sermon Blues Perc	89 80	4	18 18
All Skate!	82	4	18
R&B B3	83	4	18
HeavyTraffic	81	4	19
Organ 3	0	4	19
Stevie's B3	82	4	17
Church Org.1	0	4	20
Organ Flute	24	4	20
Theater Org.	33	4	20
Dyno Rotary	82 85	4	19
Hang Twice Felix Ballad	84	4	18 18
XV Organ	80	4	19
B3 Has Come	88	4	18
Org Jazz1 /9	83	4	19
Church Org.2	8	4	20
Reed Organ	0	4	21
Head Up B3	80	4	17
Organ 1	0	4	17
Ful Organ 1	2	4	17
60's Organ	16	4	17
Jazz Organ 1	32	4	18
Perc.Organ 1 Rock Organ	17	4	19
Rotary Org.S	16	4	19
Rotary Org.F	24	4	19
Church Org.3	16	4	20
Rotary Organ	8	4	19
L-Organ	47	4	19
Organ 2	0	4	18
Ful Organ 2	3	4	17
Jazz Organ 2	3	4	18
Perc.Organ 2	33	4	18
Chorus Or Mellow 1	83	4	18
Cheese Organ	24	4	17
JazzOrgan RD	81	4	18
Ful Organ 3	4	4	17
Jazz Organ 3	4	4	18
Perc.Organ 3	34	4	18
Fire Perc	86	4	18
Organ 101	1	4	17
Br.Ballad B3	81	4	17
JX8 Organ D-50 Organ	30 25	4	17 17
VS Organ	28	4	17
Trem. Organ	8	4	17
E.Organ 16+2	2	4	18
Organ Bass	40	4	17
Ful Organ 4	10	4	17
Jazz Organ 4	5	4	18
Puff Organ	16	4	21
Hybrid Organ	27	4	17
Full Perc 70's E.Organ	87 32	4	18 17
Farf Organ	19	4	17
Orient.Org.1	116	4	17
Orient.Org.2	116	4	21
Accordion		CC32	PC
Acc. Master	50	4	22
Acc. Classic	51	4	22
Italian Folk	52	4	22
Fr. Musette	53	4	22
Steierische	54	4	22
Bandoneon 1 Bandoneon 2	8	4	24
Bandoneon 2 Bandoneon 3	52	4	24
Mellow Harm	0	4	23
Hand Harm.	51	4	23
-			_

Accordion It	8	4	22
Accordion Fr	0	4	22
B.Harp Basic	8	4	23
B.Harp Suppl	9	4	23
Soft Accord	25	4	22
Accordion 1	64	4	22
Accordion 2	16 69	4	22
JV.Accordion OrientalAcc1	65	4	22
OrientalAcc2	66	4	22
OrientalAcc3	67	4	22
OrientalAcc4	68	4	22
A.Guitar	CC00	CC32	PC
Nylon Gt.1	64	4	25
Nylon-str.Gt	0	4	25
Steel.Gt2	64	4	26
Steel.Gt4	69	4	26
Ac.Guitar1	48	4	26
2_Guitars	66	4	26
12 Strings Nylon+Steel2	8 67	4	26 26
MandolinTrem	18	4	26
Banjo	0	4	106
Nylon Gt.2	32	4	25
Nylon+Steel1	9	4	26
Steel.Gt5	70	4	26
Ac.Guitar2	49	4	26
Steel.Gt1	52	4	26
Steel.Gt3	65	4	26
12Stringsoft	7	4	26
Requint Gt.2	52	4	25
Mandolin Tr.	18	2	26
Muted Banjo	1 16	4	106 25
Nylon Gt.o Ac.Gtr.Hrm	51	4	25
Steel + Body	33	4	26
Atmosphere	0	4	100
HollowReleas	4	4	100
Nylon Harp	2	4	100
Steel.Gt6	32	4	26
Ac.Guitar3	50	4	26
Mandolin	16	4	26
Fl.Gtr 1	48	4	25
Fl.Gtr 2	49	4	
Fl.GtrRoll	51	4	
Steel-str.Gt Requint Gt.1	0 40	4	26 25
Nylon+Steel3	68	4	26
Ukulele	8	4	25
Velo Harmnix	24	4	
Gt.FretNoise	0	4	
Atk Steel Gt	10	4	26
E.Guitar - Bass	CC00	CC32	PC
Clean Solid	69	4	28
Warm Drive	65	4	30
Distortion	64	4	31
Clean Mute	67	4	29
Jazz Guitar1 Ulti Ac Bass	62 0	4	27 33
Picked Bass1	0	4	
Fingered Bs1	0	4	34
Nu Slap Bs	0	4	37
RubberBass 2	16	4	40
Clean Elect.	64	4	28
Clean El Oct	65	4	28
Dynamic Mute	66	4	28
JC ChrusGt	9	4	28
Jazz Guitar2	80	4	27
XV Ac.Bass	9	4	33
Fretless Bs1 Mute Bass	0 84	4	36
wide pass	04	4	J

Finger Slap Slap Pop	1	4 34 4 37
Overdrive3	64	4 30
Distort Gt1	3	4 31
Dist. Mute	64	4 29
Muted Over PedalSteel	68 8	4 29
5String Bs	83	4 33
Picked Bass2	1	4 35
Slap Bass 1	0	4 38
XV Bass+Ride Drum'n'Bass	16 82	4 33 4 39
Distort Gt2	1	4 31
LP OverDrv	9	4 30
RockRhythm2	25	4 31
Muted Gt. 2 Jazz Gt.	65 0	4 29 4 27
Picked Bass3	2	4 35
Slap Bass 2	1	4 38
Jazz Bass 1	2	4 34
Synth Bass 2 Picked Bass4	0 3	4 40
RockRhythm1	24	4 31
Muted Gt. 3	66	4 29
TC MutedGt	2	4 29
TC Clean JGuitar Scat	19 81	4 28
Reso Slap	8	4 37
Bass Invader	80	4 40
Jazz Bass 2	3	4 34
Rock Bass Fretless Bs2	1	4 34 4 36
Power Gt.2	65	4 30
Power Gt.3	66	4 31
Distort Gt3	0	4 31
Dist Rtm GTR Muted Gt. 1	26 0	4 31 4 29
TB Saw Bass	81	4 39
MG Bass	4	4 40
Modular Bass	2	4 40
Seq Bass 1 SynthBass201	3 1	4 40
LP HalfDrv2	11	4 30
Mid Tone GTR	23	4 28
Clean Gt.	0	4 28
JC CleanGt Mellow Gt.	4	4 28 4 27
RubberBass 1	13	4 40
u/i/e/o V/Sw	84	4 40
VocoBass	83	4 40
Heart Bass Raver Bass 1	5 81	4 34 40
LP RearAtk	22	4 40
Clean Half	1	4 28
OpenHard 1	2	4 28
OpenHard 2 TC RearPk	3 17	4 28
Guitaron	48	4 20
Raver Bass 2	82	4 40
MG Blip Bs	7	4 40
SH101 Bass 1 JP-8 Bass	17 4	4 40
Chorus Gt	8	4 39
TC Cln ff	18	4 28
AtkCleanGt	5	4 28
Funk Pop LP Rear	8 21	4 29
Chung Ruan	24	4 28
WireStr Bass	11	4 40
MG Oct Bass2	6	4 40
SH101 Bass 2 Smooth Bass	18 19	4 40
Overdry Gt	0	4 40
Overdrive1	1	4 30
Overdrive2	2	4 30
More Drive	3	4 30

Dist.Fast	4	4 31
AcBass 1	45	4 33
AcBass 2	46	4 33
AcBass 3 SH101 Bass 3	47 20	4 33
RND Bass	26	4 40
Dazed Gtr	2	4 31
Attack Dist	5	4 31
LP Rear Pk	20	4 28
LP HalfDrv LP Chorus	10 12	4 30
Rockabilly	1	4 33
AcousticBs	49	4 33
Bubble Bass	28	4 40
Sync Bass 1	24	4 40
Spike Bass Power Gt.1	21 16	4 40
TCFrntPick	16	4 31
Funk Gt.	16	4 29
Dance Dst.Gt	11	4 85
Pulse Mix Bs	31	4 40
Seq Bass 2	33	4 40
3rd Bass MG Oct Bass1	34 35	4 40
Mild Bass	37	4 40
Gt.Feedback2	9	4 32
Gt.Feedback1	8	4 31
Gt.Harmonics	0	4 32
Ac.Gt.Harmnx	16	4 32
Gt.Cut Noise MG LightBass	1 39	4 121
DistSynBass	40	4 40
DistEnvBass	38	4 40
LightSynBass	45	4 40
PopSynthBass	46	4 40
Pick Scrape	6	4 121
Sync Bass 2 SH101 Bass 4	30 47	4 40
TeeBee V/Sw	44	4 39
Odd Bass	15	4 40
303Sqr.Rev	43	4 39
X Wire Bass	10	4 40
Bassic Needs Fretless Bs3	83 2	4 39
Beef FM Bass	8	4 40
Muted PickBs	8	4 35
Wood+FlessBs	8	4 36
Fretless Bs4	3	4 36
Double Pick Mr.Smooth	5	4 35 4 36
String Slap	2	4 121
E.Bass Harm.	24	4 32
SynthBass101	1	4 39
Synth Bass 1	0	4 39
JP-4 Bass CS Bass	2	4 39
Tekno Bass	10	4 39
Reso SH Bass	16	4 39
Rubber303 Bs	14	4 39
TB303 Bass	9	4 39
TB303 DistBs	18	4 39
TB303 Sqr Bs Clavi Bass	17 19	4 39
Jungle Bass	21	4 39
Square Bass	22	4 39
Wild Ac.Bs	8	4 33
Baby Bass	48	4 34
AttackFinger	6 24	4 34
Arpeggio Bs AtkSineBass	34	4 39
OB sine Bass	35	4 39
303SqDistBs	41	4 39
Echo SynBass	7	4 103
Bass Slide1	5	4 121
Bass Slide2 DoubleSlide	47 48	4 121 4 121
Doubleslide	40	4 121

Strings	CC00 C	(3)	PC
St.Strings 1	16	4	49
St.Slow Str1	10	4	50
JP8 Strings1	81	4	51
Warm Strings	9	4	50
Bright Str.3 Orchestra 1	5 9	4	49
X Violin	80	4	49
Harp	0	4	47
St.Pizzicato	3	4	46
OrchestraHit	0	4	56
SlowStrings1	0	4	50
Strings	0	4	49
Syn.Strings1	0	4	51
Syn.Strings2 Contrabass	0	4	52 44
Folk Violin	116	4	44
Viola	0	4	42
Timpani	0	4	48
St.Strings 2	17	4	49
Oct Strings1	32	4	49
St.Slow Str2	11	4	50
SlowStrings2	1	4	50
Syn.Strings5 ChamberStr	10	4	51
Str.+Flute	13	4	49
Strings+Horn	12	4	49
FolkViolinVb	116	4	40
St.Strings 3	18	4	49
SlowStrings3	2	4	50
JP8 Strings2	80	4	51
Air Strings	8	4	52
Orchestra 2 Slow Violin	8	4	49
Slow Tremolo	8	4	45
Cello	0	4	43
ContraBsSect	34	4	49
Cello sect.	3	4	49
Syn.Strings4	9	4	51
StraightStr.	10	4	52
JP Saw Str. Orchestra 3	20	4	52
Violin Atk	0	4	49
Trem Str.St.	0	4	45
PizzicatoStr	0	4	46
Tremolo Orch	10	4	49
Oct Strings2	33	4	49
FilteredOrch	3	4	52
S.Str+Choir	12	4	50
JP Strings	3 1	4	51
OB Strings Bright Str.2	4	4	51 49
Syn.Strings3	8	4	51
Bright Str.1	1	4	49
Harp&Strings	1	4	47
SuspenseStr	9	4	45
Legato Str.	8	4	50
Velo Strings	24	4	49
Viola Attack Cello Attack	1	4	42
Strings Oct	116	4	11
Vcs&Cbs Pizz	1	4	46
Solo Pizz.	8	4	46
Solo Spic.	16	4	46
StringsSpic.	17	4	46
Harp St.	2	4	47
Uillean Harp	8	4	47
Synth Harp Choir Str.	16 11	4	47
Mild Strings	11 7	4	49
60s Strings	40	4	49
High Strings	16	4	51
Tron Strings	24	4	51
Noiz Strings	25	4	51
JUNO Strings	2	4	52
DistStrings	6	4	52

Vocal		CC32	PC
Warm Voices	82	4	95
Syn Vox Pad Fem Mm Srt	0 82	4	55 54
Rich Choir 2	81	4	53
St.ChoirAahs	8	4	53
Vox Pad	83	4	95
Real Choir	80	4	53
Jazz Scat	6	4	54
Choir Aahs Melted Chr	33	4	53
ChorusLahs	24	4	53
ChorusAahs	32	4	53
Harpvox	3	4	100
Voice Oohs	48	4	54
Choir Hahs	16	4	53
LFO Vox	9 13	4	86 53
St.BoysChoir VoiceAah Mal	36	4	54
Itopia	3	4	92
Humming	40	4	54
Silent Night	9	4	55
Melted Choir	9	4	53
Holy Voices	12	4	92
Solo Vox JzVoiceBap	10	4	86 54
JzVoiceDow	11	4	54
Voice Dahs	8	4	54
JzVox Thum	12	4	54
JzVoiceDat	9	4	54
Vox Sweep	2	4	95
SynVox SC Heaven	1 2	4	55 92
JX8P Vox	18	4	55
Syn.Voice 1	8	4	55
Syn.Voice 2	10	4	55
Tears Voices	12	4	95
VP330 Choir	16	4	55
Chorus Oohs2 Space Voice	3	4	54 92
Heaven II	1	4	92
Water Space	4	4	92
Cosmic Voice	8	4	92
Vocorderman	11	4	92
Horror Pad	8	4	95
Breath&Rise Rich Choir 1	11 14	4	95 53
Chorus Oohs1	0	4	54
VoiceLah Fem	16	4	54
ChorusLahFem	17	4	54
ChorusLuhFem	19	4	54
VoiceUuh Fem Fem Lah&Lan	23 24	4	54 54
Brass		CC32	PC
Ac.Brass	80	4	62
Brass Sforz.	81	4	62
2Tps+Tb	43	4	62
Henry IV Tuba 1	47	4	64
French Horns	0	4	59 61
Jump Brass	5	4	63
Africa Brass	80	4	64
St.Orch Brs1	36	4	62
Octave Brass	24	4	62
FatPop Brass Trombone 1	14	4	62 58
Tuba 2	0 1	4	58
Tuba + Horn	8	4	59
Warm Brass	2	4	64
MG Brass fst	81	4	64
MKS Brass	4	4	63
St. Brass ff Horn + Orche	3 2	4	62
Tuba 3	47	4	59
Fr.Horn	1	4	61
Trombone 2	1	4	58

JUNO Brass	1	4	63
Fat SynBrass	5	4	64
Poly Brass PowerBrass	80 47	4	63 62
Bright Tb	4	4	58
V Twin bones	2	4	58
Polka Tuba	46	4	59
Bs.Trombone	8	4	58
Synth Brass	0	4	63
Dual Horns Pro Brass	9	4	61
Orch Brass	33	4	62
St.Orch Brs2	38	4	62
Brass + Reed	25	4	62
Folk Tuba	45	4	59
P5 Brass	0	4	64
Brass 1	0	4	62
2Tps+Tb+Sax Brass 2	44	4	62 62
Brass 3	9	4	62
Fat + Reed	26	4	62
F.Horn Rip	24	4	61
Brass sfz 1	10	4	62
OB Brass	9	4	64
Sync Brass	4	4	64
Oct SynBrass	16 16	4	63 58
Euphonium Bones Sect.	2	4	62
Ouad Brass2	5	4	62
SH-5 Brass	3	4	63
Brass sfz 2	12	4	62
Brass Fall	16	4	62
Brass Oct	116	4	42
Wide FreHrns F.Hrn Slow	3	4	61
Velo Brass 1	8 16	4	64
SoaringHorns	46	4	64
Quad Brass1	4	4	62
DeepSynBrass	6	4	64
Sax - Trumpet	CC00	CC32	PC
Sax - Trumpet Tenor Sax	CC00 0	CC32 4	PC 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax	CC00 0 0	CC32 4 4	PC 67 68
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor	CC00 0 0 8	CC32 4	PC 67 68 68
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax	CC00 0 0	CC32 4 4 4	PC 67 68
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1	CC00 0 0 8	CC32 4 4 4 4	PC 67 68 68 60
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib	CC00 0 0 8 0 8 0 8	4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft	CC00 0 0 8 0 8 0 8 0 50	4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48	4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 60
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49	4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 60 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 66 66 60 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49	4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 60 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp.	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49 48 51	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 57 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49 48 51 18 8	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 66 66 67 65 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax	CC00 0 0 8 0 8 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 66 66 60 57 57 65 67 67 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp	CC00 0 0 8 8 0 8 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 67 67 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp.	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 8 51 18 8 9 50 24	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 67 57 57 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax	CC00 0 0 0 8 8 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	CCC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 67 67 57 65 67 66
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp.	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 8 51 18 8 9 50 24	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 67 57 57 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9 50 24 9 17	CCC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 65 67 67 66 66 66 66
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 51 18 8 66 9 17 0 18	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 66 66 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2	CC00 0 0 8 8 0 0 8 8 0 50 46 48 8 9 118 8 118 8 118 8 46 9 117 0 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 66 66 67 60
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk	CC00 0 0 8 8 0 0 8 8 0 50 46 48 8 51 18 8 66 9 17 0 0 18 44 49	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 57 65 66 66 65 66 67 60 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz	CC00 0 0 8 8 0 8 8 0 50 46 48 8 9 17 18 8 46 9 17 7 0 18 44 49 52 4	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 57 65 66 66 65 66 67 60 57 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2	CC00 0 0 8 8 0 8 0 50 46 48 49 49 17 0 18 18 44 49 52 4	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 57 65 66 66 65 66 67 60 57 57 60
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz	CC00 0 0 8 8 0 8 8 0 50 46 48 8 9 17 18 8 46 9 17 7 0 18 44 49 52 4	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 57 65 66 66 65 66 67 60 57 57 57
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2	CC00 0 0 8 8 0 50 46 48 49 49 51 118 8 46 9 177 0 18 44 49 52 4 17	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 66 66 67 60 62
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpvb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.SaxV Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2 TrumpetFall2 Super Tenor Oriental SAX AltoSax Exp.	CC00 0 0 8 8 0 0 8 8 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9 17 0 18 44 49 49 2 17 47 116 8	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 60 62 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2 TrumpetFall2 Super Tenor Oriental SAX AltoSax Exp. TenorSaxFst	CC00 0 0 8 8 0 0 8 8 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9 17 0 18 44 49 49 2 17 47 116 8 50	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 60 62 66 66 67 66 66 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpvb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2 TrumpetFall2 Super Tenor Oriental SAX AltoSax Exp. TenorSaxFst BreathyTn.	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 8 11 18 8 46 9 17 0 18 44 49 52 4 2 17 47 116 8 50	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 60 62 67 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpVb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2 Trumpet3 Super Tenor Oriental SAX AltoSax Exp. TenorSaxFst BreathyTn. Warm Tp.1	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 51 18 8 46 9 50 24 4 49 52 4 4 2 17 116 8 50 8 8	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 66 67 67 57 67 66 66 66 67 57 57 67 67 67 57 67 67 67 57 67 67 67 67 67 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Sax - Trumpet Tenor Sax Baritone Sax Bari & Tenor MuteTrumpet1 FlugelHorn Trumpet BlowAltoVib AltoSax Soft Muted Tp 1 Romantc Tp Trumpet2 Rom/Mar Tp FolkTrumpvb Soprano Exp. Blowed Tenor St.Tenor Sax MariachiTp Bright Tp. Grow Sax Folk A.Sax Soprano Sax2 Folk A.SaxVb Latin Tenor Muted Tp 2 Tp Mar/Shk Trumpet & Nz MuteTrumpet2 TrumpetFall2 Super Tenor Oriental SAX AltoSax Exp. TenorSaxFst BreathyTn.	CC00 0 0 8 8 0 0 50 46 48 49 48 8 11 18 8 46 9 17 0 18 44 49 52 4 2 17 47 116 8 50	CC32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PC 67 68 68 60 57 57 66 66 67 60 62 67 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

	Atk Trumpet	47	4	57
	FolkTrumpet	1	4	57
	FolkAlto	51	4	66
	Tenor Sax 1	45	4	67
	Sax-Sektion AltoSax + Tp	17 16	4	66 66
	Alto Sax	0	4	66
	MuteTrumpet3	3	4	60
	Muted Horns	8	4	60
	Twin Tp.	27	4	57
	Warm Tp.2	26	4	57
Win	d	CC00	CC32	PC
	FluteVibAtk	52	4	74
	JazzClariVib	50	4	72
	FolkClarinet	51	4	72
	Oboe Piccolo 1	0	4	69 73
	Bassoon	0	4	71
	BottleBlow1	0	4	77
	Whistle 1	0	4	79
	Pan Flute1	0	4	76
	English Horn	0	4	70
	FlTraverso	3	4	74
	SoftClarinet	52	4	72
	FolkClarinVb	17	2	72
	Oboe Exp.	8	4	69
	BottleBlow2 Bs Clarinet	47	4	77
	Whistle 2	8	4	72 79
	Pan Flute2	47	4	76
	Multi Wind	16	4	72
	Flute Exp	2	4	74
	Clarinet	0	4	72
	Folk Clarin	16	2	72
	Quad Wind	17	4	72
	Recorder	0	4	75
	The Bottle	46	4	77
	Ocarina TinWhistle2	0 46	4	80 76
	Pipe & Reed	9	4	74
	Pipe & Reed Flute 1	9	4	74 74
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute	9 0 1 51	4 4	74 74 74
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead	9 0 1 51 CC00 4	4 4 4 CC32 4	74 74 74 74 PC 82
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws	9 0 1 51 CC00	4 4 4 CC32	74 74 74 74 PC 82 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw	9 0 1 51 CC00 4 46 26	4 4 4 CC32 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6	4 4 4 CC32 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6	4 4 4 CC32 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4	4 4 4 CC32 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4 83	4 4 4 CC32 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4	4 4 4 CC32 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4 83 1	4 4 4 CC32 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4 83 1 4	4 4 4 CC32 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91 91 91 89
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead	9 0 1 51 CC00 4 46 26 6 4 83 1 4 43 11 23 5	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 91 82 81 81 91 91 89 81 81 82
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square	9 0 0 1 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 91 91 89 81 81 82 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini	9 9 0 0 1 1 1 511 CC000 4 4 466 66 66 44 4 43 11 11 23 5 5 1 1 2 2	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91 91 89 81 81 81 81 81 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1	9 9 0 0 1 1 1 511 CC000 4 4 466 66 66 44 4 43 11 11 12 33 5 5 1 1 2 2 0 0	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 PC 82 91 82 81 81 91 91 89 81 81 82 81 81 82 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 74 82 91 82 81 91 91 89 81 81 82 81 81 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 74 82 91 81 81 91 91 89 81 81 82 81 81 82 81 81 82 83 84 85 86 87 87 88 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 91 82 91 81 91 91 89 81 81 81 81 81 91 95 87
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 74 82 91 81 81 91 91 89 81 81 82 81 81 82 81 81 82 83 84 85 86 87 87 88 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 91 82 91 81 91 91 89 81 81 81 81 95 87 91 82
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 74 91 82 81 81 91 91 89 81 81 82 81 81 91 95 87 91 82 84 84
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead	9 9 0 0 1 1 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	74 74 74 74 74 91 82 81 81 91 91 89 81 81 82 81 81 91 95 87 91 82 84 84 85
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 822 91 822 811 811 91 91 89 81 81 82 81 81 81 81 91 82 84 85 101
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness Bell Heaven	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 822 91 821 811 91 91 89 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 822 91 821 81 91 91 89 81 81 81 81 81 81 91 95 87 91 82 84 85 101 89
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad Syn.Calliope	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 74 82 91 82 81 81 91 91 89 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad Syn.Calliope OB Stab	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 822 91 821 81 91 91 89 81 81 81 81 81 81 91 95 87 91 82 84 85 101 89
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad Syn.Calliope	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 74 74 74 82 91 82 81 81 91 91 89 87 91 82 84 82 84 85 101 89 83 101
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad Syn.Calliope OB Stab Big & Raw	9 9 0 0 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 74 74 74 82 91 82 81 81 91 91 82 81 81 82 84 82 84 82 84 85 101 89 83
Syn	Pipe & Reed Flute 1 Flute 2 Tron Flute th Big Lead Unison Saws OB Saw LM Square CC Solo Poly Saws 80's PolySyn Super Poly D-50 Fantasy Twin Sine Dual Sqr&Saw Velo Lead MG Square Hollow Mini Polysynth 1 X-hale Phenomena Poly Key Saw Wave Unison SawLd MG SawLead 2 TB Lead Fat GR Lead Brightness Bell Heaven New Age Pad Syn.Calliope OB Stab Big & Raw P5 Sync Lead	9 9 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	744 744 744 744 744 74 74 74 74 74 74 74

Euro-Dance 2	81	4 88
Polysynth 2	2	4 91
LowBirds Pad	8	4 102
D-50 Retour	5	4 101
Fantasia 1	0	4 89
OB DoubleSaw	12	4 82
Rock Lead	18	4 85
Techno Saw	47	4 82
JP DoubleSaw	13	4 82
JP SuperSaw	15	4 82
CS Saw	30	4 82
MG Saw Lead Ice Rain	31	4 82
Oct Saw Lead	35	4 82
Chiffer Lead	35	4 82
LM Pure Lead	8	4 83
Big Blue	29	4 102
Vibra Bells	8	4 99
JUNO Rave	3	4 88
LA Brass Ld	22	4 85
Big Fives	1	4 87
Goblin	0	4 102
SequenceSaw3	46	4 82
Octave Stack	9	4 91
Euro-Dance 1	80	4 88
Crispy Lead	84	4 88
LM Blow Lead	9	4 83
Xpressive	83	4 88
7th Atmos.	17	4 104
Galaxy Way	18	4 104
Rising OSC.	19	4 104
Noise Peaker	6	4 92
Raver Blade	82	4 88
Etherality	5	4 104
Reso Stack	10	4 91
Techno Stack	11	4 91
TwinOct.Rave	13	4 91
Happy Synth	15	4 91
ForwardSweep	16	4 91
ReverseSweep	17	4 91
Minor Rave	24	4 91
SuperSaws	47	4 91
Bamboo Hit	7	4 92
AuhAuh	10	4 92
Square Wave	0	4 81
Mellow FM	3	4 81
Shmoog	5	4 81
2600 Sine	8	4 81
KG Lead	10	4 81
OB Square	17	4 81
JP-8 Square	18	4 81
Dist Square	19 20	4 81
303SquarDst1 303SquarDst2	21	4 81
Pulse Lead	24	4 81
JP8 PulseLd1	26	4 81
JP8 PulseLd1	28	4 81
260RingLead	29	4 81
303DistLead	30	4 81
JP8000DistLd	31	4 81
HipHop Sq	33	4 81
Flux Pulse	35	4 81
Pulse Saw	2	4 82
GR-300 Saw	6	4 82
LA Saw	7	4 82
Doctor Solo	8	4 82
Fat Saw Lead	9	4 82
Saw Impulse	5	4 97
Strange Str.	6	4 97
FatSawLead	14	4 82
Waspy Synth	16	4 82
PM Lead	17	4 82
MG Saw	24	4 82
Crystal	0	4 99
Syn Mallet	1	4 99
P5 Saw Lead	33	4 82

	Soft Crystal	2	4	99
	Round Glock	3	4	99
	Loud Glock	4	4	99
	Natural Lead	36	4	82
	Synchronized	38	4	82
	SequenceSaw1	40	4	82
	Digi Bells	9	4	99
	SequenceSaw2	41	4	82
	Reso Saw	42	4	82
	Cheese Saw	43	4	82
	Blow Bell	12	4	99
	Choral Bells	16	4	99
	Air Bells	17	4	99
	Bell Harp	18	4	99
		19	4	99
	Gamelimba			
	Bottom Bell	23	4	99
	Warm Atmos	1	4	100
	FatSolo Lead	4	4	84
	ForcefulLead	5	4	84
	Oct.UnisonLd	6	4	84
	Mad Lead	8	4	84
	Vaporish	80	4	91
	CrowdingLead	9	4	84
	Space Org X	81	4	87
	Double Sqr.	10	4	84
	Chord maj7th	82	4	87
	PureFlatLead	47	4	84
	Short Chord	83	4	87
	Charang	0	4	85
	Wire Lead	1	4	85
	ShortCircuit	80	4	56
	FB.Charang	2	4	85
	Brass Star	3	4	101
	Mellow GR Ld	5	4	85
	Org Bell	8	4	101
	Goblinson	1	4	102
	50's Sci-Fi	2	4	102
	Abduction	3	4	102
	Fat SyncLead	17	4	85
	Auhbient	4	4	102
	5th DecaSync	19	4	85
	LFO Pad	5	4	102
	Random Str	6	4	102
	Dirty Sync	20	4	85
	DualSyncLead	21	4	85
	UFO FX	14	4	102
	5th Saw Wave	0	4	87
	FallinInsect	18	4	102
	LFO Oct.Rave	19	4	102
	5th Lead	2	4	87
	Just Before	20	4	102
	RandomEnding	22	4	102
	JP 5th Saw	5	4	87
	Random Sine	23	4	102
	JP8000 5thFB	6	4	87
	Noise&SawHit	25	4	102
	Bass & Lead	0	4	88
	Fat & Perky	2	4	88
	DancingDrill	27	4	102
	Dirty Stack	28	4	102
	Static Hit	30	4	102
	Delayed Lead	7	4	88
	Acid Copter	32	4	102
	Fantasia 2	1	4	89
	Fantasia 3	4	4	89
	Fantasia 4	5	4	89
	260HarmPad	7	4	89
	Music Bell	10	4	99
Pad	- Ethnic	CC00	CC32	PC
	Pad With	81	4	90
	LA Warm Pad	82	4	90
	Attack! Pad	83	4	90
	Human Pad	10	4	90
	OB Soft Pad	6	4	90
	Sitar 1	0	4	105
	NAY 1	8	4	73

Shakuhachi	0	4 78
Oud 1	24	4 106
Kawala 1	8	4 76
JP8 Hollow	44	4 92
JP Soft Pad	13	4 90
Warm Squ Pad	46	4 92
Warm JP STR	47	
Square Pad	45 8	4 92
Tambra Rabab	8	4 105
Shamisen	0	4 106
Kalimba	0	4 107
Sanza	8	4 109
Stacked Pad	45	4 90
Warm Pad	0	4 90
Thick Matrix	1	4 90
Big Panner	4	4 103
Reso Panner	5	4 103
Bagpipe	0	4 110
Gopichant	16	4 106
UilInPipe Or	11	4 110
Fiddle	0	4 111
Pungi	8	4 112
Sine Pad	5	4 90
Tamboura	16	4 105
Echo Drops	0	4 103
Rotary Strng	3	4 90
Stack Pad	9	4 90
Bozouki	24	4 26
Mizmar 1	24	4 112
Uillean Pipe	9	4 110
Sitar 2	1	4 105
Kanoun3 TrmV	60	4 108
Soundtrack	0	4 98
JP8Haunting	43	4 92
Metal Pad	0	4 94
Silky Pad 1	9	4 104
Echo Pan 1	2	4 103
Kawala 2	9	4 76
Di	16	4 73
KanounStereo	53	4 108
Zither	16	4 16
Hichiriki	16	4 112
Octave Pad	8	4 90
Sync Brs.Pad	11	4 90
Silky Pad 2	11	4 104
Star Dust	3	4 104
Mystic Pad	6	4 104
Pi Pa	32	4 106
Sitar/Drone	4	4 105
Sitar 3	5	4 105
Tsugaru	1	4 107
San Xian	9	4 106
Anklung Pad	3	4 97
Anklung Pad Tine Pad	3	4 97 4 94
Tine Pad	1	4 94
Tine Pad Hols Strings	1	4 94 4 98
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad	1 4 12	4 94 4 98 4 90
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad	1 4 12 43	4 94 4 98 4 90 4 90
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto	1 4 12 43 0	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1	1 4 12 43 0 24	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen	1 4 12 43 0 24 8	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76 4 107
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep	1 4 12 43 0 24 8 25	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 90
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2	4 94 4 98 4 90 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 90 4 93
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 90 4 93 4 93
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 93 4 93 4 108
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 8	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 93 4 93 4 108 4 108
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon Bodhran	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 8 16	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 109 4 93 4 93 4 108 4 108
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon Bodhran Bodhran Mute	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 8 16 9	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 93 4 108 4 108 6
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon Bodhran Bodhran Mute Didgeridoo	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 1 8 16 9	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 93 4 108 4 108 4 108 4 109 4 109 4 109 4 109 4 110
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon Bodhran Bodhran Mute Didgeridoo Panner Pad	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 1 8 16 9	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 90 4 93 4 108 4 108 4 109 4 109 4 109 4 109 4 110 4 109 4 110
Tine Pad Hols Strings Oct.PWM Pad PWM Soft Pad Koto TinWhistle1 Syn Shamisen TinWhtsle Nm Gu Zheng LFO Sweep Ambient Pad Saw Strings JP8 Sqr Pad SoftBellPad Taisho Koto Kanoon Bodhran Bodhran Mute Didgeridoo	1 4 12 43 0 24 8 25 1 44 6 46 2 1 1 8 16 9	4 94 4 98 4 90 4 108 4 76 4 107 4 76 4 108 4 90 4 100 4 93 4 108 4 108 4 108 4 109 4 109 4 109 4 109 4 110

Halo Pad	0	4 95
Sweep Pad	0	4 96
Oud1 Tremolo	40	4 106
Oud+Strings	28	4 106
	19	4 108
Kanoon+Choir		
Oct Harp	24	4 108
ShakuBamboo	47	4 78
Ambient BPF	2	4 96
Converge	8	4 96
Warriors	4	4 96
Shwimmer	9	4 96
Celestial Pd	10	4 96
UillnPipe Nm	10	4 110
Er Hu	8	4 111
Gao Hu	9	4 111
Shanai 1	0	4 112
Shanai 2	1	4 112
Sweep Stack	13	4 96
Sweep Pipe	12	4 96
SawsSweep	47	4 96
Stray Pad	15	4 96
Clavi Pad	8	4 97
Suona 1	32	4 112
Suona 2	33	4 112
Tinkle Bell	0	4 113
Gender	9	4 113
Pemade	15	4 113
EP Pad	9	4 97
CP Pad	11	4 97
Ancestral	1	4 98
Prologue 1	2	4 98
Prologue 2	3	4 98
Yang Qin	24	4 47
Santur	0	4 16
Cimbalom	8	4 16
Dulcimer	24	4 16
Kanoun 3 St	54	4 108
HistoryWave	5	4 98
Echo Pan 2	3	4 103
Pan Sequence	8	4 103
Star Theme	0	4 104
Echo Bell	1	4 103
Kanoun1 TrmV	58	4 108
Kanoun2 TrmV	59	4 108
Kanoun 1	50	
Kanoun 2	51	4 108
Kanoun 3	52	4 108
Panning Lead	10	4 103
D-Mention	80	4 95
Kanoun Trm	57	4 108
Kanoun 3 Oct	56	4 108
Kanoun Oct.	55	4 108
Kawala Oct.	10	4 76
Kawala Oct.V	11	4 76
Bozouki Trm	25	4 26
Bozouki TrmV	26	4 26
Rababa	10	4 111
Oud 2	25	4 106
Oud 3	26	4 106
Oud2 Tremolo	41	4 106
Oud1Trm VMix	42	4 106
Oud2Trm VMix	43	4 106
Oud Oct.	27	4 106
NAY 2		
		∆ 72
	10	4 73
NAY Oct.	10 11	4 73
NAY Oct. NAY Oct.VMix	10 11 12	4 73 4 73
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm	10 11 12 28	4 73 4 73 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2	10 11 12 28 25	4 73 4 73 4 112 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm	10 11 12 28	4 73 4 73 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2	10 11 12 28 25	4 73 4 73 4 112 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct	10 11 12 28 25 27	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct Mizmar Trm V	10 11 12 28 25 27 29	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112 4 112
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct Mizmar Trm V Mizmar Dual Arghool	10 11 12 28 25 27 29 26 32	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112 4 112 4 112 4 73
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct Mizmar Trm V Mizmar Dual Arghool Percuss - Sfx	10 11 12 28 25 27 29 26 32 CC00 C	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112 4 112 4 112 4 73 CC32 PC
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct Mizmar Trm V Mizmar Dual Arghool Percuss - Sfx Reverse Cym.	10 11 12 28 25 27 29 26 32 CC00 C	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112 4 112 4 112 4 73 CC32 PC 4 120
NAY Oct. NAY Oct.VMix Mizmar Trm Mizmar 2 Mizmar Oct Mizmar Trm V Mizmar Dual Arghool Percuss - Sfx	10 11 12 28 25 27 29 26 32 CC00 C	4 73 4 73 4 112 4 112 4 112 4 112 4 112 4 73 CC32 PC

Agogo	0	4 114
Steel Drums	0	4 115
Gun Shot	0	4 128
Telephone 1	0	4 125
Car-Stop	2	4 126
Helicopter	0	4 126
Seashore	0	4 123
Sine Perc.	10	4 119
Fl.Key Click	1	4 122
Cymbal Roll	47	4 113
Elec Perc	9	4 119
Horse-Gallop	2	4 124
Dog Dog	1	4 124
Bird 1	0	4 124
	5	4 124
Growl 1		
Kitty	4	
Jazz Tom	3	4 118
808 Tom	8	4 119
Melo. Tom 1	0	4 118
Breath Noise	0	4 122
Small Club	7	4 127
Explosion	3	4 128
Car-Engine	1	4 126
Seal	8	4 124
Rain	1	4 123
Thunder	2	4 123
Wind 1	3	4 123
Stream	4	4 123
Melo. Tom 2	8	4 118
Jungle SD	18	4 118
Bubble	5	4 123
Wind 2	6	4 123
Bird 2	3	4 123
	2	4 124
DoorCreaking		
Siren	5	4 126
Train	6	4 126
Jetplane	7	4 126
Starship	8	4 126
Burst Noise	9	4 126
Synth Drum	0	4 119
Car-Pass	3	4 126
Door	3	4 125
Telephone 2	1	4 125
Cricket	7	4 123
Rev.Snare	8	4 120
Rev.ConBD	17	4 120
Rev.Kick 1	16	4 120
White Noise	17	4 123
Winds Hit	47	4 123
Pink Noise	16	4 123
Scratch 1	4	4 125
TapeRewind	9	4 125
Growl 2	6	4 123
Rev.Tom	25	4 124
Trumpet Nz	9	4 122
	7	4 122
Fancy Animal Scratch 2	7	4 124
ScratchKey	8	4 125
Phono Noise	10	4 125
MC-500 Beep	11	4 125
HandClapMenu	40	4 116
909 HandClap	32	4 116
Finger Snaps	24	4 116
Voice ComeOn	23	4 127
Car-Crash	4	4 126
Calculating	10	4 126
Concert BD	8	4 117
Wind Chimes	5	4 125
Voice One	16	4 127
Voice Two	17	4 127
Voice Three	18	4 127
Voice Tah	19	4 127
Castanets	8	4 116
Tambourine	16	4 114
Perc. Bang	11	4 126
Burner	12	4 126
		,

Glass & Glam Ice Ring	4.5	
Ice Ring	13	4 126
•	14	4 126
Crack Bottle	16	4 126
Kajar	17	4 113
Small Taiko	1	4 117
Voice Aou	24	4 127
Voice Oou	25	4 127
Voice Hie	26	4 127
Pour Bottle	17	4 126
Open CD Tray	19	4 126
Audio Switch	20	4 126
Bounce	18	4 117
Key Typing	21	4 126
SL 1	22	4 126
SL 2		
	23	4 126
Kelontuk Sid	20	4 113
Car Engine	24	4 126
Car Horn	25	4 126
Boeeeen	26	4 126
R.Crossing	27	4 126
Compresser	28	4 126
Sword Boom!	29	4 126
Sword Cross	30	4 126
Stab! 1	31	4 126
Stab! 2	32	4 126
Applause 1	0	4 127
Laughing	1	4 127
Screaming	2	4 127
Punch	3	4 127
Atarigane	8	4 114
Heart Beat	4	4 127
Footsteps	5	4 127
Applause 2	6	4 127
ApplauseWave	8	4 127
Angklung	16	4 116
BabyLaughing	9	4 127
Voice Whey	20	4 127
Voice Kikit	22	4 127
Machine Gun	1	4 128
Lasergun	2	4 128 4 128
Lasergun Bebarongan		4 128 4 128 4 117
Lasergun	2	4 128 4 128
Lasergun Bebarongan	2 25	4 128 4 128 4 117
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption	2 25 27 4	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot	2 25 27 4 5	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit	2 25 27 4 5	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit	2 25 27 4 5 27 25	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit	2 25 27 4 5 27 25	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24	4 128 4 127 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24	4 128 4 127 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23	4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20	4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit Bass Hit 6th Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56 4 56
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Rave Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit Bass Hit 6th Hit Techno Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8 3 1	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit Bass Hit Gth Hit Techno Hit Lo Fi Rave	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8 3 1 2	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bare Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Euro Hit Bass Hit Gth Hit Techno Hit Lo Fi Rave Perc. Hit	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8 3 1 2	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4
Lasergun Bebarongan Dholak Eruption Big Shot Clap Hit Stack Hit Double Hit Industry Hit Strings Hit Technorg Hit Bit Hit Bam Hit Philly Hit Dist. Hit Impact Hit Euro Hit Bass Hit Gth Hit Techno Hit Lo Fi Rave	2 25 27 4 5 27 25 10 26 24 22 23 20 19 9 18 8 3 1 2	4 128 4 128 4 117 4 117 4 128 4 56 4

23. Liste der Drum Sets

Totales			PC: 1 [CC32: 4]	PC: 2 [CC32: 4]	PC: 3 [CC32: 4]	PC: 7 [CC32: 4]	PC: 5 [CC32: 4]	PC: 6 [CC32: 4]	PC: 9 [CC32: 4]	PC: 10 [CC32: 4]	PC: 11 [CC32: 4]	PC: 12 [CC32: 4]
\$2,500 \$1,000 \$	C-1											
WORDS		2										
Mart		3										
March Marc		4										
March Marc		5										
		6										
		8										
		9										
		10										
		11										
	C0											
T. SEELE												
Was Dec Was												
		16										
## ## ## ## ## ## ## #												
Part												
2		21	85Rm BsDrum2			NewR&BSn	NewR&BSn	NewR&BSn	85St BsDrum2	Std2 Kick2	909 Comp BD	TR-909 BD2
Compare												
2		_										
Popularizad	C1											
1												
20			High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	FingerSnaps2	FingerSnaps2	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q
1												
1												
2 Super-Click Super-Clic												
2												
Column			Mtrnm.Click	Mtrnm.Click		GospelHClp1	GospelHClp1		Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	
C							_					
25 Side Stock	-											
\$55,56mm2 \$512,50mm2 \$512,50mm2 \$70,50mm2 \$70,00mm2 \$7	C											
March Marc			85St Snare2								Dance Snare1	
Real Ton 6 Real Ton 7 Rea												
20												
Real Tom 6												
March Peda Histor Peda H						<u> </u>						
Column												
Pearl Form 4				Real Tom 4								
Col.												
20 Craft Cym.1 Craft Cym.2 Craft Cym.1 Craft Cym.1 S90 Craft S90 Craft	c											
1	-											
Compact Comp												
Mich Bell Mich Bell Robb												
September Sept		52		·							<u> </u>	
Spish Cym. Spi		54										
		55	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.
Vibrasian Vibr												
		57										
Bangs High Bongs High Bongs High Bongs High Bongs High Bongs High Bongs High G73 Historgo Bongs Lio G73 Historgo Bongs Lio Bongs Lio G73 Historgo Bongs Lio Bongs Lio Bongs Lio G73 Historgo												
Bongo Lo Bongo Lo Bongo Lo Bongo Lo Bongo Lo CX78 (JoBongo	C4	60		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Conga Hi Opn								NewLoBongo				
Conga Lo Opn Cong												
High Timbale High												
65 Low Timbale Low Timba												,
Agogo Agog			Low Timbale		Low Timbale	NewTmblLo	NewTmblLo	NewTmblLo				Low Timbale
Cabasa Cabasa Cabasa NewShaker2 NewShaker2 Cabasa Maracas Narcas Narcas NewShaker1 NewShaker1 NewShaker1 Narcas 808marac												
Maracas Maracas Maracas NevShaker1 NewShaker1 NewShaker1 Maracas 808marac 8												
ShrtWhistle LongWhistle LongWh												
Short Guiro CR78 Guiro Caraa CR76 Guiro CR78 Guiro Caraa CR76 Guiro CR76 Guiro CR76 Guiro CR76 Guiro CAraa CR76 Guiro CR76 Guiro CARAA CR76		71										
Long Guiro Long Guiro Long Guiro Long Guiro NewQuide2 NewQuide2 Long Guiro CR78	C5											
Claves Claves Claves Claves Claves NewClaves NewClaves NewClaves NewClaves Claves 808clave 80												
Woodblock Wood												
Woodblock Wood												
Open Cuica		77	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock		Woodblock	Woodblock	Woodblock
MuteTriangl OpenTriangl OpenTr		78										
OpenTriangl OpenTr												
Shaker 626 Shaker												
Signature Jingle Bell Ji		82										
Castanets Mute Surdo Mute Surdo Mute Surdo Mute Surdo Mute Surdo Copen Surdo Open Surdo O									Jingle Bell		Jingle Bell	
Mute Surdo Open Surdo	C6											
ST												
Applause 2 Applause 2 Applause 2 Applause 2 Cana Cana Cana Applause 2 Small Club Small Club Applause 2												
Separation												<u> </u>
91												
92 NewShekere1 NewShekere1 NewShekere2 NewShekere2 NewShekere3 N		90										
93		91										
95 NHBngoMute NHBngoMute NHBngoMute 82Rm Snare1 Elec Snare 2 House SD 82Rm Snare2 85St BSDrum1 NewLBngoMute NewLBngoMute NewLBngoMute 85St Snare2 82Rm Snare2 Dance Snare1 Dance Snare1		93										
oznii sharez ossi osurumi Newlongomute Newlongomute Newlongomute ossi sharez oznii sharez Dance sharei Dance sharei												
C7 96 82km Snare 1 85St BsDrum2 CajonHi CajonHi CajonHi B5St Snare 1 Dance Snare 1 Rap Snare Rap Snare												
	C7	96	82Km Snare1		855t BsDrum2	CajonHi	CajonHi	CajonHi	855t Snare1	Dance Snare1	кар Snare	Kap Snare

		PC: 13 [CC32: 4] ROOM L/R	PC: 14 [CC32: 4] HOUSE	PC: 17 [CC32: 4] POWER	PC: 20 [CC32: 4] V-Rock1	PC: 19 [CC32: 4] V-Rock2	PC: 25 [CC32: 4] ELECTRONIC	PC: 26 [CC32: 4] TR-808	PC: 27 [CC32: 4] DANCE	PC: 28 [CC32: 4] CR-78	PC: 29 [CC32: 4] TR-606
C-1	0		Elec Kick 2	Std.1 Kick1	HipHop BD1	HipHop BD1	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Elec Kick 2
	1		Elec Kick 1	Std.1 Kick2	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Elec Kick 1
	2		CR78 BD 1	Std.2 Kick1	Mex_Kik36	Mex_Kik36	CR78 BD 1	CR78 BD 1	CR78 BD 1	CR78 BD 1	CR78 BD 1
	3		CR78 BD 2	Std2 Kick2	85Rm BsDrum1	85Rm BsDrum1	CR78 BD 2	CR78 BD 2	CR78 BD 2	CR78 BD 2	CR78 BD 2
	4	-	TR-606 BD1 TR-707 BD	Kick 1 Kick 2	85Rm BsDrum2	85Rm BsDrum2	TR-606 BD1	TR-606 BD1 TR-707 BD	TR-606 BD1	TR-606 BD1	TR-606 BD1 TR-707 BD
	5		808 Kick	Jazz Kick 1	HipHop BD2 Techno BD1	HipHop BD2 Techno BD1	TR-707 BD 808 Kick	808 Kick	TR-707 BD 808 Kick	TR-707 BD 808 Kick	808 Kick
	7		TR-808 Kick	Jazz Kick 2	JungleBD Set	JungleBD Set	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick
	8		808 BD	Room Kick 1	HipHop BD1	HipHop BD1	808 BD	808 BD	808 BD	808 BD	808 BD
	9		TR-909 Kick	Room Kick 2	909 Comp BD	909 Comp BD	TR-909 Kick	TR-909 Kick	TR-909 Kick	TR-909 Kick	TR-909 Kick
	10		Dance Kick 2	Power Kick1	85St BsDrum1	85St BsDrum1	Dance Kick 2	Dance Kick 2	Dance Kick 2	Dance Kick 2	Dance Kick 2
	11		909 Comp BD	Power Kick2	NewJzKik	NewJzKik	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD	909 Comp BD
C0	12		TR-909 BD2	Elec Kick 2	NewRockKik	NewRockKik	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2	TR-909 BD2
	13		HipHop BD2	Elec Kick 1	Cymbal Roll	Cymbal Roll	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2	HipHop BD2
	14		JungleBD Set	TR-808 Kick	NewRkCStk_2	NewRkCStk_2	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set	JungleBD Set
	15	-	Techno BD1	TR-909 Kick	82Rm Snare1	82Rm Snare1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1	Techno BD1
	16		Bounce	Dance Kick 2	82Rm Snare2	82Rm Snare2	Bounce	Bounce	Bounce	Bounce	Bounce
	17	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	85St Snare1 85St Snare2	85St Snare1 85St Snare2	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two	Voice One Voice Two
	10	Voice Three	Voice Three	Voice Three	NewJzSn2	NewJzSn2	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three	Voice Three
	20		TR-909 BD2		NewJzSn1	NewJzSn1			HipHop BD2		
	21		Techno BD2		NewR&BSn	NewR&BSn			TR-909 BD2	_	
	22	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn40_2	IPopSn40_2	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep
	23	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn38_2	IPopSn38_2	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep
C1	24	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	IPopSn38_2	IPopSn38_2	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr
	25	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	IPopGstS39_2	IPopGstS39_2	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
	26	Finger Snap	FingerSnaps2	FingerSnaps2	IPopSn40_2	IPopSn38_2	Finger Snap	FingerSnaps2	Finger Snap	FingerSnaps2	FingerSnaps2
	27	High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	FingerSnaps2	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q
	28	Slap	Slap	Slap	909 HandClap	909 HandClap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap
	29	ScratchPush ScratchPull	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	ScratchPush ScratchPull	808clap Hand clap2	808clap Hand clap2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2
	30	Sticks	Sticks	Sticks	909 HandClap	909 HandClap	Stricks	Sticks	Stricks	Sticks	Sticks
	31	SquareClick	SquareClick	SquareClick	NewRkHatPdl	NewRkHatPdl	SquareClick	SquareClick	SquareClick	SquareClick	SquareClick
	33	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	GospelHClp1	GospelHClp1	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click
	34	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	NewRkSnRll	NewRkSnRII	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell
	35	85Rm BsDrum1	HipHop BD2	Power Kick2	NewRockKik	NewRockKik	Elec Kick 2	808 BD	TR-909 BD2	CR78 BD 2	CR78 BD 2
C2	36	85Rm BsDrum2	TR-909 BD2	Power Kick1	NewRockKik	NewRockKik	Elec Kick 1	TR-808 Kick	Techno BD2	CR78 BD 1	TR-606 BD1
	37	Side Stick	Side Stick	Side Stick	NewRkCStk_1	NewRkCStk_1	Side Stick	808 Rimshot	Side Stick	CR78 Rim	CR78 Rim
	38	82Rm Snare2	House SD	Dance Snare1	NewRockSn1_1	NewRockSn1_1	Elec. Snare	808 Snare 1	Dance Snare1	CR78 SD 1	66sn160
	39	808clap	909 HandClap	808clap	NewRkSnGst	NewRkSnGst	808clap	808clap	909 HandClap	707 Claps	707 Claps
	40	82Rm Snare1	Elec Snare 2	Power Snare1	NewRockSn2_1	NewRockSn2_1	Elec Snare 2	TR-808 SD2	Power Snare1	CR78 SD 2	66sn260
	41	Room Tom 5	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL2Fl	NewRkTomL1Fl	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	42	82RmClsHatB	TR-707 HH-c 909 Tom	Close HiHat2 Rock Tom 4	NewRkHat1	NewRkHat1 NewRkTomL1	Jazz Clsd.HH	TR-808 CHH	CR-78 chh	CR-78 chh 78 TOM	606 CH
	43	Room Tom 5 Pedal HiHat	CR-78 chh	Pedal HiHat2	NewRkTomL2 NewRkHat2	NewRkHat2	Synth Drum 2 Pedal HiHat	808 Tom 2 808_chh	Synth Drum 2 808_chh	606 CH	606 Tom 606 CH
	45	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL1Fl	NewRkTomMFl	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	46	82RmOpenHatB	909 OH	Open HiHat2	NewRkHat3	NewRkHat3	Jazz Open HH	TR-808 OHH	CR-78 ohh	CR-78 ohh	606 HiHat Op
	47	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 4	NewRkTomL1	NewRkTomM	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
C3	48	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 1	NewRkTomMFl	NewRkTomHiFl	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	49	Crash1c B	909 Crash	Crash Cym.1	NewRkCrCym1	NewRkCrCym1	Crash Cym.1	808 Crash	808 Crash	808 Crash	808 Crash
	50	Room Tom 2	909 Tom	Rock Tom 1	NewRkTomM	NewRkTomHi	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	78 TOM	606 Tom
	51	Ride_c B	909 Ride Cym	Ride Cymbal	NewRkRdCym1	NewRkRdCym1	Ride Cymbal	606 Ride Cym	606 Ride Cym	606 Ride Cym	606 Ride Cym
	52	ChinaCymbal	ReverseCymbl	ChinaCymbal	NewRkCrCym2	NewRkCrCym2	ReverseCymbl	ChinaCymbal	ReverseCymbl	ChinaCymbal	ChinaCymbal
	53	Ridbl_c B	Ride Bell	Ride Bell	NewRkRdCym2	NewRkRdCym2	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell
	54	Tambourine	Shake Tamb	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	CR78 Tmb	Shake Tamb	CR78 Tmb	CR78 Tmb
	56	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. Cowbell	NewRkCrCym3 ChaChaCBell	NewRkCrCym3 ChaChaCBell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. CR78 Cow	Splash Cym. CR78 Cow
	57	Crash Cym.2	909 Crash	Crash Cym.2	NewRkCrCym4	NewRkCrCym4	Crash Cym.2	909 Crash	Crash Cym.2	909 Crash	909 Crash
	58										Vibraslap
	59	Vibraslan				Vibraslan		Vibraslan	Vibraslan	Vibraslap	
C4		Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap IPopRd1 51	Vibraslap IPopRd1 51	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap RideCvm Edge	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap RideCvm Edge	RideCvm Edge
	60	Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap IPopRd1_51	IPopRd1_51	Ride Cymbal	RideCym Edge	Ride Cymbal	RideCym Edge	RideCym Edge
	60		Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap						
	61 62	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga
		Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga
	61 62	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga
	61 62 63 64	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale
	61 62	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale
	61 62 63 64 65 66	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo
	61 62 63 64	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo	Vibraslap Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo
	61 62 63 64 65 66	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Spango R78 HiBongo R78 LibBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa
	61 62 63 64 65 66 67 68	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac	Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo Newt.oBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Spango R78 HiBongo R78 LibBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas
C5	61 62 63 64 65 66 67 68	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaOp NewLoConga NewTmblLi Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ros Conga Ros Conga Ros Conga Ros Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac Somarac LongWhistle LongWhistle	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle
CS	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride C	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle NewQuide1	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaCp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv CR78 Clv
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Cabasa Ride Cabasa Ride Conga Ride Cabasa Ride	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaNewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewQuide2 NewClaves Woodblock	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide1 NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 GUir CR78 ClV Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guir CR78 CW Woodblock
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Rosclave Woodblock Woodblock	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LomgWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle Low Timbale Short Guiro CR78 Civ Woodblock Woodblock
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Congwhistle LongWhistle Short Guiro Ride Guiro Rosclave Woodblock Woodblock Hoo	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Rongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Mute Cuica	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Hoo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Ho Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ros Conga Ros Timbale Low Timbale Ros Conga Ros Cong	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewGues Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo Hoo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 Lobongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Ho Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica MuteTriangl	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Cymbal Ride Conga Ride Con	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo Ligh Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaSIp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewGlaves Woodblock Woodblock Mute Cuica MuteTriangl	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaCp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica MuteTriangl	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro Woodblock Hoo MuteTriangl	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo CR78 M.Beat	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo CR78 M.Beat
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Congwhistle Short Guiro Ride Guiro Ride Guiro Ride Guiro Rosslave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Rongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Li Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Friangl	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Giv Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Conga Ride C	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 LongWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl Shaker	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Cabasa Romarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro R78 Guiro R08clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 NerWinkistle LongWhistle NewQuide2 NewCude2 Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClude2 NewClude2 Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Tuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 109 Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat Jingle Bell	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Cut Woodblock Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat Jingle Bell
C5	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Wirot Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Tinagl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro RossRawe Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Wote Cuica Open Cuica Mute Friangl OpenTriangl Shaker Bell Bell Bell Tree	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrttWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat Jingle Bell Bell Tree	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Conga Ride Conga Ride Conga Right Timbale Long Whistle Long Whistle Long Whistle Long Whistle Long Whistle Ride Conga Ride Guiro Ride Guiro Rodblock Woodblock Hoo Mute Triangl Gee Shaker Jingle Bell Tree Castanets	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaNp NewTongaNp NewTmblLo Agogo Agogo Agogo NewShaker1 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Wotel Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewCuide2 NewClaves Woodblock Wodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl 626 Shaker Jingle Bell Tree Castanets	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Gluro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat 626 Shaker Jingle Bell Tree Castanets	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 Lobongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat GR78 M.Beat
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Wirot Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Tinagl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro RossRawe Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Wote Cuica Open Cuica Mute Friangl OpenTriangl Shaker Bell Bell Bell Tree	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewGude2 Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrttWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat Jingle Bell Bell Tree	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo CR78 M.Beat
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock John Claves Well Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ros	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaPl NewTongaNp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewCuide2 NewClaves Woodblock Wodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Maracas Modblock Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 Lobongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 608 Conga 809 Conga 800 Con
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Right Rimbale LomgWhistle LongWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Ride Ride Ride Conga	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHilsongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaSIp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Wote Clave Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaCp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo CR78 M.Beat	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Cuv Woodblock Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wute Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Vibraslap Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Conga Ride	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Rongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTongaOp NewTmblHi NewTimblLo Agogo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Cana	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSip NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTombiHi NewTmbiLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Wotel Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Cuv Woodblock Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 99 99	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Wordblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Applause 2 —	Vibraslap Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Righ Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Ride Ride Ride Conga Ride	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Wordblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Open Surdo Open Surdo Applause 2 Aplause 2	Vibraslap IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaSlp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Wotel Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock dute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFilm	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open S	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro R08dave Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo Hot MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn260	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LBOBngo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Glv Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Be
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Ho Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Rosclave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Rell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 G66sn260 Dance Snare1	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHilsongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewEoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHilfilm NewTmblLoFlm	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFilm NewTmblLoFlm	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club Small Club Song 100	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 608 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 809 Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Clv Woodblock Woodblock Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 Lobongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Maracas Hoodblock CR78 Maracas Modellock Hoo CR78 M.Beat Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Agogo Cabasa Romarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro R78 Guiro R08clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Rell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 G66sn260 Dance Snare1 Dance Snare1 Dance Snare1 Dance Snare1	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Rongo High Rongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaSIp NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewShekere1	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblHoFlm NewTmblPHS NewShekere1 NewShekere1 NewShekere2	Ride Cymbal Bongo High Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD Rap Snare	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Giro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo CR78 M.Beat CR78 M.Beat CR78 M.Beat G25 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Shaw Gr78 M.Beat CR78 M.Bea
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Rosmarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro R78 Guiro R086lave Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Ho	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Wuce Cuica Open Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblHiFlm NewTmblHiFlm NewTmblPHS NewShekere2 NHBngoMute	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 NewShaker1 NewQuide1 NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Mute Cuica Open Cuica Open Cuica Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewWmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblLoFlm NewTmblPIS	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro 808clave Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTrinagl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LOBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Marcas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Giro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo GR78 Maeat G26 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Clv Woodblock Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Hoo Small Club
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Conga Ride Timbale Low Timbale Low Timbale Agogo Agogo Agogo Cabasa Romarac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro R78 Guiro R08clave Woodblock Woodblock Hoo MuteTriangl OpenTriangl G26 Shaker Jingle Bell Rell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2 G66sn260 Dance Snare1 Dance Snare1 Dance Snare1 Dance Snare1	Vibraslap Ride Cymbal Ride Cymbal Ride Cymbal Bongo Li Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle Long Whistle Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause 2	Vibraslap IPOpRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSIp NewCongaSIp NewCongaOp NewCongaOp NewCongaOp NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle NewQuide1 NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Wote Cuica Mute Triangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewShekere1	IPopRd1_51 NewHiBongo NewLoBongo NewCongaSlp NewCongaSlp NewCongaOp NewLoConga NewTmblHi NewTmblLo Agogo Agogo NewShaker2 NewShaker1 ShrtWhistle LongWhistle LongWhistle NewQuide2 NewClaves Woodblock Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Cana NewTmblHiFlm NewTmblHoFlm NewTmblPHS NewShekere1 NewShekere1 NewShekere2	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Jopen Cuica MuteTriangl OpenTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro ROBORDOR Woodblock Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club	Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H.Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Claves Woodblock Woodblock Woodblock Hoo Hoo MuteTriangl OpenTriangl 626 Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Small Club 66sn260 909 SD 1 Elec Snare 2 House SD Rap Snare	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 LoBongo 808 Conga 609 Cabasa CR78 Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Guiro CR78 Maeat CR78 M.Beat C	RideCym Edge CR78 HiBongo CR78 Lobongo 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 808 Conga 608 Conga 809 Conga 800 Con

		PC: 1 [CC32: 4] STANDARD 1	PC: 2 [CC32: 4] STANDARD 2	PC: 3 [CC32: 4] STANDARD L/R	PC: 7 [CC32: 4] V-Pop1	PC: 5 [CC32: 4] V-R&B	PC: 6 [CC32: 4] V-Fiesta	PC: 9 [CC32: 4] ROOM	PC: 10 [CC32: 4] HIP HOP	PC: 11 [CC32: 4] JUNGLE	PC: 12 [CC32: 4] TECHNO
(C7)	(96)	82Rm Snare1		85St BsDrum2	CajonHi	CajonHi	CajonHi	85St Snare1	Dance Snare1	Rap Snare	Rap Snare
- 1	97	Std.1 Snare1	Std.1 Snare1	Crash Cym.1	CajonHiFlm	CajonHiFlm	CajonHiFlm	Std.1 Snare1	Techno Hit	Techno Hit	Techno Hit
	98	Std.1 Snare2	Std.1 Snare2	85St Snare2	CajonLo	CajonLo	CajonLo	Std.1 Snare2	Philly Hit	Philly Hit	Philly Hit
ì	99	Std.2 Snare1	Std.2 Snare1	Ride Cymbal	CajonLoFlm	CajonLoFlm	CajonLoFlm	Std.2 Snare1	Shock Wave	Shock Wave	Shock Wave
	100	Std.2 Snare2	Std.2 Snare2	85St Snare1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Std.2 Snare2	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave
ĺ	101	Tight Snare	Tight Snare	Real Tom 6	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Tight Snare	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit
ļ	102	Standard SN1	Standard SN1	Close HiHat2	BongoCowBell	BongoCowBell	BongoCowBell	Standard SN1	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit
	103	LD Snare M	LD Snare M	Real Tom 4	AfHey	AfHey	AfHey	LD Snare M	TapeRewind	TapeRewind	TapeRewind
1	104	LD Snare C	LD Snare C	Ride Bell	MamboCowBell	MamboCowBell	MamboCowBell	LD Snare C	Phono Noise	Phono Noise	Phono Noise
	105	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	Real Tom 1	MexFVox2	MexFVox2	MexFVox2	Jazz Snare 1	Dance Snare1	Dance Snare1	Dance Snare1
ì	106	Jazz Snare 2	Jazz Snare 2	Open HiHat2	AfFoots	AfFoots	AfFoots	Jazz Snare 2	Power Snare2	Power Snare2	Power Snare2
	107	Room Snare 1	Room Snare 1	82StBsDrum1P	MexFVox1	MexFVox1	MexFVox1	Room Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1
C8	108	Room Snare 2	Room Snare 2	82StBsDrum2P	MexMVox1	MexMVox1	MexMVox1	Room Snare 2	Dance Snare2	Dance Snare2	Dance Snare2
- 1	109	Dance Snare1	Dance Snare1	82JzCrsCym1P	YodelFVox1	YodelFVox1	YodelFVox1	Dance Snare1	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Elec Snare 2
	110	Power Snare1	Power Snare1	82StSnare2P	MexMVox2	MexMVox2	MexMVox2	Power Snare1	Elec. Snare	Elec. Snare	Elec. Snare
ł	111	Rev.Snare	Rev.Snare	Ride_c P	YodelMVox1	YodelMVox1	YodelMVox1	Rev.Snare	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Elec Snare 3
	112	Power Snare2	Power Snare2	82St Snare1P	MexMVox3	MexMVox3	MexMVox3	Power Snare2	66sn260	66sn260	66sn260
Ì	113	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Real6_t P	FlmncoFVox1	FlmncoFVox1	FlmncoFVox1	Elec Snare 1	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD
ļ	114	Dance Snare2	Dance Snare2	82St ClsHatP	YodelFVox2	YodelFVox2	YodelFVox2	Dance Snare2	808 Snare 1	808 Snare 1	808 Snare 1
	115	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Real4_t P	FlmncoFVox2	FlmncoFVox2	FlmncoFVox2	Elec Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2
1	116	Elec. Snare	Elec. Snare	Ridbl_c P	NewWhistle1	NewWhistle1	NewWhistle1	Elec. Snare	TR-808 SD2	TR-808 SD2	TR-808 SD2
	117	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Real1_t P	FlmncoFVox3	FlmncoFVox3	FlmncoFVox3	Elec Snare 3	909 Snare 1	909 Snare 1	909 Snare 1
ì	118	TR-707 SD	TR-707 SD	82StOpenHatP	NewWhistle2	NewWhistle2	NewWhistle2	TR-707 SD	909 Snare 2	909 Snare 2	909 Snare 2
	119	808 Snare 1	808 Snare 1	-	FlmncoMVox1	FlmncoMVox1	FlmncoMVox1	808 Snare 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1
C9	120	808 Snare 2	808 Snare 2		FlmncoMVox2	FlmncoMVox2	FlmncoMVox2	808 Snare 2	TR-909 SD2	TR-909 SD2	TR-909 SD2
-	121	909 Snare 1	909 Snare 1		BrazilVox1	BrazilVox1	BrazilVox1	909 Snare 1	Rap Snare	Rap Snare	Rap Snare
	122	909 Snare 2	909 Snare 2		FlmncoMVox3	FlmncoMVox3	FlmncoMVox3	909 Snare 2	JungleSD1	JungleSD1	JungleSD1
ì	123	Rap Snare	Rap Snare	_	BrazilVox2	BrazilVox2	BrazilVox2	Rap Snare	House SD	House SD	House SD
	124	JungleSD1	JungleSD1	-	BrazilVox3	BrazilVox3	BrazilVox3	JungleSD1	House Snare	House Snare	House Snare
]	125	House SD	House SD	-	AfAahhh	AfAahhh	AfAahhh	House SD	House SD	House SD	House SD
ļ	126	House Snare	House Snare		p33137v	p33137v	p33137v	House Snare	Voice Tah	Voice Tah	Voice Tah
G9	127	House SD	House SD		p33168v	p33168v	p33168v	House SD	Noise Slap	Noise Slap	Noise Slap

		PC: 13 [CC32: 4] ROOM L/R	PC: 14 [CC32: 4] HOUSE	PC: 17 [CC32: 4] POWER	PC: 20 [CC32: 4] V-Rock1	PC: 19 [CC32: 4] V-Rock2	PC: 25 [CC32: 4] ELECTRONIC	PC: 26 [CC32: 4] TR-808	PC: 27 [CC32: 4] DANCE	PC: 28 [CC32: 4] CR-78	PC: 29 [CC32: 4] TR-606
(C7)	(96)	85Rm BsDrum2	House SD		CajonHi	CajonHi		-	Rap Snare		
(0,)	97	Crash Cym.1	Techno Hit	Std.1 Snare1	CajonHiFlm	CajonHiFlm	Techno Hit	Techno Hit	Techno Hit	Techno Hit	Techno Hit
	98	82Rm Snare2	Philly Hit	Std.1 Snare2	CajonLo	CajonLo	Philly Hit	Philly Hit	Philly Hit	Philly Hit	Philly Hit
	99	Ride Cymbal	Shock Wave	Std.2 Snare1	CajonLoFlm	CajonLoFlm	Shock Wave	Shock Wave	Shock Wave	Shock Wave	Shock Wave
	100	82Rm Snare1	Lo Fi Rave	Std.2 Snare2	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave
	101	Room Tom 5	Bam Hit	Tight Snare	FlmncoHClp1	FlmncoHClp1	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit	Bam Hit
	102	Room Chh	Bim Hit	Standard SN1	BongoCowBell	BongoCowBell	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit	Bim Hit
	103	Room Tom 2	TapeRewind	LD Snare M	AfHey	AfHey	TapeRewind	TapeRewind	TapeRewind	TapeRewind	TapeRewind
	104	Ride Bell	Phono Noise	LD Snare C	MamboCowBell	MamboCowBell	Phono Noise	Phono Noise	Phono Noise	Phono Noise	Phono Noise
	105	Room Tom 2	Dance Snare1	Jazz Snare 1	MexFVox2	MexFVox2	Dance Snare1	Dance Snare1	Dance Snare1	Dance Snare1	Dance Snare1
	106	R8 Ohh2	Power Snare2	Jazz Snare 2	AfFoots	AfFoots	Power Snare2	Power Snare2	Power Snare2	Power Snare2	Power Snare2
	107	82RmBsDrum1P	Elec Snare 1	Room Snare 1	MexFVox1	MexFVox1	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Elec Snare 1
C8	108	82RmBsDrum2P	Dance Snare2	Room Snare 2	MexMVox1	MexMVox1	Dance Snare2	Dance Snare2	Dance Snare2	Dance Snare2	Dance Snare2
	109	82JzCrsCym1P	Elec Snare 2	Dance Snare1	YodelFVox1	YodelFVox1	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Elec Snare 2
	110	82RmSnare2 P	Elec. Snare	Power Snare1	MexMVox2	MexMVox2	Elec. Snare	Elec. Snare	Elec. Snare	Elec. Snare	Elec. Snare
	111	Ride_c P	Elec Snare 3	Rev.Snare	YodelMVox1	YodelMVox1	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Elec Snare 3
	112	82RmSnare1P	66sn260	Power Snare2	MexMVox3	MexMVox3	66sn260	66sn260	66sn260	66sn260	66sn260
	113	Room Tom 5 P	TR-707 SD	Elec Snare 1	FlmncoFVox1	FlmncoFVox1	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD
	114	82Rm ClsHatP	808 Snare 1	Dance Snare2	YodelFVox2	YodelFVox2	808 Snare 1	808 Snare 1	808 Snare 1	808 Snare 1	808 Snare 1
	115	Room Tom 2 P	808 Snare 2	Elec Snare 2	FlmncoFVox2	FlmncoFVox2	808 Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2	808 Snare 2
	116	Ridbl_c P	TR-808 SD2	Elec. Snare	NewWhistle1	NewWhistle1	TR-808 SD2	TR-808 SD2	TR-808 SD2	TR-808 SD2	TR-808 SD2
	117	Room Tom 2 P	909 Snare 1	Elec Snare 3	FlmncoFVox3	FlmncoFVox3	909 Snare 1	909 Snare 1	909 Snare 1	909 Snare 1	909 Snare 1
	118	82RmOpenHatP	909 Snare 2	TR-707 SD	NewWhistle2	NewWhistle2	909 Snare 2	909 Snare 2	909 Snare 2	909 Snare 2	909 Snare 2
	119		909 SD 1	808 Snare 1	FlmncoMVox1	FlmncoMVox1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1	909 SD 1
C9	120		TR-909 SD2	808 Snare 2	FlmncoMVox2	FlmncoMVox2	TR-909 SD2	TR-909 SD2	TR-909 SD2	TR-909 SD2	TR-909 SD2
	121		Rap Snare	909 Snare 1	BrazilVox1	BrazilVox1	Rap Snare	Rap Snare	Rap Snare	Rap Snare	Rap Snare
	122		JungleSD1	909 Snare 2	FlmncoMVox3	FlmncoMVox3	JungleSD1	JungleSD1	JungleSD1	JungleSD1	JungleSD1
	123	-	House SD	Rap Snare	BrazilVox2	BrazilVox2	House SD	House SD	House SD	House SD	House SD
	124	-	House Snare	JungleSD1	BrazilVox3	BrazilVox3	House Snare	House Snare	House Snare	House Snare	House Snare
	125		House SD	House SD	AfAahhh	AfAahhh	House SD	House SD	House SD	House SD	House SD
	126		Voice Tah	House Snare	p33137v	p33137v	Voice Tah	Voice Tah	Voice Tah	Voice Tah	Voice Tah
G9	127		Noise Slap	House SD	p33168v	p33168v	Noise Slap	Noise Slap	Noise Slap	Noise Slap	Noise Slap

	PC: 30 [CC32: 4] TR-707	PC: 31 [CC32: 4] TR-909	PC: 33 [CC32: 4] JAZZ	PC: 34 [CC32: 4] JAZZ L/R	PC: 41 [CC32: 4] BRUSH	PC: 42 [CC32: 4] BRUSH 2	PC: 43 [CC32: 4] BRUSH 2 L/R	PC: 44 [CC32: 4] V-JazzBrush	PC: 49 [CC32: 4] ORCHESTRA	PC: 50 [CC32: ETHNIC
)	Elec Kick 2	Elec Kick 2	Std.1 Kick1		Std.1 Kick1	Std.1 Kick1		HipHop BD1	Std.1 Kick1	
11	Elec Kick 1	Elec Kick 1	Std.1 Kick2		Std.1 Kick2	Std.1 Kick2		Jazz Kick 1	Std.1 Kick2	
2 3	CR78 BD 1 CR78 BD 2	CR78 BD 1 CR78 BD 2	Std.2 Kick1 Std2 Kick2		Std.2 Kick1 Std2 Kick2	Std.2 Kick1 Std2 Kick2		Mex_Kik36 85Rm BsDrum1	Std.2 Kick1 Std2 Kick2	
1	TR-606 BD1	TR-606 BD1	Kick 1		Kick 1	Kick 1		85Rm BsDrum2	Kick 1	
5	TR-707 BD	TR-707 BD	Kick 2		Kick 2	Kick 2		HipHop BD2	Kick 2	
6	808 Kick	808 Kick	Jazz Kick 1		Jazz Kick 1	Jazz Kick 1		Techno BD1	Jazz Kick 1	
	TR-808 Kick	TR-808 Kick	Jazz Kick 2		Jazz Kick 2	Jazz Kick 2		JungleBD Set	Jazz Kick 2	
8	808 BD	808 BD	Room Kick 1		Room Kick 1	Room Kick 1		HipHop BD1	Room Kick 1	
10	TR-909 Kick	TR-909 Kick	Room Kick 2		Room Kick 2	Room Kick 2		909 Comp BD	Room Kick 2	
11	Dance Kick 2 909 Comp BD	Dance Kick 2 909 Comp BD	Power Kick1 Power Kick2		Power Kick1 Power Kick2	Power Kick1 Power Kick2		85St BsDrum1 NewJzKik	Power Kick1 Power Kick2	
12	TR-909 BD2	TR-909 BD2	Elec Kick 2		Elec Kick 2	Elec Kick 2		NewRockKik	Elec Kick 2	
13		HipHop BD2	Elec Kick 1		Elec Kick 1	Elec Kick 1		Cymbal Roll	Elec Kick 1	
14	JungleBD Set	JungleBD Set	TR-808 Kick		TR-808 Kick	TR-808 Kick		NewRkCStk_2	TR-808 Kick	
15		Techno BD1	TR-909 Kick		TR-909 Kick	TR-909 Kick		82Rm Snare1	TR-909 Kick	
16	Bounce	Bounce	Dance Kick 2		Dance Kick 2	Dance Kick 2		82Rm Snare2	Dance Kick 2	
17	Voice One	Voice One	Voice One	Voice One	Voice One	Voice One	Voice One	85St Snare1	Voice One	
18	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	Voice Two Voice Three	85St Snare2 NewJzSn2	Voice Two Voice Three	
20		voice fillee	82Br BsDrum1	voice milee	voice milee	82Jz BsDrum1	voice milee	NewJzSn1	voice milee	
21			82Br BsDrum2			82Jz BsDrum2		NewR&BSn		
22	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn38_2	MC-500 Beep	
23	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	MC-500 Beep	IPopSn40_2	MC-500 Beep	
24	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	Concert Snr	IPopSn38_2	Concert Snr	
25		Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	IPopGstS39_2	Snare Roll	Finger Snap
27	FingerSnaps2	FingerSnaps2	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	IPopSn38_2	Finger Snap	Tambourine
27		High-Q	High-Q Slan	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	FingerSnaps2	Jazz Clsd.HH Pedal HiHat	Crash Cym 1
	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	909 HandClap 808clap	Jazz Open HH	Crash Cym. Snare Roll
9 30		Scrtch Pull2	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull	Hand clap2	Ride Cymbal	Concert Snr
1 _	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	909 HandClap	Sticks	Concert Cyr
32		SquareClick	SquareClick	SquareClick	SquareClick	SquareClick	SquareClick	NewJzHatPdl	SquareClick	Concert BD
3	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	GospelHClp1	Mtrnm.Click	Jingle Bell
34	- Midrinini Deli	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	IPopSRII30_1	Mtrnm. Bell	Bell Tree
15	TR-707 BD 2	Techno BD2	82Jz BsDrum1	82Jz BsDrum1	Jazz Kick 2	82Br BsDrum1	82Br BsDrum1	NewJzKik	Jazz Kick 1	Bar Chimes
16	TR-707 BD	TR-909 BD2	82Jz BsDrum2	82Jz BsDrum2	Jazz Kick 1	82Br BsDrum2	82Br BsDrum2	NewJzKik	Concert BD	Wadaiko
37	TR-707 Rim TR-707 SD	TR-909 Rim 909 SD 1	Side Stick 82Jz Snare1	Side Stick 82Jz Snare1	Side Stick Brush Swirl	Side Stick 82Br Snare1	Side Stick 82Br Snare1	NewJzSW1 NewJzSn1	Side Stick Concert Snr	Wadaiko Ri Shimedaiko
39		909 HandClap	Hand clap2	Hand clap2	Brush Slap1	82Br Snare2	82Br Snare2	NewJzSW2	Castanets	Atarigane
10	TR-707 SD 2	TR-909 SD2	82Jz Snare2	82Jz Snare2	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	NewJzSn2	Concert Snr	Hyoushigi
.1	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 6	Real Tom 6	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomLoFl	Timpani	Ohkawa
42	TR-707 HH-c	TR-707 HH-c	Jazz Clsd.HH	82JzClsHatB	Brs Chh	Brs Chh	82BrClsHatB	NewJzHat1	Timpani	H kotsuzum
13	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 6	Real Tom 6	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomLo	Timpani	L Kotsuzum
44		TR-707 HH-c	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	NewJzHat2	Timpani	Ban_Gu
46 46	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 4	Real Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomMFl	Timpani	Big Gong
17		909 OH	Jazz Open HH	82JzOpenHatB	Brush Ohh	Brush Ohh	82BrOpenHatB	NewJzHat3	Timpani	Small Gong
10	TR-707 Tom TR-707 Tom	909 Tom 909 Tom	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	Lite Tom 4	Lite Tom 4 Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewRkTomMid NewJzTomHiFl	Timpani Timpani	Bend Gong RAMA Cym
18 49		909 Crash	Crash Cym.1	Crash1c B	Brush Crash	Brush Crash	82BrCrsCym1B	NewJzCrCym1	Timpani	RAMA Cym
i0	TR-707 Tom	909 Tom	Real Tom 1	Real Tom 1	Lite Tom 4	Lite Tom 4	Lite Tom 4	NewJzTomHi	Timpani	Gamelan G
51		909 Ride Cym	Ride Cym IN	Ride_i B	Ride Cym IN	Ride Cym IN	82BrRdCymB	NewJzRide1	Timpani	Udo_Short
52	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	ChinaCymbal	NewJzCrCym2	Timpani	Udo_Long
53	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ridbl_c B	Brush RideBL	Brush RideBL	82BrRdBellB	NewJzRide2	Timpani	Udo_slap
54		344Tambourn	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Bendir
55	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. ChaChaCBell	Splash Cym. Cowbell	Req_Dum Req_tik
7	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	NewJzCrCym1	Con.Cymbal2	Tabla Te
58		Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Tabla_Na
19	RideCym Edge	RideCym Edge	RideCym Edge	RideCym Edge	RideCym Edge	RideCym Edge	RideCym Edge	NewRkRdCym1	Concert Cym.	Tabla_Tun
i0	Bongo High	Bongo High	Bongo High	Bongo High	Bongo High	Bongo High	Bongo High	NewHiBongo	Bongo High	Tabla_Ge
61		Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	NewLoBongo	Bongo Lo	Tabla Ge H
i2	Mute H.Conga	Mute H.Conga	Mute H.Conga	Mute H.Conga	Mute H.Conga	Mute H.Conga	Mute H.Conga	NewCongaSlp	Mute H.Conga	Talking Dru
63		Conga Hi Opn	Conga Hi Opn	Conga Hi Opn	Conga Hi Opn	Conga Hi Opn	Conga Hi Opn	NewCongaOp	Conga Hi Opn	Bend tlk_dr
4	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	NewLoConga	Conga Lo Opn	Caxixi
5	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	NewTmblHi NewTmblLo	High Timbale Low Timbale	DJembe Diembe rin
<u></u>	Agogo Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo Agogo	Agogo	Agogo	Djembe_rin Low Timbal
68		Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Timbl Paila
9	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	NewShaker2	Cabasa	High Timba
70	808marac	808marac	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	NewShaker1	Maracas	Cowbell
'1	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	Bongo High
2	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	Bongo Lo
		Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	NewQuide1	Short Guiro	Mute H.Cor
75	Long Guiro Claves	CR78 Guiro 808clave	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	NewQuide2 NewClaves	Long Guiro Claves	Conga Hi O Conga MtL
6	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Conga Mitti
7	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Conga Lo C
78	_	Ноо	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Conga Slide
9	Ноо	Ноо	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Mut Pandie
80		MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	MuteTriangl	Opn Pandie
1 00	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	OpenTriangl	Open Surdo
		626 Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Mute Surdo
	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Tamborim
4 85	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Bell Tree Castanets	Agogo Agogo
	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Shaker
87		Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Low Whistle
8	Small Club	Applause 2	Applause	Applause	Applause	Applause	Applause	Cana	Applause	Low Whistle
9								NewTmblHiFlm		Mute Cuica
90		-						NewTmblLoFlm		Open Cuica
1								NewTmblPHS		MuteTriang
92								NewShekere1		OpenTriang
94								NewShekere2		Short Guiro
	_							NHBngoMute		Long Guiro
95				82Jz BsDrum1			82Br BsDrum1	NewLBngoMute		Cabasa Up

	PC: 51 [CC32: 4] KICK & SNARE	PC: 52 [CC32: 4] KICK&SNARE 2	PC: 53 [CC32: 4] ASIA	PC: 54 [CC32: 4] CYMBAL&CLAPS	PC: 55 [CC32: 4] GAMELAN 1	PC: 56 [CC32: 4] GAMELAN 2	PC: 57 [CC32: 4] SFX	PC: 58 [CC32: 4] RHYTHM FX	PC: 59 [CC32: 4] RHYTHM FX 2	PC: 60 [CC32: 4] RHYTHM FX 3
0	1									
2										
<u>,</u> \blacksquare	3									
4							_			
5	6									
7										
_=	8			-			-			_
_	10									
11										
12							_			
	13							-		
14	15									
16										
17							-			R Bs Mute NZ
_	18		-			-	-			R Bs StQuail R Bs Atk NZ
19	20									R CInGtCutUp
21							MC-500 Beep			R ClnGtCutDn
23	22		-	_			MC-500 Beep	_		R ClnGtrMtUp
							ytwn3.xtp			R CInGtrMtDn R DstGtCutUp
24	25 CR78 BD 1	CR78 BD 1	Gamelan Gong				ytwn2.xtp Guitar Slap			R DstGtCutOp
26	CR78 BD 2	CR78 BD 2	Gamelan Gong				Chord Stroke			R DstGtcdtDii
	27 TR-606 BD1	TR-606 BD1	Gamelan Gong				Chord Stroke			R DstGtrMute
28	TR-707 BD	TR-707 BD	Gamelan Gong				Biwa 3			R SIGtrSdNz1
29	808 BD 909 Comp BD	909 Comp BD	Gamelan Gong Gamelan Gong				Phono Noise TapeRewind			R SIGtrSdNz2 R SIGtrSdNz3
31	TR-909 BD2	TR-909 BD2	Gamelan Gong				Scrtch Push2			R SIGtrSdNz4
	HipHop BD2	HipHop BD2	Gamelan Gong	rev.lvohh			Scrtch Pull2			R SIGtrStkSD
33	HipHop BD1 34 Jungle BD2	HipHop BD1	Gamelan Gong	Rev. LVCHH 1			Gt.CutNoise2			R SIGtrStkU1
35	Jungle BD2 JungleBD Set	Jungle BD2 JungleBD Set	Gamelan Gong Gender	Rev. LVCHH 2 Jungle HH			Gt.CutNoise2 Dist.CutNoiz			R SIGtrStkD1 R SIGtrStkU2
36	Techno BD2	Techno BD2	Gender	Close HiHat	KendangWadon	KendangWadon	Dist.CutNoiz	Rev.Kick 1	rev.707bd	R SIGtrStkD2
	37 Techno BD1	Techno BD1	Gender	Jazz Clsd.HH	KendangWadon	KendangWadon	Bass Slide	Rev.ConBD	rev.909bd2	R Tbone NZ
38	Mix Kick	Mix Kick	Gender	Room Chh	Bebarongan	Bebarongan	Pick Scrape	Rev.PowerK1	rev.hphp_bd1	R Tpet NZ
40	Standard KK1 Std.1 Kick1	Standard KK1 85St BsDrum1	Gender	Close HiHat1 Close HiHat2	Pelegongan Kelontuk	Pelegongan Kelontuk	High-Q Slap	Rev.Elec.K1 Rev.Snare 1	rev.jgl_bd2 rev.tech_bd2	R St BsDrum1 R St BsDrum2
41	Std.1 Kick2	85St BsDrum2	Bonang Bonang	TR-707 HH-c	Kelontuk Mt	Kelontuk Mt	ScratchPush	Rev.Snare 2	rev.606sn2	R Rm BsDrum1
	42 Std.2 Kick1	82Br BsDrum1	Bonang	606 CH	Kelontuk Sid	Kelontuk Sid	ScratchPull	Rev.Std1SD1	rev.cr78sd1	R Rm BsDrum2
43	Std2 Kick2	82Br BsDrum2	Bonang	808chh	Gong Wadon	Gong Wadon	Sticks	Rev.TightSD	rev.cr78sd2	R Jz BsDrum1
45	Kick 1	82Jz BsDrum1	Bonang BAMA Combal	TR-808 CHH	Gong Lanang	Gong Lanang	SquareClick	Rev.DanceSD	rev.jgl_sd2	R Jz BsDrum2
	Kick 2 Soft Kick	82Jz BsDrum2 TR-909 BD2	RAMA Cymbal RAMA Cymbal	CR-78 chh GS Pedal HH	Ceng Ceng Kopyak Op	Ceng Ceng Kopyak Op	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Rev.808SD Rev.Tom 1	rev.tech_sd2 rev.707sd	R Br BsDrum1 R Br BsDrum2
47	Jazz Kick 1	909 Comp BD	Sagat R	Pedal HiHat	Kopyak Mt	Kopyak Mt	Gt.FretNoiz	Rev.Tom 2	rev.606sn1	rev.hphp_bd1
48	Jazz Kick 2	ConcertBD Mt	Sagat L-c	Pedal HiHat2	Kajar	Kajar	Gt.CutNoise	Rev.Sticks	rev.909sd1	rev.707bd
	49 Concert BD	Concert BD	Jaw Harp Wow	Half OpenHH1	Kempur	Kempur	Gt.CutNoise	Rev.Slap	rev.hphp_sd2	rev.jgl_bd2
50	Room Kick 1 Room Kick 2	85Rm BsDrum1 85Rm BsDrum2	Wadaiko Wadaiko Rim	Half OpenHH2 Open Hi Hat	Jegogan Jegogan33up	Jegogan Jegogan40up	String Slap Fl.KeyClick	ReverseCymbl Rev.Cymbal2	rev.jgl_sd1 Rev House SD	rev.707bd Rev.Kick 1
52	Power Kick1	HipHop BD1	Taiko	Jazz Open HH	Jegogan33dw	Jegogan20dw	Laughing	Rev.Open HH	Rev. LVCHH 1	rev.909bd2
53	Power Kick2	Std2 Kick2	Shimedaiko	R8 Ohh2	Jegogan33dw	Jegogan20up	Screaming	Rev.RideCym.	rev.606htcl	rev.hphp_bd1
_	54 Elec Kick 2	Jngl BD Roll	Atarigane	Open HiHat2	Jegogan	Jegogan40up	Punch	Rev.CR-78OHH	rev.707chh	rev.909bd2
55	Elec Kick 1 Elec. Kick	TR-909 BD2 Techno BD2	Hyoushigi Ohkawa	909 OH TR-707 OHH	Jublag Jublag33up	Jublag Jublag40up	Heart Beat Footsteps	Rev.Clsd.HH Rev.BendGong	rev.808chh rev.jgl_hh	rev.tech_bd2 R St Snare2
57	TR-808 Kick	Techno BD1	H kotsuzumi	606 HiHat Op	Jublag33dw	Jublag20dw	Footsteps	Rev.Belltree	rev.344tmb2	R St Snare1
59	TR-909 Kick	HipHop BD2	L Kotsuzumi	808_ohh	Jublag33dw	Jublag20up	Applause	Rev.Guiro	rev.344tmb3	R Rm Snare2
	Dance Kick 2 Std.1 Snare1	TR-909 BD2 85St Snare2	Yyoo Dude Buk_f	TR-808 OHH CR-78 ohh	Jublag Penyacah33dw	Jublag40up Penyacah20up	Creaking Door	Rev.Bendir Rev.GunShot	rev.808ohh rev.707ohh	R Rm Snare1 R Jz Snare1
60	61 Std.1 Snare2	85St Snare1	Buk_r	Crash Cym.1	Penyacah	Penyacah40up	Scratch	Rev.Scratch	rev.lvohh	R Jz Snare2
62	Std.2 Snare1	Std.2 Snare1	Gengari_p	Crash Cym.2	Penyacah	Penyacah	Wind Chimes	Rev.Lasergun	rev.606cym	R Br Snare1
	63 Std.2 Snare2	Std.2 Snare2	Gengari_m	GS Crash	Penyacah33up	Penyacah40up	Car-Engine	Click	Rev. HynLuo	R Br Snare2
64	Tight Snare Concert Snr	Tight Snare	Gengari_f	Brush Crash	Penyacah33dw	Penyacah20dw Penyacah20up	Car-Stop	Tekno Thip	rev.707fx	R Br Snare1 Rev.Snare 1
65	Goncert Snr Jazz Snare 1	Concert Snr 82Jz Snare1	Gengari_m Gengari S	Hard Crash 909 Crash	Penyacah33dw Penyacah	Penyacan20up Penyacah40up	Car-Pass Car-Crash	Pop Drop Wood Slap	Voice One rev.one	Rev.Snare 1 R St Snare2
67	Jazz Snare 2	82Jz Snare2	Jang-Gu_c	808 Crash	Pemade33up	Pemade40up	Siren	Dist.Kick	Voice Two	rev.606sn2
	Room Snare 1	82Rm Snare2	Jang-Gu_k	Crash Mute 1	Pemade33dw	Pemade20dw	Train	Syn.Drops	rev.two	R Rm Snare2
69 —	Room Snare 2 Dance Snare1	82Rm Snare1	Jang-Gu_r Jing_p	Crash Mute 2 ReverseCymbl	Pemade33dw Pemade	Pemade20up Pemade20up	Jetplane Helicopter	Rev.Hi-Q ShrtWhistle	Voice Three	Rev House SD
71	Power Snare1	Rap Snare House SD	Jing_p Jing_f	Rev.Cymbal2	Pemade	Pemade	Helicopter Starship	Ice Block	rev.three Voice Tah	rev.hphp_sd2 rev.606sn1
72	Rev.Snare	Rev.Snare	Jing_m	Reverse Cym.	Pemade33up	Pemade40up	Gun Shot	Digi Tambrn.	rev.tah	rev.hphp_sd2
_	73 Power Snare2	Power Snare2	Asian Gong 1	rev.tra_crsm	Pemade33dw	Pemade20dw	Machine Gun	Alias	Voice 1	R Jz Snare2
74	Elec Snare 1 Dance Snare2	Elec Snare 1 Dance Snare1	Big Gong Small Gong	Crash Cym.1 Splash Cym.	Pemade33dw Pemade	Pemade20up Pemade20up	Lasergun Explosion	Mod.Bell Tambourine	Voice Au Voice Whey	Rev.Snare 1 Rev.808SD
76	Elec Snare 2	Rap Snare	Pai Ban	Ride Bell	Pemade33up	Pemade	Dog	Metalic Perc	Frog Vpoce	Rev House SD
77	House Snare	Dance Snare1	Ban_Gu	Brush RideBL	Reyong33dw	Reyong20dw	HorseGallop	Velo FX Noiz	rev.yyooh	Rev.Hi-Q
	78 Elec. Snare	66sn260	tangu60	Ride Cymbal	Reyong33dw	Reyong20up	Bird	St.NoiseClap	Douby	Rev.DanceSD
79	Elec Snare 3 808 Snare 1	909 SD 1	tanmt60	Ride Cymbal	Reyoung	Reyong20up	Rain	Swish Noire Slan	rev.douby	Rev.Tom 1
81	808 Snare 1 808 Snare 2	Elec Snare 2 Power Snare1	Bend Gong L Bend Gong	Brush Ride Ride Cym IN	Reyoung Reyong33up	Reyoung Reyong40up	Thunder Wind	Noise Slap Voice 1	Baert Baert	Rev.Tom 1 Rev.Tom 1
	909 Snare 1	House SD	Huyin Luo L	Ride Cym IN	Reyong33dw	Reyong20dw	Seashore	Voice Au	Bounce	R 606 Tom
83	909 Snare 2	Jngl SD Roll	hynlo60	Ride Cym IN	Reyong33dw	Reyong20up	Stream	Ноо	rev.bounce	R Jngl Crash
84	Brush Swirl	Brush Swirl	Huyin Luo Mt	RideCym Edge	Reyoung	Reyong40up	Bubble	Tape Stop 1	Dist Knock	Rev. LVCHH 1
86	85 Brush Tap Brush Slap1	Brush Tap 82Br Snare1	Hu yin Luo H Hynlo mute	RideCym Edge RideCym Edge	Reyoung Reyong33up	Reyoung Reyong40up	Kitty Bird 2	Tape Stop 2 Missile	ytwn3.xtp xxx	Rev. LVCHH 1 Rev.CR-78OHF
	Brush Slap2	82Br Snare2	naobo60	606 Ride Cym	Reyong33dw	Reyong20dw	Growl	Space Birds	Noise Attack	Rev. LVCHH 1
88	Brush Slap	Brush Slap	xaobo60	TR808 Ride	Reyong33dw	Reyong20up	Applause 2	FlyingMonstr	SpaceWorms	R Stab! 1
89	Brush Swirl	Brush Swirl	Dholak 1	ChinaCymbal			Telephone 1		Emergency!	R Bounce
	90 Brush Swirl Long Swirl	Brush Swirl	Dholak 2	Chaina Cym2 Hand Clap			Telephone 2 Small Club		Calculating SawLFOSaw	R St Snare2
		Long Swirl Standard SN1		Hand Clap Hand clap2			Small Club 2		SawLFOSaw	R Br Snare1 rev.hphp_sd2
91										
91	92 Standard SN1 LD Snare M	LD Snare M		808clap		_	ApplauseWave			Shaker
91	92 Standard SN1						ApplauseWave Eruption			Shaker Rev.Slap R Clap Hit

		PC: 30 [CC32: 4]	PC: 31 [CC32: 4]	PC: 33 [CC32: 4]	PC: 34 [CC32: 4]	PC: 41 [CC32: 4]	PC: 42 [CC32: 4]	PC: 43 [CC32: 4]	PC: 44 [CC32: 4]	PC: 49 [CC32: 4]	PC: 50 [CC32: 4]
		TR-707	TR-909	JAZZ	JAZZ L/R	BRUSH	BRUSH 2	BRUSH 2 L/R	V-JazzBrush	ORCHESTRA	ETHNIC
(C7)	(96)				82Jz BsDrum2			82Br BsDrum2	CajonHi		Cabasa Down
	97	Techno Hit	Techno Hit		Crash Cym.1			Brush Crash	CajonHiFlm	Applause 2	Claves
	98	Philly Hit	Philly Hit	82Br Snare1	82Jz Snare1		82Jz Snare1	82Br Snare1	CajonLo	Small Club	Woodblock
	99	Shock Wave	Shock Wave	82Br Snare2	Ride Cym IN		82Jz Snare2	Ride Cym IN	CajonLoFlm	Timpani	Woodblock
	100	Lo Fi Rave	Lo Fi Rave	Brush Swirl	82Jz Snare2	Brush Swirl	Brush Swirl	82Br Snare2	FlmncoHClp1	Timpani	
	101	Bam Hit	Bam Hit	Brush Tap	Real Tom 6	Brush Tap	Brush Tap	Lite Tom 4	FlmncoHClp1	Timpani	
	102	Bim Hit	Bim Hit	Brush Slap1	Jazz Clsd.HH	Brush Slap1	Brush Slap1	Brs Chh	BongoCowBell	Timpani	
	103	TapeRewind	TapeRewind	Brush Slap2	Real Tom 4	Brush Slap2	Brush Slap2	Lite Tom 4	AfHey	Timpani	
	104	Phono Noise	Phono Noise	Brush Slap	Ride Bell	Brush Slap	Brush Slap	Brush RideBL	MamboCowBell	Timpani	-
	105	Dance Snare1	Dance Snare1	Brush Swirl	Real Tom 1	Brush Swirl	Brush Swirl	Lite Tom 4	MexFVox2	Timpani	
	106	Power Snare2	Power Snare2	Brush Swirl	Jazz Open HH	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Ohh	AfFoots	Timpani	
	107	Elec Snare 1	Elec Snare 1	Long Swirl	82JzBsDrum1P	Long Swirl	Long Swirl	82BrBsDrum1P	MexFVox1	Timpani	
C8	108	Dance Snare2	Dance Snare2	Jazz Snare 1	82JzBsDrum2P	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	82BrBsDrum2P	MexMVox1	Timpani	
	109	Elec Snare 2	Elec Snare 2	Jazz Snare 2	82JzCrsCym1P	Jazz Snare 2	Jazz Snare 2	82BrCrsCym1P	YodelFVox1	Timpani	
	110	Elec. Snare	Elec. Snare	Std.1 Snare1	82Jz Snare1P	Std.1 Snare1	Std.1 Snare1	82Br Snare1P	MexMVox2	Timpani	
	111	Elec Snare 3	Elec Snare 3	Std.1 Snare2	Ride_i P	Std.1 Snare2	Std.1 Snare2	82Br RdCym P	YodelMVox1	Timpani	
	112	66sn260	66sn260	Std.2 Snare1	82Jz Snare2P	Std.2 Snare1	Std.2 Snare1	82Br Snare2P	MexMVox3	Timpani	
	113	TR-707 SD	TR-707 SD	Std.2 Snare2	Real6_t P	Std.2 Snare2	Std.2 Snare2	Lite4_t P	FlmncoFVox1	Timpani	
	114	808 Snare 1	808 Snare 1	Tight Snare	82Jz ClsHatP	Tight Snare	Tight Snare	82BrClsHat P	YodelFVox2		
	115	808 Snare 2	808 Snare 2	Standard SN1	Real4_t P	Standard SN1	Standard SN1	Lite4_t P	FlmncoFVox2		
	116	TR-808 SD2	TR-808 SD2	LD Snare M	Ridbl_c P	LD Snare M	LD Snare M	82Br RdBellP	NewWhistle1		
	117	909 Snare 1	909 Snare 1	LD Snare C	Real1_t P	LD Snare C	LD Snare C	Lite4_t P	FlmncoFVox3		
	118	909 Snare 2	909 Snare 2	Room Snare 1	82JzOpenHatP	Room Snare 1	Room Snare 1	82BrOpenHatP	NewWhistle2		
	119	909 SD 1	909 SD 1	Room Snare 2		Room Snare 2	Room Snare 2		FlmncoMVox1		
C9	120	TR-909 SD2	TR-909 SD2	Dance Snare1		Dance Snare1	Dance Snare1		FlmncoMVox2		
	121	Rap Snare	Rap Snare	Power Snare1		Power Snare1	Power Snare1		BrazilVox1		
	122	JungleSD1	JungleSD1	Rev.Snare		Rev.Snare	Rev.Snare		FlmncoMVox3		
	123	House SD	House SD	Power Snare2		Power Snare2	Power Snare2		BrazilVox2		
	124	House Snare	House Snare	Elec Snare 1		Elec Snare 1	Elec Snare 1		BrazilVox3		
	125	House SD	House SD	Dance Snare2		Dance Snare2	Dance Snare2		AfAahhh		
	126	Voice Tah	Voice Tah	Elec Snare 2		Elec Snare 2	Elec Snare 2		p33137v		
G9	127	Noise Slap	Noise Slap	Elec Snare 3		Elec Snare 3	Elec Snare 3		p33168v		

		PC: 51 [CC32: 4] KICK & SNARE	PC: 52 [CC32: 4] KICK & SNARE 2	PC: 53 [CC32: 4] ASIA	PC: 54 [CC32: 4] CYMBAL&CLAPS	PC: 55 [CC32: 4] GAMELAN 1	PC: 56 [CC32: 4] GAMELAN 2	PC: 57 [CC32: 4] SFX	PC: 58 [CC32: 4] RHYTHM FX	PC: 59 [CC32: 4] RHYTHM FX 2	PC: 60 [CC32: 4] RHYTHM FX 3
(C7)	(96)	HipHop SD2	HipHop SD2		707 Claps	-	-	Perc. Bang	_		R Boeeeen
	97	JungleSD1	JungleSD1								R Bounce
	98	Jungle SD2	Jungle SD2						_		R CD Tray
	99	Slap	Slap				_	_	_	_	R Drill
	100	MG_Blip	MG_Blip						_	_	R Glass Stir
ĺ	101	House SD	House SD								R Ice Ring
	102	CR78 SD 1	CR78 SD 1								R Klnzapcm
	103	CR78 SD 2	CR78 SD 2				_	_	_	_	R Scratch 4
	104	66sn160	66sn160				_	_	_	_	R Scratch 5
	105	66sn260	66sn260						-		R Scratch 6
	106	TR-707 SD	TR-707 SD				-	_	_		R Scratch 7
	107	TR-707 SD 2	TR-707 SD 2						_		R Seal
C8	108	TR-707 SD 3	TR-707 SD 3								R Stab! 1
	109	TR-808 SD2	TR-808 SD2					-	_		R Stab! 2
	110	909 SD 1	909 SD 1						_		R Swrd Boom!
	111	TR-909 SD2	TR-909 SD2				-	_	_		R Swrd Cross
	112							_	_		R Thrill Hit
	113										R Audio Sw
	114								_		R Typing 1
	115								_		R Typing 2
	116										R Typing 3
	117										R Typing 4
	118								_		R Typing 5
	119										R Typing 6
C9	120										
	121										
	122								_		
	123								_		
	124								_		
	125										
	126						-	_	_		
G9	127										

		PC: 61 [CC32: 4] SFX 2	PC: 63 [CC32: 4] CYM&CLAPS 2	PC: 64 [CC32: 4] V-VoxDrum	PC: 117 [CC32: 3] Oriental 3	PC: 32 [CC32: 4] MultiDrum	PC: 65 [CC32: 4] Or. R&B	PC: 66 [CC32: 4] Or. Techno	PC: 117 [CC32: 4] Oriental 4
C-1				HipHop BD1		IPopCyml2_52	House Kick	House Kick	
ì	1			Jazz Kick 1 p05002v		IPopRd1_51 R&B Snare	HipHop Kick TR-808 Kick	HipHop Kick SimpleKick	
l	3			85Rm BsDrum1		R&B Clap	909 Kick2	909 Kick2	
ļ	4			85Rm BsDrum2		Techno Snare	HipHopSnare2	HipHopSnare2	
	5 6			HipHop BD2 Techno BD1		House Snare Jungle Snare	Techno Snare TR-808 SD2	Techno Snare R&B Snare	
Ì	7			JungleBD Set		Ps Snare	R&B Clap	R&B Clap	
1				HipHop BD1		909 Snare	707 Claps	707 Claps	
ļ	10			909 Comp BD 85St BsDrum1		909Snare2 909 Kick 3	344Tambourn R&B OHHsh	344Tambourn TR-909 OHHsh	
	11			NewJzKik		House Kick	R&B OHH	TR-909 OHH	
C0	12			NewRockKik	Wadaiko	TR-808 Kick	Wadaiko	Wadaiko	
ì	14			Cymbal Roll NewRkCStk 2	Ohkawa Shimedaiko	909 Kick 909 Kick2	Ohkawa Shimedaiko	Ohkawa Shimedaiko	
1	15			82Rm Snare1	H kotsuzumi	TR-909 OHHsh	H kotsuzumi	H kotsuzumi	
ļ	16			82Rm Snare2	L Kotsuzumi	TR-909 OHH	L Kotsuzumi	L Kotsuzumi	
	17 18			85St Snare1 85St Snare2	Tabla_Ge Tabla_Na	Ah Ha	Tabla_Ge Tabla_Na	Tabla_Ge Tabla_Na	
	19			NewJzSn2	Tabla_Te	ShutHa	Tabla_Te	Tabla_Te	
ì	20			NewJzSn1	Tabla_Tun	ShutHi One	Tabla_Tun Udo_Long	Tabla_Tun Udo_Long	
	22			NewR&BSn NewRockSn2_2	Udo_Long Djembe_rim	Two	Djembe_rim	Djembe_rim	
ļ	23			NewRockSn1_2	909 HandClap	Three	909 HandClap	909 HandClap	
C1	24 25			IPopSn38_2 IPopGstS39_2	Tambourine ChaChaCBell	Four Snare Roll	Tambourine IPopHat1_42	Tambourine IPopHat1_42	
	26			IPopSn38_2	Agogo	FingerSnaps2	IPopHat2_44	IPopHat2_44	
ì	27			FingerSnaps2	Agogo	High-Q	IPopHat3_46	IPopHat3_46	
- }	28			909 HandClap 808clap	NewShaker2 NewShaker1	Slap Scrtch Push2	NewShaker2 NewShaker1	NewShaker2 NewShaker1	
ļ	30			Hand clap2	IPopSn40_1	Scrtch Pull2	IPopSn40st	IPopSn40st	
	31	A.Bs.Mute Nz A.Bs.TouchNz	Rev. LVCHH 2	909 HandClap IPopPHat32	Elec Snare 2 909 Snare 2	Sticks SquareClick	HipHop Snare Jungle Snare	HipHop Snare Jungle Snare	
	33	A.Bs. Touchinz A.Bs. AtackNz	Rev. LVCHH 2	GospelHClp1	909 Snare 1	Mtrnm.Click	House Snare	House Snare	
Ì	34 35	DstGT.MuteNz	Rev. LVCHH 2	p35010v	Elec Kick 2	Mtrnm. Bell	808 BD	Techno BD2	 TR-707 BD
C2		StlGt.SldNz1 StlGt.SldNz2	Rev. LVCHH 2 Close HiHat2	p05006v p33079v	TR-909 BD2 Std.2 Kick1	HipHop Kick SimpleKick	909 Kick 3 SimpleKick	TR-909 BD2 909 Kick	TR-707 BD
	37	StlGt.SldNz3	Jazz Clsd.HH	p33146v	IPopCStk37_1	Side Stick	Side Stick	TR-909 Rim	TR-707 Rim
	38	StlGt.SldNz4 Gt.StrokeNz1	Close HiHat2 Room Chh	p32011v p43001v	IPopSn38_1 HandClap1st	HipHop Snare 707 Claps	R&B Snare HandClap1st	909 SD 1 HandClap1st	TR-707 SD Hand Clap 2
	40	Gt.StrokeNz2	TR-707 HH-c	p33137v	Hand Clap 21	HipHopSnare2	Hand Clap 21	Hand Clap 21	TR-707 SD
Ì	41	Gt.StrokeNz3	606 CH	p33168v	TR-707 SD	85St Tom16	909Snare2	TR-909 SD2	Tom
	43	Gt.StrokeNz4 Gt.StrokeNz5	TR-808 CHH CR-78 chh	p33012v p34001v	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	HipHopCHH 85St Tom16	R&B CHH IPopKik36	TR-707 HH-c IPopKik36	TR-707 HH-c Tom
	44	Open CD Tray	GS Pedal HH	p33014v	Pedal HiHat	НірНорСНН	R&B CHH	TR-707 HH-c	TR-707 HH-c
ļ	45 46	Audio Switch	Pedal HiHat	p33157v	Real Tom 4	85St Tom12	IPopCStk37st	909 Tom	Tom
	47	Key Typing 1 Key Typing 2	Pedal HiHat2 Half OpenHH1	p33019v p33164v	Jazz Open HH Real Tom 4	HipHopOHH 85St Tom12	R&B OHH IPopTomL43	909 OH 909 Tom	TR-707 HH-o Tom
C3		Key Typing 3	Half OpenHH2	p33159v	IPopTomL43	85St Tom10	IPopTomM47	909 Tom	Tom
	49 50	Key Typing 4 Key Typing 5	Open HiHat2 Open HiHat2	p35029v p33158v	Crash Cym.1 IPopTomM47	85St CrsCym1 85St Tom10	IPopCyml2_52 IPopTomH50	909 Crash 909 Tom	TR-707 Crash Tom
1	51	Key Typing 6	Open Hi Hat	p43002v	NewRkRdCym1	85St RdCym	IPopRd1_51	909 Ride Cym	Ride Cymbal
	52	BabyLaughing Clap Hit	Jazz Open HH 909 OH	cym013v p45002v	IPopRd2_55 Dholla Dom	ChinaCymbal 85St RdBell	IPopCym1_49 Dholla Dom	ChinaCymbal Dholla Dom	Dholla 2 Dom2 Dholla 2 Sak
ļ	53 54	Stab! 1	TR-707 OHH	p36017v	Dholla Sak 1	Tambourine	Dholla Sak 1	Dholla Sak 1	Tambourine
	55	Stab! 2	606 HiHat Op	p34109v	Dholla Sak 2	Splash Cym.	Dholla Sak 2	Dholla Sak 2	Dholla2 Rim1
Ì	_ 56 57	Bounce Hit Boeeeen	TR-808 OHH CR-78 ohh	p36019v p44001v	Dholla Sak 3 Dholla Rim	Cowbell Crash Cym.2	Dholla Sak 3 Dholla Rim	Dholla Sak 3 Dholla Rim	Cowbell Dholla2 RimC
	58	Glass & Glam	Crash Cym.1	p36009v	Dholla Raka	Vibraslap	Dholla Raka	Dholla Raka	Cabasa
	59	Ice Ring	GS Crash	AfAahhh	Dholla Tak 1	Ride Cymbal Bongo High	Dholla Tak 1 Dholla Tak 2	Dholla Tak 1 Dholla Tak 2	Doff 2 Dom 2 Doff2 Sak 1B
C4	60 61	Pour Bottle	Hard Crash Brush Crash	NewHiBongo NewLoBongo	Dholla Tak 2 DofDom 1	Bongo Lo	DofDom 1	DofDom 1	Low Bongo
	62	Soda	Hard Crash	NewCongaSlp	DofDom 2	Mute H.Conga	DofDom 2	DofDom 2	Doff 2 Sak 2
	64	Car Engine 2 Car Horn	909 Crash Jngl Crash	NewCongaOp NewLoConga	DofDom 3 DofTak 1	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	DofDom 3 DofTak 1	DofDom 3 DofTak 1	High Bongo Doff 2 Rim 3
1	65	R.Crossing	808 Crash	NewTmblHi	DofTak 2	High Timbale	DofTak 2	DofTak 2	Tabla1 Dom 2
1	66	SL 1	Crash Mute 2	NewTmblLo	DofSak 1	Low Timbale	DofSak 1	DofSak 1	Tabla 2 Sak
ļ	67	SL 2 Over Blow	Crash Mute 1 Crash Mute 2	Agogo Agogo	DofRim 1 DofSak 2	Agogo Agogo	DofRim 1 DofSak 2	DofRim 1 DofSak 2	Tabla 2 Sak Tabla Fx
	69	Sword Boom!	Crash Mute 2	NewShaker2	DofRim 2	Cabasa	DofRim 2	DofRim 2	Tabla2 Tak1D
	70 71	Sword Cross Industry Hit	Crash Mute 1 Crash Mute 2	NewShaker1 ShrtWhistle	DofSak 3 DofFinger 1	Maracas ShrtWhistle	DofSak 3 DofFinger 1	DofSak 3 DofFinger 1	Tabla 2 Tik Tabla2 Rim 2
C5	72	Drill Hit	rev.tra_crsm	LongWhistle	DofFinger 2	LongWhistle	DofFinger 2	DofFinger 2	Rek 2 Dom 1B
1	73	Compresser	rev.tra_crsm	NewQuide1	Tabla Raka 1	Short Guiro	Tabla Raka 1	Tabla Raka 1	Rek 2 Rim 2
ļ	74 75	Thrill Hit Explosion 2	Reverse Cym. rev.tra_crsm	NewQuide2 NewClaves	Tabla Tak 1 Tabla Tik 1	Long Guiro Claves	Tabla Tak 1 Tabla Tik 1	Tabla Tak 1 Tabla Tik 1	Rek Dom 1 Rek 2 Tak 1
	76	Seal	Splash Cym.	Woodblock	Tabla Dom	Woodblock	Tabla Dom	Tabla Dom	Rek 2 Tak 2C
	77	Fancy Animal	Ride Bell	Woodblock	Tabla Sak	Woodblock	Tabla Sak	Tabla Sak	Rek 2 Sak 1
	78	Cricket Baert	Ride Bell Ride Bell	Mute Cuica Open Cuica	Tabla Roll Tabla Tak 2	Mute Cuica Open Cuica	Tabla Roll Tabla Tak 2	Tabla Roll Tabla Tak 2	Hager 2 Rek2Khan Cl2
- 1	80	Frog Vpoce	Brush RideBL	MuteTriangl	Tabla Raka 2	MuteTriangl	Tabla Raka 2	Tabla Raka 2	Zir 2
ļ	81	Wind 2 Scratch 3	Ride Cymbal Ride Cymbal	OpenTriangl Shaker	Tabla Rim 1 Tabla Toks	OpenTriangl Shaker	Tabla Rim 1 Tabla Toks	Tabla Rim 1 Tabla Toks	Rek2Khan Op2 Rek 2 Roll
	83	Scratch 4	Ride Cymbal	Jingle Bell	Tabla Rim 2	Jingle Bell	Tabla Rim 2	Tabla Rim 2	Rek 2 Sak 1
C6		Scratch 5	Brush Ride	Bell Tree	Tabla Tik 2	Bell Tree	Tabla Tik 2	Tabla Tik 2	Sagat Mid
	85 86	Scratch 6 Scratch 7	606 Ride Cym TR808 Ride	Castanets Mute Surdo	Rek Raka Rek Dom	Castanets Mute Surdo	Rek Raka Rek Dom	Rek Raka Rek Dom	Sagat Hi Sagat Sak
1	87	Noise Attack	ChinaCymbal	Open Surdo	Rek Trill	Open Surdo	Rek Trill	Rek Trill	Jingle Bell L
ļ	88	Bounce Dist Knock	Chaina Cym2	Cana New TmblHiElm	Rek Tak 1 Rek Rim	ReverseCymbl Hoo	Rek Tak 1 Rek Rim	Rek Tak 1 Rek Rim	ZaghroutaSm3 ZaghroutaEd3
	89 90	Dist Knock xxx	Hand clap2 HC2 Claps 2	NewTmblHiFlm NewTmblLoFlm	Rek Brass 1	Ноо	Rek Brass 1	Rek Brass 1	TablaNurDom3
	91		808clap	NewTmblPHS	Rek Tok	MuteTriangl	Rek Tok	Rek Tok	Nakrazhan 1
	92 93		808clap HC2 Claps 2	NewShekere1 NewShekere2	Rek Brass 2 Rek Tak 2	OpenTriangl MuteTriangl	Rek Brass 2 Rek Tak 2	Rek Brass 2 Rek Tak 2	TablaNurRim2 Nakrazhan 2
1	94		909 HandClap	NHBngoMute	Rek Sak	OpenTriangl	Rek Sak	Rek Sak	TablaNurTak3
C 7	95		HC2 Claps 2 707 Claps	NewLBngoMute CajonHi	Rek Tik Mazhar Dom	808 Tom 2 808 Tom 2	Rek Tik Mazhar Dom	Rek Tik Mazhar Dom	TR-707 BD Hand Clap 1
٠,	50		, o, ciups	cajornii	maznar polli				over map :

		PC: 61 [CC32: 4]	PC: 63 [CC32: 4]	PC: 64 [CC32: 4]	PC: 117 [CC32: 3]	PC: 32 [CC32: 4]	PC: 65 [CC32: 4]	PC: 66 [CC32: 4]	PC: 117 [CC32: 4]
		SFX 2	CYM&CLAPS 2	V-VoxDrum	Oriental 3	MultiDrum	Or. R&B	Or. Techno	Oriental 4
(C7)	(96)		707 Claps	CajonHi	Mazhar Dom	808 Tom 2	Mazhar Dom	Mazhar Dom	Hand Clap 1
ŀ	97			CajonHiFlm	Mazhar Tak	808 Tom 2	Mazhar Tak	Mazhar Tak	
	98			CajonLo	Mazhar Sak	808 Tom 2	Mazhar Sak	Mazhar Sak	
ŀ	99			CajonLoFlm	Mazhar Brass	808 Tom 2	Mazhar Brass	Mazhar Brass	
	100		_	FlmncoHClp1	Sagat Mid	808 Tom 2	Sagat Mid	Sagat Mid	
Ī	101		-	FlmncoHClp1	Sagat Hi	808cowbe	Sagat Hi	Sagat Hi	
Ļ	102		_	BongoCowBell	Sagat Closed	808 Conga	Sagat Closed	Sagat Closed	
	103		_	AfHey	Sagat Sak	808 Conga	Sagat Sak	Sagat Sak	
- }	104		_	MamboCowBell	Dofs Tak	808 Conga	Dofs Tak	Dofs Tak	
	105			MexFVox2	Dofs Dom	Synth Drum 2	Dofs Dom	Dofs Dom	
ŀ	106			AfFoots	Dofs Sak	Synth Drum 2	Dofs Sak	Dofs Sak	
	107			MexFVox1	Dofs Rim 1	Synth Drum 2	Dofs Rim 1	Dofs Rim 1	
8	108			MexMVox1	Dofs Rim 2	Synth Drum 2	Dofs Rim 2	Dofs Rim 2	
Ļ	109			YodelFVox1	Dofs Dom st.	Synth Drum 2	Dofs Dom st.	Dofs Dom st.	
	110			MexMVox2	TablaNurDom	Synth Drum 2	TablaNurDom	TablaNurDom	
ŀ	111			YodelMVox1	Dofs Sak st.	R&B OHHsh	Dofs Sak st.	Dofs Sak st.	
	112			MexMVox3	TablaNurRim	R&B OHH	TablaNurRim	TablaNurRim	
Ì	113			FlmncoFVox1	TablaNurTak	R&B CHH	TablaNurTak	TablaNurTak	_
L	114			YodelFVox2	TablaNurSak	R&B OHH	TablaNurSak	TablaNurSak	_
	115			FlmncoFVox2	BassSlideFX	TR-909 CHH	BassSlideFX	BassSlideFX	_
ļ	116			NewWhistle1	BassSlapFX	TR-909 OHH	BassSlapFX	BassSlapFX	_
	117			FlmncoFVox3	ZaghroutaSm2	909 Crash	ZaghroutaSm2	ZaghroutaSm2	_
ŀ	118		_	NewWhistle2	Zir 1	IPopKik36	Zir 1	Zir 1	_
	119		_	FlmncoMVox1	ZaghroutaEd2	IPopCStk37st	ZaghroutaEd2	ZaghroutaEd2	
9	120			FlmncoMVox2	NewHiBongo	IPopSn38st	NewHiBongo	NewHiBongo	
_ ا	121			BrazilVox1	NewLoBongo	IPopSn40st	NewLoBongo	NewLoBongo	
	122			FlmncoMVox3	NewCongaSlp	IPopHat1 42	NewCongaSlp	NewCongaSlp	
}	123		_	BrazilVox2	NewCongaOp	IPopHat2 44	NewCongaOp	NewCongaOp	
	124			BrazilVox3	NewLoConga	IPopHat3 46	NewLoConga	NewLoConga	
ŀ	125			AfAahhh	NewTmblHi	IPopTomL43	NewTmblHi	NewTmblHi	
	126			p33137v	NewTmblLo	IPopTomM47	NewTmblLo	NewTmblLo	
١	127			p33168v	Hager 1	IPopTomH50	Hager 1	Hager 1	
9	127			p33100¥	riager I	00.01111100	nager i	nager r	

24. MFX-Typen und die Effekt-Parameter

Note: Die meisten Parameterbezeichnungen werden im Display des JM-5 abgekürzt angezeigt.

1. Thru

Der Multieffekt ist ausgeschaltet.

2. Stereo EQ

4-Band Stereo-Equalizer (Bass, 2 x Mitten, Höhen). Stereosignale werden nicht auf mono zusammengelegt, bevor Sie durch den EQ gehen.

- EQ Low Frequency (200, 400Hz)—Bass-Frequenz.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der Bass-Frequenz.
- EQ High Frequency (2000, 4000, 8000Hz)—HÖhen-Frequenz.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der HÖhen-Frequenz.
- EQ Mid 1 Frequency (200~8000Hz)—Arbeitsfrequenz des ersten Mittenbands.
- EQ Mid 1 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Filtergüte, 1. Mittenband Höhere Q-Werte machen das Band schmaler.
- EQ Mid 2 Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke des zweiten Mittenbandes.
- EQ Mid 2 Frequency (200~8000Hz)—Arbeitsfrequenz des zweiten Mittenbandes.
- EQ Mid 2 Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Filtergüte, 2. Mittenband Höhere Q-Werte machen das Band schmaler.
- EQ Mid 2 Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke des zweiten Mittenbandes.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

3. Overdrive

Übersteuerungseffekt, der eine leichte Verzerrung ähnlich einem Röhren-Verstärker produziert

- Drive (0~127)—Grad der Übersteuerung. Verändert auch die Lautstärke.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Amp Simulator Type—Typ des simulierten Gitarren-Amps. *SMALL*: kleiner Kofferverstärker, *BUILT-IN*: Combo-Verstär- ker, 2-STACK: grosser 2-fach Turm, 3-STACK: grosser 3-fach Turm
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

4. Distortion

Distortion erzeugt stärkere Verzerrungen als Overdrive. Die Parameter sind identisch mit "3. Overdrive".

5. Phaser

Der Phaser fügt dem Sound ein phasenverschobenes Signal zu.

- Phaser Manual (100~8000Hz)—Modulations-Frequenz.
- Phaser Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Phaser Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Phaser Resonance (0~127)—Stärke des Feedback.
- Phaser Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

6. Spectrum

Spectrum ist ein graphischer 8-Band EQ mit festen Arbeits-frequenzen. Als Besonderheit können Sie hier die Filtergüte für alle Bänder gemeinsam verändern.

- Spectrum 250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 500Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 1000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 1250Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 2000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 3150Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 4000Hz Gain (-15dB~0~15dB)
- Spectrum 8000Hz Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der einzelnen Bänder.
- Spectrum Band Width Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Gemeinsame Filtergüte für alle 8 Bänder. Höhere Q-Werte machen die Bänder schmaler.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

7. Enhancer

Ein Enhancer macht den Sound brillianter, indem Obertöne hinzugefügt werden.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Effektes.
- Mix Level (0~127)—Lautstärkeverhältnis von Original- und Effektsignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (–15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

8. Auto Wah

Filter mit zyklisch gesteuerter Arbeitsfrequenz.

- Auto Wah Filter Type (LPF, BPF)—Filter-Typ. LPF: Der Wah-Effekt filtert nur die Höhen. BPF: Nur ein sich änderndes, schmales Frequenzband wird durchgelassen.
- Auto Wah Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Auto Wah Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Auto Wah Sens (0~127)—Intensität des Effektes.
- Auto Wah Manual (0~127)—Referenz-Frequenz, um die die Cutoff-Frequenz pendelt.
- Auto Wah Peak (0~127)—Wirkungsgrad des Wah-Effektes (Filtergüte). Höhere Werte erhöhen den Wirkungsgrad
- Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

9. Rotary

Der Rotary-Effekt simuliert ein Orgelkabinett mit rotierenden Lautsprechern. Da Sie die Bewegung der hohen und der tiefen Frequenzen unabhängig regeln können, erreichen Sie eine sehr realistische Simulation dieses Effekts. Dieser Effekt ist vor allem für Orgelsounds geeignet (ORGAN) Bank – die Harmonic Bar-Sektion besitzt ihren eigenen Rotary-Effekt).

- Tweeter Slow Rate (0.05~10.0Hz)
- Woofer Slow Rate (0.05~10.0Hz)—Langsame Rotations-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Tweeter Fast Rate (0.05~10.0Hz)
- Woofer Fast Rate (0.05~10.0Hz)—Schnelle Rotations-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Rotary Speed (Slow, Fast)—Schaltet gleichzeitig die Rotationsgeschwindigkeit für die hohen und tiefen Frequenzen um. SLOW: Verlangsamt die Rotation auf die "Slow Rate"-Geschwindigkeit. FAST: Beschleunigt die Rotation auf die "Fast Rate"-Geschwindigkeit.

- Tweeter Acceleration (0~15)
- Woofer Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Tweeter Level (0~127)
- Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Separation (0~127)—Stereo-Breite des Effektes.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

10. Compressor

Der Compressor stabilisiert die Gesamtlautstärke durch Absenkung hoher Pegel und Anhebung niedriger Pegel.

- Compressor Sustain (0~127)—Bestimmt den Pegel, mit dem der Compressor arbeitet.
- Compressor Attack (0~127)—Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der der Compressor einsetzt.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals. Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Compressor Post Gain (0, +6, +12, +18dB)—Ermöglicht das Anpassen der Ausgangslautstärke.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequen-
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

11. Limiter

Der Limiter komprimiert zu hohe Lautstärkewerte, wenn diese einen bestimmten Pegel überschreiten, und verhindert dadurch eine Verzerrung.

- Limiter Threshold (0~127)—Bestimmt den Pegel, ab dem der Limiter arbeitet
- Limiter Release (0~127)—Bestimmt die Zeit, ab der der Limiter nicht mehr arbeitet, nachdem der Thresholdpegel unterschritten wurde.
- Limiter Ratio (1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1)—Kompressions-Verhältnis
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals. Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Limiter Post Gain (0, +6, +12, +18dB)—Ermöglicht das Anpassen der Ausgangslautstärke.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

12. Hexa-Chorus

Hexa-Chorus erzeugt 6 unterschiedliche Chorus-Signale und sorgt dadurch für ein sehr dichtes und räumliches

- ◆ Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Pre Delay Deviation (0~20)—Maximale Abweichung der 6 Chorus-Effekte von der Vorverzögerung.
- Chorus Depth Deviation (-20~0~20)—Maximale Abweichung der 6 Chorus-Effekte von der Modulations-Stärke.
- Chorus Pan Deviation (0~20)—Spreizung der 6 Chorus-Effekte im Stereo-Panorama. 0: Alle Chorus-Effekte mittig. 20: Ausgehend von der Mitte sind die Chorus-Effekte in
- Abständen von jeweils 60 Grad angeordnet. ● Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

13. Trem Chorus

Hier ist ein Chorus mit einem Tremolo zur Lautstärke-Modulation kombiniert.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Tremolo Rate (0.05~10.0Hz)—Modulation-Frequenz Tremolo Separation (0~127)—Pegel des Tremolo-Effektes im Verhältnis zur Chorus-Modulation.
- Tremolo Phase (0~180 deg)—Stereo-Spreizung des Tremolos.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

14. Space-D

Space-D ist ein mehrfach-Chorus mit 2-phasiger Modulation in stereo, für transparenten Sound ohne sofort hörbare Chorus-Modulation.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Phase (0~180deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

15. St. Chorus

Diesem Stereo-Chorus ist ein Filter vorgeschaltet.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- ◆ Chorus Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

16. St. Flanger

Flanger produzieren einen metallischen Sound, der entfernte Ähnlichkeit mit dem Start von Jets hat.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

17. Step Flanger

Bei diesem Flanger wird die "Tonhöhe" des Flangersounds mit stufigem Verlauf geändert. Wie schnell die Stufen durchlaufen werden, können Sie als Notenwert einstellen.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Step Rate (0.10~20.0Hz, Note)—Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung.
- Flanger Phase (0~180deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

18. St. Delay

Bei diesem Stereo-Echo können die Echos der beiden Stereo-Kanäle auch über Kreuz dem jeweils anderen Kanal zugeführt werden.

- Delay FBK Mode (Normal, Cross)—Bestimmt, wie die Signale der beiden Kanäle rückgekoppelt werden. NORMAL: Das linke Delaysignal wird in das linke Delay und das rechte Delaysignal in das rechte Delay zurück geleitet. CROSS: Das linke Delaysignal wird in das rechte Delay und das rechte Delaysignal in das linke Delay zurück geleitet.
- Delay Left (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (0.0~500.0ms)—
- FBK Phase Left (Normal, Invert)—Bestimmt die Phase des linken Delaysignals. NORMAL: normale Phase. INVERT: umgedrehte Phase
- FBK Phase Right (Normal, Invert)—Bestimmt die Phase des rechten Delaysignals. NORMAL: normale Phase. INVERT: umgedrehte Phase.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

19. Mod. Delay

Dieser Effekt fügt dem verzögerten Signal eine Modulation hinzu und erzeugt damit einen Effekt ähnlich einem Flanger.

- Delay FBK Mode (Normal, Cross)—Bestimmt, wie die Signale der beiden Kanäle rückgekoppelt werden. NORMAL: Das linke Delaysignal wird in das linke Delay und das rechte Delaysignal in das rechte Delay zurück geleitet. CROSS: Das linke Delaysignal wird in das rechte Delay und das rechte Delaysignal in das linke Delay zurück geleitet.
- Delay Left (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (0.0~500.0ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delays der rechten Seite.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.

- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Modulation Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Modulation Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Modulation Phase (0~180 deg)—Aausbreitung des Effektsignals
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

20. 3 Tap Delay

The Triple Tap Delay produces three delay sounds: center, left und right.

- Delay Left (200~1000ms, note)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Right (200~1000ms, note)—
- Delay Center (200~1000ms, note)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals in der Mitte.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Level Left (0~127)—Lautstärke des linken Delaysignals.
- Delay Level Right (0~127)—Lautstärke des rechten Delaysignals.
- Delay Level Center (0~127)—Lautstärke des mittleren Delaysignals
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

21. 4 Tap Delay

Dieses Delay erzeugt vier Echos.

- Delay 1~4 (200~1000ms, note)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Level 1~4 (0~127)—Lautstärke des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

22. Time Delay

Bei diesem Delay können Sie die Delay-Zeit kontinuierlich verändern. Dabei bewirkt eine Verlängerung der Echo-Zeit eine Absenkung der Tonhöhe. Wird die Zeit verkürzt, erhöht das die Tonhöhe.

- Delay Time (200~1000ms, note)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird. Dieses beeinflusst auch die Änderung der Tonhöhe.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.

- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

23. 2 Pitch Shifter

Ein Pitch Shifter verändert die Tonhöhe des Originalsounds. Dieser 2-stimmige Pitch Shifter ermöglicht es, dem Originalsound zwei transponierte Signale hinzuzufügen.

- Pitch Shift Mode (1~5)—Je h\u00f6her der Wert, desto langsamer die Reaktionszeit, aber desto stabiler die Tonh\u00f6he.
- Pitch A Coarse (-24-0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des 1. Signals in Halbton-Schritten (-2~+1 Oktaven).
- Pitch B Coarse (-24~0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des 2. Signals in Halbton-Schritten (-2~+1 Oktaven).
- Pitch A Fine (-100~0~+100 cent)—Tonhöhe des 1. Signals in Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch B Fine (-100~0~+100 cent)—Tonhöhe des 2. Signals in Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch A Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des ersten Signals.
- Pitch B Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des zweiten Signals.
- Pitch A Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des 1. Signals.
- Pitch B Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des 2. Signals.
- Level Balance (A100:0B, A50:50B, A0:100B)—Lautstärke-Balance zwischen Pitch Shift Signal 1 und 2.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

24. FBK Pitch

Bei diesem Stereo Pitch-Shifter können Sie den Effektausgang in den Effekteingang zurückführen.

- Pitch Shift Mode (1~5)—Je h\u00f6her der Wert, desto langsamer die Reaktionszeit, aber desto stabiler die Tonh\u00f6he.
- Pitch Coarse (-24~0~+12 Halbtöne)—Tonhöhen-Verschiebung des Signals in Halbton-Schritten. (-2~+1 Oktaven).
- Pitch Fine (-100~0~+100 Cent)—Tonhöhe des Signals in 2-Cent-Schritten (1 Cent = 1/100 Halbton).
- Pitch Pre Delay (0.0~500.0ms)—Einsatzverzögerung des tonhöhenverschobenen Signals.
- Pitch Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Effektausgangs, der in den Eingang zurückgeführt wird. Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

25. Reverb

Reverb fügt dem Sound einen Hall-Effekt hinzu.

- Reverb Type (Room 1, Room 2, Stage 1, Stage 2, Hall 1, Hall 2)— Hall-Typ.
 - Room1: Kurzer dichter Hall.
 - Room2: Kurzer luftiger Hall.
 - Stage1: Hall mit vielen späten Reflexionen.
 - Stage2: Hall mit starken frühen Reflexionen.
 - Hall1: Klarer Hall.
 - Hall2: Dichter Hall
- Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung (Zeit zwischen Original und Einsatz der Hallfahne).
- Reverb Time (0~127)—Länge der Hallfahne.
- Reverb HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.

- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

26. Gate Reverb

Mit diesem Effekt lassen sich Hallfahnen abrupt abschneiden.

- Reverb Type (Normal, Reverse, Sweep 1, Sweep 2)—Reverb-Typ.
 NORMAL: normales Gate Reverb.
 - REVERSE: rückwärts verlaufendes Reverb.
 - SWEEP1: das Reverbsignal verläuft von rechts nach links. SWEEP2: das Reverbsignal verläuft von links nach rechts.
- Reverb Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Reverbsignals.
- Reverb Gate Time (5~500ms)—Bestimmt die Zeit, nach der das Reverbsignal abgeschnitten wird.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

27. OD→ Chorus

Overdrive und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

28. OD→ Flanger

Overdrive und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

29. OD→ Delay

Overdrive und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Overdrive Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Overdrive-Signals.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—
 Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

30. DST→ Chorus

Distortion und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

31. DST→ Flanger

Distortion und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

32. DST→ Delay

Distortion und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Distortion Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Distortion Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Distortion-Sounds.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

33. EH→ Chorus

Enhancer und Chorus sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit

- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

34. EH→ Flanger

Enhancer und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

35. EH→ Delay

Enhancer und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Enhancer Sens (0~127)—Intensität des Enhancers.
- Enhancer Mix Level (0~127)—Pegel der durch den Enhancer produzierten Obertöne.
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

36. Chorus→ DLY

Chorus und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

37. Flanger→ DLY

Flanger und Delay sind hintereinander geschaltet.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.

- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

38. CHO→ Flanger

Chorus und Flanger sind hintereinander geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Chorus.
- Chorus Depth (0~127)—Stärke der Chorus-Modulation.
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Flangers.
- Flanger Depth (0~127)—Stärke der Flanger-Modulation.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

39. CHO/DLY

Chorus und Delay sind parallel geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

40. Flanger/DLY

Flanger und Delay sind parallel geschaltet.

- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Flanger Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Delay Time (0.0~500.0ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Feedback (-98%~~-98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärkeverhältnis des Signals ohne Delay (D) und mit Delay (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

41. CHO/Flanger

Chorus und Flanger sind parallel geschaltet.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Chorus.
- Chorus Depth (0~127)—Stärke der Chorus-Modulation.

- Chorus Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Flanger Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Flanger Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit des Flangers.
- Flanger Depth (0~127)—Stärke der Flanger-Modulation.
- Flanger Feedback (-98%~0~98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Flanger Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Flangersignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

42. Isolator

Der Isolator ist ein spezielles 3-Band Filter, das Frequenzbereiche fast völlig auslöschen kann.

- Boost/Cut Low/Mid/High Level (-60~0~4 [dB])—Stärke der Anhebung/Absenkung für Höhen, Mitten und Bässe.
 Bei -60 dB ist der Frequenzbereich nicht mehr hörbar, bei 0 wird er nicht beeinflusst.
- Anti Phase Low Sw (Off, On)—Schaltet die Anti-Phasen-Funktion für Bässe an (ON) bzw. aus (OFF). Bei "ON" wird eine Stereo-Kopie des Sounds mit umgekehrter Phase hinzugefügt.
- Anti Phase Low Level (0-127)—Bestimmt die Stärke des phasengedrehten Bass-Signals. Durch unterschiedliche Einstellungen können verschiedene Elemente im Sound ausgelöscht und andere betont werden (dieses wirkt nur bei Stereo-Signalen).
- Anti Phase Mid Sw (Off, On)—Schaltet die Anti-Phasen-Funktion für die Mitten an (ON) bzw. aus (OFF). Bei "ON" wird eine Stereo-Kopie des Sounds mit umgekehrter Phase hinzugefügt.
- Anti Phase Mid Level (0~127)—Bestimmt die Stärke des phasengedrehten Mitten-Signals. Durch unterschiedliche Einstellungen können verschiedene Elemente im Sound ausgelöscht und andere betont werden (dieses wirkt nur bei Stereo-Signalen).
- Low Boost Sw (Off, On)—Schaltet den Bass-Booster an bzw. aus. Bei "ON" werden die Bässe besonders betont.
- Low Boost Level (0~127)—Stärke des Bass-Boosters. Der Booster zeigt kaum Wirkung, falls die Bässe mit Boost/Cut Low abgesenkt werden.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

43. Low Boost

Spezielles Filter, um Bässe zu gezielt zu verstärken.

- Boost Frequency (50~125 [Hz])—Arbeitsfrequenz des Bass-Filters (ein Filter kann auch verstärken)
- Boost Gain (0~12 [dB])—Stärke der Bass-Betonung.
- Boost Width (Wide, Mid, Narrow)—Bandbreite der Bass-Betonung (weit, mittel, schmal).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

44. Super Filter

Sehr steiles Filter, bei dem die Arbeitsfrequenz zyklisch verändert werden kann.

- Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH)—Filter-Typ. Frequenzbereich, der das Filter ungehindert passieren kann. LPF: Frequenzen unterhalb Cutoff. BPF: Frequenzen um Cutoff herum. HPF: Frequenzen oberhalb Cutoff. NOTCH: Frequenzen ausserhalb des Bereiches um Cutoff.
- Filter Slope (-12, -24, -36 [dB])—Abschwächung pro Oktave (Filtergüte): -36dB: extrem steilflankig, -24dB, -12dB: gemässigt.
- Filter Cutoff (0~127)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des Filters.
 Je höher der Wert, desto höher die Cutoff-Frequenz.
- Filter Resonance (0~127)—Stärke der Filter-Resonanz. Je höher der Wert, desto stärker werden Frequenzen um Cutoff betont.

- Filter Gain (0~12 [dB])—Ausgangs-Verstärkung des Filters.
- Modulation Sw (Off, On)—Schaltet die Modulation der Cutoff-Frequenz ein (ON) bzw. aus (OFF).
- Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—Form der Modulation: TRI: Dreieck, SQR: Rechteck SIN: Sinus, SAW1: Sägezahn (aufwärts), SWA2: Sägezahn (abwärts).
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Attack (0~127)—Ansprechgeschwindigkeit für die Frequenzänderung von Cutoff (nur wirksam bei SQR, SAW1 oder SAW2 als Modulation Wave).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

45. Step Filter

Stufen-Filter, dessen Cutoff-Frequenz in 16 Stufen eingestellt werden kann, die zyklisch durchlaufen werden

- Step 1~16 (0~127)—Cutoff-Wert bei jedem Schritt (Step).
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Gibt an, wie schnell sich Cutoff von Stufe zu Stufe ändert. Bei "0" ist der Wechsel abrupt.
- Filter Type (LPF, BPF, HPF, NOTCH)—Filter-Typ. Frequenzbereich, der das Filter ungehindert passieren kann. LPF: Frequenzen unterhalb Cutoff. BPF: Frequenzen um Cutoff herum. HPF: Frequenzen oberhalb Cutoff. NOTCH: Frequenzen ausserhalb des Bereiches um Cutoff.
- Filter Slope (-12, -24, -36 [dB])—Abschwächung pro Oktave (Filtergüte): -36dB: extrem steilflankig, -24dB, -12dB: gemässigt.
- Filter Resonance (0~127)—Stärke der Filter-Resonanz. Je höher der Wert, desto stärker werden Frequenzen um Cutoff betont.
- Filter Gain (0~12 [dB])—Ausgangs-Verstärkung des Filters.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

46. Humanizer

Formant-Filter, das dem Sound einen Vokal-Effekt hinzufügt, so dass der Klang den Charakter einer menschlichen Stimme erhält.

- Drive Sw (OFF,ON)—Schaltet den Overdrive an/aus.
- Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Vowel 1 (a, e, i, o, u)
- Vowel 2 (a, e, i, o, u)—Bestimmt den Vokal.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der zwischen den zwei Vokalen gewechselt wird.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Effect depth.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob der LFO, der die Vokale umschaltet, durch das Eingangssignal zurückgesetzt wird (ON) oder nicht (OFF).
- Input Sync Threshold (0~127)—Lautstärke-Pegel des Eingangssignals, ab der der LFO zurückgesetzt wird.
- Manual (0~100)—Umschalt-Verhältnis Vokal 1 zu Vokal 2.
 49 oder weniger: Vokal 1 klingt länger. 50: Vokal 1 und 2 klingen gleich lang. 50 oder mehr: Vokal 2 klingt länger.
- EQ EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

47. Speaker Sim

Simuliert die Wiedergabe über einen Verstärker mit Lautsprecher, der über ein Mikrofon wieder aufgenommen wird.

 Speaker Type—Verstärker/Mikro-Typ. Die Spalte "Speaker" gibt den Durchmesser (in Zoll) und die Anzahl der simulierten Lautsprecher im Gehäuse an.

Type	Gehäuse	Speaker	Mikrofon
Small 1	klein, hinten offen	10	dynamisch
Small 2	klein, hinten offen	10	dynamisch
Middle	hinten offen	12 x 1	dynamisch
JC-120	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 1	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 2	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 3	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 4	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 5	hinten offen	12 x 2	Kondensator
BG Stack 1	geschlossen	12 x 4	Kondensator
BG Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 1	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
Metal Stk	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
2-STACK	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
3-STACK	grosser 3er Turm	12 x 4	Kondensator

- Mic Setting (1, 2, 3)—Abstand des Mikrofons, das den Lautsprecher abnimmt. Einstellbar in drei Stufen, wobei das Mikrofon bei höherem Wert weiter entfernt ist.
- Mic Level (0~127)—Lautstärke des Mikro-Signals.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Sounds.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

48. Step Phaser

Bei diesem Stereo-Phaser erfolgt die Modulation nicht kontinuierlich, sondern in Stufen.

- Phaser Mode (4-Stage, 8-Stage, 12-Stage)—Anzahl der Phaser-Stufen.
- Phaser Manual (0~127)—Basisfrequenz, von der aus der Sound moduliert wird
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Step Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Polarity (Inverse, Synchro)—Bestimmt, ob linker und rechter Phaser mit gleicher oder umgekehrter Phase arbeiten. INVERSE: Gegenphasig. Bei Mono-Signalen wird dadurch der Sound verbreitert. SYNCHRO: Gleichphasig. Wählen Sie diese Einstellung bei Stereo-Signalen.
- Resonance (0~127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.
- Cross Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Effektsignals, das an den Effekteingang zurückgeführt wird. Negative (-) Werte drehen die Phase um.
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit der stufigen Modulations-Änderung.
- Step Rate [note] (Musical Notes)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

49. MLT Phaser

Bei diesem mehrstufigen Phaser sorgen starke Phasendifferenzen für einen ausgeprägteren Phaser-Effekt.

- Phaser Mode (4-stage, 8-stage, 12-stage, 16-stage, 20-stage, 24-stage)—Anzahl der Phaser-Stufen.
- Phaser Manual (0~127)—Basisfrequenz, von der aus der Sound moduliert wird.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Resonance (0~127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.
- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

50. INF Phaser

Phaser, bei dem die Frequenz weiter erhöht bzw. erniedrigt wird, bei der der Sound moduliert wird.

- Mode (1, 2, 3, 4)—Höhere Werte bewirken einen stärkeren Phaser-Effekt.
- Speed (-100~100)—Geschwindigkeit, mit der die Frequenz erhöht/erniedrigt wird (+: erhöhen/-: erniedrigen).
- Resonance (0~127)—Grad der Überbetonung von Frequenzen nahe dem Arbeitsbereich.
- Mix Level (0~127)—Pegel des phasenverschobenen Signals.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

51. Ring Modul

Der Ring-Modulator fügt dem Eingangssignal eine Amplituden-Modulation (AM) hinzu und erzeugt damit glockenartige Klänge. Die Modulations-Frequenz kann durch die Dynamik des Eingangs-Signals beeinflusst werden.

- Frequency (0~127)—Modulations-Frequenz.
- Sens (0~127)—Bestimmt, wie stark der Ring-Modulator auf die Dynamik des Eingangs-Signals reagiert.
- Polarity (Up, Down)—Bestimmt, ob die stärkere Dynamik die Modulations-Frequenz erhöht (UP) oder erniedrigt (DOWN).
- EQ Low Gain—Stärke des Bass-Bereiches.
- EQ High Gain—Stärke des Höhen-Bereiches.
- Balance—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

52. Step Ring

Dieser Ring-Modulator benutzt einen 16 stufigen Sequenzer zur Veränderung der Modulations-Frequenz.

- Step 1~16 (0~127)—Modulations-Frequenz für jeden Sequenzer-Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Sequenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.

- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Frequenzänderung zwischen den Schritten.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

53. Tremolo

Der Tremolo-Effekt erzeugt eine periodische Änderung der Lautstärke.

- Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—
 Modulations-Verlauf. TRI: Dreieck, SQR: Rechteck, SIN:
 Sinus, SAW1: Sägezahn aufwärts, SAW2: Sägezahn abwärts.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Stärke der Modulation.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

54. Auto Pan

Auto Pan bewirkt eine zyklische Änderung der Stereo-Position

- Modulation Wave (TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2)—Modulations-Verlauf. TRI: Dreieck, SQR: Rechteck, SIN: Sinus, SAW1: Sägezahn aufwärts, SAW2: Sägezahn abwärts.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Stärke der Modulation.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

55. Step Pan

Erzeugt eine 16 stufige Änderung im Stereo-Panorama.

- Step 1~16 (L64~0~63R)—Stereo-Position bei jedem Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Sequenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Positionsänderung zwischen den Schritten.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob bei einer neuen Note wieder bei Schritt 1 begonnen wird (ON) oder nicht (OFF)
- Input Sync Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Zurücksetzen der Schritte ausgelöst wird.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

56. Slicer

Mit diesem Effekt können Sie Sounds rhythmisch in 16 Scheibchen mit unterschiedlichem Pegel zerteilen. Dieses erzeugt lebendige Klänge, besonders wenn Sie lang ausklingende Sounds benutzen.

- Step 1~16 (0~127)—Pegel bei jedem Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit des 16 Schritt-Sequenzers.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit der Pegeländerung zwischen den Schritten.
- Input Sync Sw (Off, On)—Bestimmt, ob bei einer neuen Note wieder bei Schritt 1 begonnen wird (ON) oder nicht (OFF).
- Input Sync Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Zurücksetzen der Schritte ausgelöst wird.
- Mode (Legato, Slash)—Bestimmt die Gestalt der Lautstärke-Änderung.
 - LEGATO: Vom Pegel des aktuellen Schrittes geht die Lautstärke direkt zum Pegel des folgenden Schrittes. SLASH: Vom Pegel des aktuellen Schrittes geht die Lautstärke erst auf "0" und dann erst zum Pegel des folgenden Schrittes.
- Shuffle (0~127)—Verschiebt das rhythmische Raster der 16 Schritte von geradem Rhythmus (0) über triolische bis zu punktieren Rhythmen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

57. VK Rotary

Dieser Rotary-Effekt hat eine veränderte Ansprache der Lautsprecher-Rotation und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Rotary-Effekt der Roland VK-Orgeln.

- Speed (Slow, Fast)—Dreh-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Brake (Off, On)—Schaltet die Rotation des Lautsprechers aus (On) bzw. wieder ein (Off).
- Woofer Slow Speed (0.05~10.0Hz)—Langsame Dreh-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers.
- Woofer Fast Speed (0.05~10.0Hz)—Schnelle Dreh-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers.
- Woofer Trans Up (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die maximale Rotations-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Slow" auf "Fast" umgeschaltet wird.
- Woofer Trans Down (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die minimale Rotations-Geschwindigkeit des Bass-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Fast" auf "Slow" umgeschaltet wird.
- Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Tweeter Slow Speed (0.05~10.0Hz)—Langsame Dreh-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Tweeter Fast Speed (0.05~10.0Hz)—Schnelle Dreh-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Tweeter Trans Up (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die maximale Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Slow" auf "Fast" umgeschaltet wird.
- Tweeter Trans Down (0~127)—Zeitabschnitt, in dem die minimale Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers erreicht wird, wenn von "Fast" auf "Slow" umgeschaltet wird.
- Tweeter Level (0~127)—Lautstärke des Höhen-Lautsprechers.
- Spread (0~10)—Stereobreite des Effektes.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

58. 3D Chorus

Ein dreidimensionaler Chorus-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.

- Chorus Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Chorus Rate (0.05~10.0Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Chorus Depth (0~127)—Modulationsstärke
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (–15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

59. 3D Flanger

Ein dreidimensionaler Flanger-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

60. 3D Step Flgr

Ein räumlicher Step Flanger-Effekt.

- Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Cutoff Frequency (200~8000Hz)—Filter-Frequenz.
- Pre Delay (0.0~100.0ms)—Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Flanger-Effektes.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Depth (0~127)—Modulationsstärke.
- Phase (0~180 deg)—Ausbreitung des Effektsignals.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Flangersignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung.

- Step Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

61. Band Chorus

Ein Chorus, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Chorus-Effektes für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Chorus-Effektes für Höhen.
- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestollt ict
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich.
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Chorussignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

62. Band Flanger

Ein Flanger, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- Low Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Bass-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Höhen.

- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich.
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.
- High Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Höhen-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

63. Band Step Flgr

Flanger mit stufiger Modulations-Änderung, den Sie für Höhen und Bässe unterschiedlich einstellen können.

- Split Frequency (200~8000Hz)—Trenn-Frequenz zwischen tiefen und hohen Frequenzen.
- Low Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Bässe.
- Low Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Bass-Bereich.
- Low Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Low Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Bass-Bereich.
- Low Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Bass-Bereich.
- Low Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Bass-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- Low Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Low Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die Stufen des Bass Flangers durchlaufen werden.
- Low Step Rate [note] (Notenwerte)—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Pre Delay (0.0~100.0ms)—Vorverzögerung des Flangers für Höhen.
- High Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Modulations-Geschwindigkeit für den Höhen-Bereich.
- High Rate [note])—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- High Depth (0~127)—Modulations-Stärke für den Höhen-Bereich
- High Phase (0~180 deg)—Spreizung des Effektes für den Höhen-Bereich.
- High Feedback (-98%~0~+98%)—Signal-Anteil des Höhen-Flangersounds, der den Flanger nochmal durchläuft. Bei negativen (-) Werten wird die Phase gedreht.
- High Step Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- High Step Rate [Hz] (0.10~20.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die Stufen des Höhen-Flangers durchlaufen werden.
- High Step Rate (note) Notenwerte—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der "Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Balance D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).

● Level (0~127)—Effektlautstärke.

64. VS Overdrive

Overdrive mit starkem Übersteuerungseffekt.

- Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung. Beeinflusst auch die Lautstärke.
- Tone (0~127)—Klangfarbe des Overdrive-Effektes.
- Amplifier Sw (Off, On)—Schaltet die Amp-Simulation an/ aus.
- Amplifier Type (Small, Built-In, 2-Stack, 3-Stack)—Typ des simulierten Gitarren-Amps. SMALL: kleiner Kofferverstärker, BUILT-IN: Combo-Verstärker, 2-STACK: Igrosser 2-fach Turm, 3-STACK: grosser 3-fach Turm.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

65. VS Distortion

Distortion-Effekt, der stärkere Verzerrungen produziert. Die Parameter sind identisch mit "64. VS Overdrive".

66. GT Amp Simul

Dieser Effekt simuliert einen Gitarren-Verstärker.

- Pre Amp Sw (Off, On)—Schaltet den Verstärker ein/aus.
- Pre Amp Type (JC-120, Clean Twin, Match Drive, BG Lead, MS1959I, MS1959II, MS1959I+II, Sldn Lead, Metal 5150, Metal Lead, OD-1, OD-2 Turbo, Distortion, Fuzz)—Verstärker-Typ
- Pre Amp Volume (0~127)—Vorstufen-Lautstärke und Verzerrungsgrad.
- Pre Amp Master (0~127)—Ausgangs-Lautstärke der Vorstufe
- Pre Amp Gain (Low, Middle, High)—Grad der Verzerrung des Vorverstärkers.
- Pre Amp Bass (0~127)
- Pre Amp Middle (0~127)
- Pre Amp Treble (0~127)—Klangeinstellung für Bässe/Mitten/ Höhen. "Middle" kann beim Pre Amp-Typ "Match Drive" nicht eingestellt werden.
- Pre Amp Presence (0~127 [Match Drive: -127~0])—
 Klangeinstellung für sehr hohe Frequenzen.
- Pre Amp Bright (Off, On)—Bei "ON" wird ein noch brillanterer Klang erzeugt. Dieser Parameter steht für die Pre-Amp-Typen "JC-120", "Clean Twin" und "BG Lead" zur Verfügung.
- Speaker Sw (Off, On)—Schaltet die Speaker-Simulation ein (ON) bzw. aus (OFF).
- Speaker Type—Typ des Lautsprechers. Die Spalte "Speaker" gibt den Durchmesser (in Zoll) und die Anzahl der simulierten Lautsprecher im Gehäuse an.

Type	Gehäuse	Speaker	Mikrofon
Small 1	klein, hinten offen	10	dynamisch
Small 2	klein, hinten offen	10	dynamisch
Middle	hinten offen	12 x 1	dynamisch
JC-120	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 1	hinten offen	12 x 2	dynamisch
Built In 2	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 3	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 4	hinten offen	12 x 2	Kondensator
Built In 5	hinten offen	12 x 2	Kondensator
BG Stack 1	geschlossen	12 x 4	Kondensator
BG Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 1	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
MS Stack 2	gross, geschlossen	12 x 4	Kondensator
Metal Stk	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
2-Stack	grosser 2er Turm	12 x 4	Kondensator
3-Stack	grosser 3er Turm	12 x 4	Kondensator

- Mic Setting (1, 2, 3)—Abstand des Mikrofons, das den Lautsprecher abnimmt. Einstellbar in drei Stufen, wobei das Mikrofon bei höherem Wert weiter entfernt ist.
- Mic Level (0~127)—Lautstärke des Mikro-Signals.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Sounds.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

67. Gate

Gate heisst soviel wie "Tor" und lässt den Sound entweder nur unterhalb oder nur oberhalb eines einstellbaren Pegels hindurch. Damit lassen sich z.B. Hallfahnen abrupt abschneiden.

- Threshold (0~127)—Pegel, ab dem das Gate schließt.
- Mode (Gate, Duck)—Arbeitsweise des Gate-Effektes. GATE:
 Das Gate schließt, wenn der Thresholdpegel unterschritten wird. DUCK (Ducking): Das Gate schließt, wenn der Thresholdpegel überschritten wird.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit, mit der das Gate schließt.
- Hold (0~127)—Zeitspanne, bevor das Gate mit dem schließen beginnt, nachdem Threshold bereits über- bzw. unterschritten wurde.
- Release (0~127)—Geschwindigkeit, mit der das Gate wieder öffnet
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

68. Long Delay

Ein Echo mit langen Verzögerungszeiten.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Phase (Normal, Inverse)—Phase des Echo-Signals (NORMAL: normale Phase, INVERT: umgekehrte Phase).
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-)
 Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

69. Serial Delay

Zwei hintereinander geschaltete Echo-Effekte, die Sie unabhängig einstellen können, um komplexe Wiederhoungs-Effekte zu erzeugen.

- Delay 1 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time 1 über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay 1 Time [msec] (0~1300ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des ersten Echos.
- Delay 1 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 1 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen und die Phasenlage des ersten Echos.
- Delay 1 HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen des ersten Echos gedämpft werden. (BYPASS: keine Dämpfung).

- Delay 2 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time 2 über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay 2 Time [msec] (0~1300ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des zweiten Echos.
- Delay 2 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 2 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen und die Phasenlage des zweiten Echos.
- Delay 2 HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen des zweiten Echos gedämpft werden. (BYPASS: keine Dämpfung).
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

70. MLT Tap DLY

Dieses Delay erzeugt vier Echos.

- Delay Time 1~4 [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay 1~4 Time [msec] (0~2600ms)—Zeiten, bevor die Echos zu hören sind (Verzögerungszeiten).
- Delay 1~4 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 1 Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Delay 1~4 Panpot (L64~0~63R)—Stereopositionen der Echos 1~
- Delay 1~4 Level (0~127)—Lautstärken der Echos 1~4.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

71. Reverse DLY

Bei diesem Delay werden die Echos rückwärts an den Eingang zurückgeleitet. Anschließend folgt noch ein Tap Delay.

- Threshold (0~127)—Lautstärke-Pegel, ab dem das Rückwärts-Echo einsetzt.
- Rev Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Reverse Delay Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Rev Delay Time [msec] (0~1300ms)—Verzögerung des Rückwärts-Sounds.
- Rev Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Rev Delay Feedback (-98%~0~+98%)—Anteil des Rückwärts-Sounds, der zum Eingang geleitet wird. Negative (-)
 Werte kehren die Phase um.
- Rev Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Rückwärts-Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Rev Delay Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Rückwärts-Echos.
- Rev Delay Level (0~127)—Lautstärke-Pegel des Rückwärts-Erhos

- Delay 1 Time [sync] (msec, Note)
- Delay 2 Time [sync] (msec, Note)
- Delay 3 Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay 1 Time [msec] (0~1300ms)
- Delay 2 Time [msec] (0~1300ms)
- Delay 3 Time [msec] (0~1300ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay 1 Time [note] (Notenwerte)
- Delay 2 Time [note] (Notenwerte)
- Delay 3 Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay 3 Feedback (-98%~0~+98%)—Anteil des dritten Echo-Sounds, der zum Eingang geleitet wird (Anzahl der Wiederholungen). Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der die Höhen der Tap-Echos gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Delay 1 Panpot (L64~0~63R)
- Delay 2 Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Positionen der Tap-Echos 1 und 2.
- Delay 1 Level (0~127)
- Delay 2 Level (0~127)—Lautstärke der Tap-Echos 1 und 2.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

72. Shuffle DLY

Das Shuffle Delay moduliert die Echo-Zeiten so, dass ein Swing-Effekt entsteht.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Shuffle Rate (0~100%)—Bestimmt das Verhältnis (in Prozent) der vergehenden Zeit, bevor Delay B hörbar wird, relativ zur vergehenden Zeit, bevor Delay A hörbar wird. Bei einem Wert von 100%, sind beide Zeiten gleich lang.
- Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot A (L64~0~63R)
- Panpot B (L64~0~63R)—Stereo-Position der Echos A/B.
- Level A (0~127)
- Level B (0~127)—Lautstärken der Echos A/B.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

73. 3D Delay

Dieses Delay erzeugt einen dreidimensionalen Echo-

- Delay Left Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Left Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Left Time [msec] (0~2600ms)—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals der linken Seite.
- Delay Left Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Right Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Right Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Right Time [msec] (0~2600ms)—
- Delay Right Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Center Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Center Time über das Tempo synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec").
- Delay Center Time (msec) 0~2600 [ms]—Bestimmt die Verzögerungszeit des Delaysignals in der Mitte.
- Delay Center Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Center Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Left Level (0~127)
- Right Level (0~127)
- Center Level (0~127)—Lautstärke der einzelnen Echos.
- Output Mode (Speaker, Phones)—Ermöglicht die Anpassung an die verwendete Abhöreinrichtung für den 3D-Effekt (SPEAKER: Lautsprecher, PHONES: Kopfhörer).
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

74. Long Time DLY

Delay mit längeren Zeiten.

- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~2600ms)—Verzögerungszeit des Delaysignals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Delay Acceleration (0~15)—Bestimmt die Anpassungszeit, die vergeht, bis eine neue Delay-Zeit erreicht wird, wenn ihr Wert verändert wird. Dieses beeinflusst auch die Änderung der Tonhöhe
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Effekt zurück geführt wird. Bei negativen (-) Werten wird die Phase umgekehrt.
- Delay HF Damp (200~8000Hz, Bypass)—Bestimmt die Frequenz, oberhalb der das Effektsignal gefiltert wird. Bei BYPASS ist dieser Effekt ausgeschaltet.
- Panpot (L64~0~63R)—Stereo-Position des Mono-Effektsignals.
 Ein eingehendes Stereosignal wird zu einem Monosignal.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

75. Tape Echo

Dieser Effekt bildet den Sound eines analogen Band Echo-Gerätes nach. Das legendäre Roland RE-201 Space Echo diente als Vorlage.

- Mode (S, M, L, S+M, S+L, M+L, S+M+L)—Kombination der benutzen Wiedergabe-Tonköpfe. Die Auswahl erfolgt aus drei Köpfen mit unterschiedlichen Echozeiten. S: kurz, M: mittel, L: lang.
- Repeat Rate (0-127)—Band-Geschwindigkeit. Je höher der Wert, desto kürzer werden die Echo-Zeiten.
- Intensity (0~127)—Anzahl der Wiederholungen.
- Bass (-15dB~0~15dB)—Bass-Anhebung/Absenkung des Echo-Signals.
- Treble (-15dB~0~15dB)—Höhen-Anhebung/Absenkung des Echo-Signals.
- Head S Pan (L64~0~63R)
- Head M Pan (L64~0~63R)
- Head L Pan (L64~0~63R)—Unabhängige Stereo-Position der Echos von den drei Köpfen.
- Tape Distortion (0~5)—Stärke der durch das Echo-Band bedingten Verzerrung. Hier wurde der Einfluss der Band-Qualität auf den Sound genauestens analysiert. Höhere Werte simulieren schlechtere Bänder.
- Wow/Flutter Rate (0~127)—Geschwindigkeit des Band-Schlupfes (Band-bedingte Tonhöhen-Unregelmässigkeit)
- Wow/Flutter Depth (0~127)—Stärke des Band-Schlupfes.
- Echo Level (0~127)—Lautstärke des Echo-Sounds.
- Direct Level (0~127)—Lautstärke des direkten Signals.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

76. LoFi Noise

Dieser Effekt verschlechtert gewollt die Soundqualität und kann sowohl Rauschen, als auch Laufgeräusche von Schallplatten hinzufügen.

- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je höher der Wert, desto geringer die Soundqualität.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des Filters.
- W/P Noise Type (White, Pink)—Schaltet zwischen weissem und rosa (PINK) Rauschen um.
- W/P Noise LPF (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Rauschens gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- W/P Noise Level (0~127)—Lautstärke des Rauschens.
- Disc Noise Type (LP, EP, SP, RND)—Typ des Plattenknisterns.
 Simuliert Geräusche von LPs, Singles (EP), Shellack-Platten (SP) oder ist zufällig (RND).
- Disc Noise LPF (200~8000Hz, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Knisterns gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Disc Noise Level (0~127)—Lautstärke des Plattenknisterns.
- Hum Noise Type (50Hz, 60Hz)—Frequenz des Netzbrummens.
- Hum Noise LPF (200~8000Hz, Bypass)—Arbeitsfrequenz, oberhalb der Frequenzen des Netzbrummens gedämpft werden (BYPASS: keine Dämpfung).
- Hum Noise Level (0~127)—Lautstärke des Netzbrummens.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

77. LoFi Comp

Dieser Effekt verringert absichtlich die Soundqualität.

- Pre Filter Type (1, 2, 3, 4, 5, 6)—Bestimmt, wie der Sound vor der Soundminderung gefiltert wird.
- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je höher der Wert, desto geringer die Soundqualität.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des nachgeschalteten Filters.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

78. LoFi Radio

Dieser Effekt lässt neben der Qualitätsminderung den Sound so klingen, als käme er aus dem Radio.

- LoFi Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)—Je höher der Wert, desto geringer die Soundqualität.
- Post Filter Type (OFF, LPF, HPF)—Typ des Filters. OFF: Das Filter ist ausgeschaltet. LPF: Frequenzen oberhalb von Cutoff werden gefiltert. HPF: Frequenzen unterhalb von Cutoff werden gefiltert.
- Post Filter Cutoff (200~8000, Bypass)—Arbeitsfrequenz (Cutoff) des nachgeschalteten Filters.
- Radio Detune (0~127)—Bildet den Sound beim Suchen eines Senders nach. Je höher der Wert, desto unschärfer der Empfang.
- Radio Noise Level (0~127)—Lautstärke des Radio-Sounds.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequen-
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequenzen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

79. Telephone

Lässt den Sound klingen, als käme er durch ein Telefon.

- Voice Quality (0~15)—Audio-Qualität der Telefon-Übertragung.
- Treble (-15dB~0~15dB)—Bandbreite der Telefon-Übertragung.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

80. Phonograph

Dieser Effekt lässt den Sound klingen, als würde er von Schallplatte abgespielt.

- Signal Distortion (0~127)—Bestimmt den Grad der Verzerrung.
- Frequency Range (0~127)—Bestimmt den Frequenzgang des Plattenspielers. Niedrige Werte schränken den Frequenzgang ein und machen den Sound älter.
- Disc Type (LP, EP, SP)—Bestimmt die Abspiel-Geschwindigkeit und damit den Knackser der Platte.
- Scratch Noise Level (0~127)—Gibt an, wie zerkratzt die Platte ist.
- Dust Noise Level (0~127)—Gibt an, wieviel Staub unter der Nadel ist.
- Hiss Noise Level (0~127)—Bestimmt den Anteil des Knisterns, das durch häufiges Abspielen hervorgerufen wird.
- Total Noise Level (0~127)—Gesamt-Lautstärke der Geräusche.
- Wow (0~127)—Stärke der zyklischen Schwankungen in der Drehbewegung.
- Flutter (0~127)—Bestimmt, wie stark der Tonarm flattert.

- Random (0~127)—Stärke der zufälligen Schwankungen beim Abspielen.
- Total Wow/Flutter (0~127)—Gesamt-Einfluss der Gleichlauf-Schwankungen.
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

81. Step Pitch

Bei diesem Pitch Shifter wird die Tonhöhe durch einen 16 stufigen Schrittsequenzer gesteuert.

- Step 1~16 (-24~0~12 Halbtöne)—Verschiebung in Halbtönen für jeden Schritt.
- Rate [sync] (Hz, Note)—Bestimmt, ob die Modulation zu einem Notenwert ("Note") synchroniert wird oder als "Hz"-Einstellung eine feste Modulations-Geschwindigkeit besitzt.
- Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)—Geschwindigkeit, mit der die 16 Schritte durchlaufen werden.
- Rate [note]—Der Rate-Parameter kann als Notenwert definiert werden, wenn der"Sync"-Parameter auf "Note" gestellt ist.
- Attack (0~127)—Geschwindigkeit, mit der sich die Tonhöhe zwischen den Schritten ändert.
- Gate Time (0~127)—Dauer des verschobenen Signals bei jedem Schritt.
- Fine (-100~100)—Feinstimmung der Tonhöhe aller 16 Schritte (in 2 Cent-Schritten).
- Delay Time [sync] (msec, Note)—Bestimmt, ob die Delay Time über das Tempo des Recorders synchronisiert wird ("Note") oder nicht ("msec"). Abhängig von dieser Einstellung stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.
- Delay Time [msec] (0~1300ms)—Einsatzverzögerung des tonhöhenverschobenen Signals.
- Delay Time [note] (Notenwerte)—Delayzeit, über einen Notenwert synchronisiert.
- Feedback (-98%~0~+98%)—Bestimmt den Anteil des Effektausgangs, der in den Eingang zurück-geführt wird. Negative (-) Werte kehren die Phase um.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der tiefen Frequenzen.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Lautstärke der hohen Frequen-
- Balance (D100:0W, D50:50W, D0:100W)—Lautstärke-Balance zwischen Direktsignal (D) und Effektsignal (W).
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

82. Sympa Reso

Wenn Sie bei einem akustischen Piano das Damper-Pedal drücken, beginnen manche Saiten in Abhängigkeit der von Ihnen gespielten Noten mitzuschwingen. Dieses Resonanzverhalten wird durch diesen Effekt nachgebildet.

- Depth (0~127)—Stärke des Effektes.
- Damper (0~127)—Wie weit das Pedal gedrückt wird, bestimmt den Sound der Resonanzen.
- Pre LPF (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die hohen Frequenzen des Eingangssignals abgeschnitten werden.
- Pre HPF (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die tiefen Frequenzen des Eingangssignals abgeschnitten werden.
- Peaking Freq (200~8000Hz, Bypass) —Frequenz des Eingangssignals, die angehoben bzw. gefiltert wird.
- Peaking Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Frequenz des Eingangssignals, die angehoben bzw. gefiltert wird.
- Peaking Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Güte der Frequenz.Je höher der Wert, desto enger ist der Frequenzbereich.
- HF Damp (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die hohen Frequenzen des Effektes abgeschnitten werden.
- LF Damp (16~15000Hz, Bypass)—Frequenz, ab der die tiefen Frequenzen des Effektes abgeschnitten werden.
- Lid (6, 5, 4, 3, 2, 1)—Simuliert die Klangänderung durch Öffnen bzw. Schließen des Deckels eines Flügels.
- EQ Low Frequency (200Hz, 400Hz)—Tiefenfrequenz des Equalizers.
- EQ Low Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Tiefenfrequenz des Equalizers.

- EQ Mid Frequency (200~8000Hz) Mittenfrequenz des Equalizers.
- EQ Mid Gain (-15dB-0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Mittenfrequenz des Equalizers.
- EQ Mid Q (0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0)—Güte der Frequenz. Je höher der Wert, desto enger ist der Frequenzbereich.
- EQ High Frequency (2000Hz, 4000Hz, 8000Hz)—Höhenfrequenz des Equalizers.
- EQ High Gain (-15dB~0~15dB)—Stärke der Anhebung bzw.
 Senkung der Höhenfrequenz des Equalizers.
- Level (0~127)—Effektlautstärke.

83. Vib-Od-Rotary

Dieser Effekt kombiniert einen Overdrive und Rotary mit einem Vibrato/Chorus. Der Vibrato-Effekt erzeugt eine zyklische Modulation der Tonhöhe des Orgelsounds (dieses ist nicht der gleiche Effekt wie bei Rotary).

Der Chorus-Effekt mischt den normalen Orgelsound mit dem Sound, der den Vibrato-Effekt besitzt.

- Vibrato Chorus Switch (Off, On)—Schaltet den Vibrato Chorus-Effekt ein bzw. aus.
- Vibrato Chorus Type (V-1, V-2, V-3, C-1, C-2, C-3)—
 V-1, V-2, V-3: Vibrato. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.
 - C-1, C-2, C-3: Chorus. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.
- Vibrato Chorus Vintage ('50, '60, '70)—Tonewheel-Sounds der 1950er, 60er und 70er-Jahre.
- Vibrato Chorus Level (0~127)—Lautstärke des Vibrato Chorus-Effektes.
- Overdrive Switch (Off, On)—Schaltet den Overdrive ein bzw. aus
- Overdrive Drive (0~127)—Stärke der Verzerrung
- Overdrive Level (0~127)—Pegel des Overdrive-Effektes.
- Rotary Switch (Off, On)—Schaltet den Rotary-Effekt ein bzw. aus.
- Rotary Speed (Slow, Fast)—Dreh-Geschwindigkeit des Lautsprechers.
- Rotary Woofer Slow Speed (0.05~10.00Hz)—Langsame Dreh-Geschwin-digkeit des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Woofer Fast Speed (0.05~10.00Hz)—Schnelle Dreh-Geschwin-digkeit des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Woofer Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Bass-Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Rotary Woofer Level (0~127)—Lautstärke des Bass-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Slow Speed (0.05~10.00Hz)—Langsame Rotations-Geschwindigkeit des H\u00f6hen-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Fast Speed (0.05~10.00Hz)—Schnelle Rotations-Geschwindigkeit des Höhen-Lautsprechers.
- Rotary Tweeter Acceleration (0~15)—Zeit, die für den Höhen-Lautsprecher zum Erreichen der neuen Geschwindigkeit benötigt wird, wenn von FAST auf SLOW (oder umgekehrt) geschaltet wird.
- Rotary Tweeter Level (0~127)—Lautstärke des Höhen-Lautsprechers.
- Rotary Separation (0~127)—Stereo-Breite des Effektes.
- Rotary Level (0~127)—Effekt-Lautstärke.

84. Center Canc

Dieser Effekt reduziert die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes und blendet dieses im Idealfall sogar aus. Damit können Sie z.B. den Gesang eines Songs ausblenden und dann zum verbleibenden Playback selber singen.

- L-R Balance (-50~0~50)—Abweichung der Position ausgehend von der Mitte des Stereofeldes.
- Range Low (16~15000Hz)—Bestimmt die Bass-Frequenz, die ausgeblendet werden soll.
- Range High (16~15000Hz)—Bestimmt die H\u00f6hen-Frequenz, die ausgeblendet werden soll.

Rolanc

Index

Ā	
Abspieltempo	29
Add39,	40
Aftertouch	66
AIFF	21
Akkordsymbole	57
Alien	25
All	39
Ambience	23
Ambience Type	23
Aspect Ratio	56
Attack	
Audio	
Aufnahme	30
In Level	57
Level	57
Sync	57
Audio In	0,
Center Canc	57
Transpose	57
Aufnahme	30
Auto Power Off	57
Auto rower on	37
В	
Background 33,	56
Background Colour	56
Backing Choir	26
Bear	25
Bild-Präsentation	32
Bit rate	21
Boost	45
Boys	26
BPM	29
Brightness	56
J	
C	
C	cc
Caf	
Center (Aspect Ratio)	
Center Cancel 27,	
Choir	
Chord View	
Chorus 52, 64,	
Level	48
Send	49
Song	48
Classic	46
Classical	26
Colour	56
Common	47
Compressor	44
Computer	69
Voice	25
Cover	13

Cut Off	50
D	
	C7
Data Change	
Decay	
Delay	
Delete	
Demo	
Demo Playlist	
Direction	57
Display	19
Display Brightness	56
Driver	57
Drum	
Mute	
Drum Instrument	
Drum Set	
Duck	
Duet	25
E	
Echo	23
Level	
Edit	2 1
Parameters	67
Sync	
Edit EQ	
Edit/Save	
Effect	
Compressor	
MFX	51
Reverb	23
Vocal	25
Envelope	50
Equalizer	
Exit Confirm	
Expression64,	
External Lyrics 55,	
External Tone Parts 55,	
EXTERNAL TOTIC FARTS	33
F	
Factory Reset	70
Families	
Fast-Forward	
Fehlerursachen	
Female Finder	
Finder	
Playlist	
Flanger	
Flat	
Format	
Freeze Data	53
Full (Aspect Ratio)	56

3	
	_
Gain4	
EQ4	6
Generic	7
Gospel	
Gregorian2	
Jicgonan	U
-1	
Hall	Ω
Hard Comp4	
Harmonie-Effekte2	
Harmony	2
Harmony Level2	6
Haupt-Display1	
ligh	
Boost 4	
Frequency	1
Gain	
Highlight Colour5	
Hold64, 6	5
_	
- Out	7
n, Out	/
nitialize	
Speichermedium7	0
Werksvoreinstellungen 7	
nstr5	
nstr Equalizer5	
nstrument 4	
nstrumentierung 4	3
ntensity	4
nternal	
nternal Lyrics5	
internal Lyrics	U
, 	r
azz	
PEG3	
PG3	2
,	
(
Key 29, 5	7
Playlist4	
KEYBOARD2	
(ids	
Kondensator-Mikrofon2	
Kopfhörer	6
•	
-	
evel	5
Backing Choir	
_	
EQ4	0

Limiter		RPN64, 66
Load36	0	Rx
Load MIDI Set	Octave 50	Ch 63, 65
Logo56	Off 26	Event64, 65
Low 27, 45	Orchestrierung43	Limit Low/High64, 65
Boost	Ordner 21	Shift
Frequency 47, 51	Original 43, 48, 57	SysEx
•		
Gain 47, 51		Transpose
Lyrics	P	Velocity
	P-1072	
M	PAL 56	S
Make New Playlist39	Pan Delay48	Same File Name
Makeup Tools	Panpot	Save54
Male25	Part 59, 63, 65	External Tone Parts 61
Medley35	Perc Mute 49	MIDI Set
	Phantom 27	
Melody Mute27	Photos	Playlist 42
Menu55	Background	Song
MFX 51, 93	Pictures	User Settings 58
Edit51	Background	Select All
MIC 1/2	_	Short
Mic Setting27	Pitch53	Delay48
Mid45	Playlist 41	DLY FBK48
Frequency 47, 51	Pitch Bender 64, 65	Singen
Gain 47, 51	Pitch Correct 25	Slide Show32
0 47, 51	Plate 48	SMF20, 44
Mid Boost	Playlist	Compressor44
MIDI	Abspielmodus38	Cover
Clock	Next Song 38, 57	QuickStart57
	Transpose 41	
Direction	Pop46	Soft
Edit Parameters67	POWER17	Soft Comp
Harmony		Solo49, 52
Module	Preset	Song
Sets	Program Change 64, 65	Abspieltempo 29
Sychronisation66		Chorus 48
SysEx	$\overline{\mathbf{Q}}$	Clock Tx
USB 69	O 47, 51	Files21
Mikrofon	Quartet25	Playback 20
Equalizer	Quick Start57	Position Pointer 66
Phantomspeisung 27	Quick Start	Position Tx
Mode		Reverb48
	R	Rx
Sync	Ratio45	
Modulation 64, 65	RE-201	Save
Move	REC	Start/Stop Tx
mp3 20, 21	Audio Level 57	Suchen von Daten34
MPEG21	Audio Sync	Tempo48
Music File26		Transpose 48
Music File Channel	Release	Volume 48
Mute 49, 52	Remote	Song Parts
My	Rename	Sostenuto
Playlists	Playlist 37	Space Echo
Recordings71	Resonance 50	Split
Songs	Reverb	High45
My Recordings	Level 48	Low
, necoralings	Send 59	SPP
	Song	
N	Rewind21	Standard45, 46
Next35	Robot	Start/Stop
NRPN 64, 66	Rock46	Stereo-Position49
NTSC56	Room 48	Store, see <i>Save</i>
		Switch45, 46
	Row Displaying 56	

	Verschieben	
	Playlisteinträge	41
	Version Info	57
	Vibrato	50
	Video Settings	56
	VIMA TUNES21, 25,	32
T	V-LINK	72
W	Vocal	
	Effect	25
	Vocals	22

Synchronisation	
Audio 5	7
MIDI 6	6
SysEx 6	57
System Exclusive 64, 66, 6	7
,	
T	
•	
Talk	
Tap Tempo	
	5
Tempo	
3	8
	6
	-5
	9
	9
1 3	9
	7
Playlist 4	1
Song4	8
Treiber 6	9
Trio 2	25
	6
	55
	55
	7
	55
local	ı.h
	55 55
Shift 6	5
Shift	5 57
Shift	5
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6	5 57
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6	55 57 57
Shift	55 57 57
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6	i5 i7 i7 i3
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5	55 57 57
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6 U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2	33 33 39 37
Shift 6 Sysex 6 Velocity 6 U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6	3 3 3 3 9 7 9 9
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2	55 57 57 53 59 57 20 59
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6	3 3 3 9 1 9 1 1 9
Shift	3 9 7 9 9 1 1 9 1 2 1 3 9 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 1 3 9 1 2 1 3 9 1
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6	3 9 7 9 9 1 1 9 1 2 1 3 9 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 3 9 1 2 1 1 3 9 1 2 1 3 9 1
Shift	3 9 7 9 1 1 9 1 2 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5	3 9 7 9 1 1 9 2 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5	3 9 7 9 1 1 9 2 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Shift	3 9 7 9 1 9 1 9 1 6 1 8 1 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
Shift	3 9 7 9 1 9 1 9 1 6 1 8 1 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
Shift	39 70 9 1 9 2 6 8 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Shift	35 7 3 3 9 7 9 9 1 1 9 2 6 6 8 7 5 2 4 1
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5 V Velocity 50, 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5	3970919268 319709179268
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5 Vibrato 5	39709119268 1770
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5 Vibrato 5 Video Settings 5	39709192687 2 1706
Shift 6 Sysex. 6 Velocity 6 U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5 Vibrato 5 Video Settings 5 VIMA TUNES 21, 25, 3	65 67 67 63 69 67 69 69 61 69 66 68 67
Shift 6 Sysex. 6 Velocity. 6 U U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Villity 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5 Vibrato 5 Video Settings 5 VIMA TUNES 21, 25, 3 V-LINK 7	65 67 67 63 69 67 69 61 69 62 66 68 67
Shift 6 Sysex. 6 Velocity 6 U Undo Changes 51, 52, 5 USB 20, 6 Driver 5 MEMORY 2 MIDI 6 Ordner 2 Treiber 6 User 33, 45, 46, 56, 61, 6 User Settings 5 Saving 5 Utility 5 Verschieben Playlisteinträge 4 Version Info 5 Vibrato 5 Video Settings 5 VIMA TUNES 21, 25, 3	65 67 67 67 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Volume	49
W	
WAV 20,	21
Aufnahme	30
Werksvoreinstellungen	70
Write User	61

Liste der Roland-Vertretungen



EGYPT

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar AI Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT

TEL: (022)-417-1828

REUNION MARCEL FO-YAM Sarl

25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA

T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURG ZA 2195 SOUTH AFRICA TEL: (011) 417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd.

Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road

Shanghai 200090 CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics

Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 3F, Soluxe Fortune Building 63 West Dawang Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 5960-2565

HONG KONG

Tom Lee Music 11/F Silvercord Tower 1 30 Canton Rd Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2737-7688

Parsons Music Ltd.

8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2333-1863

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011,

INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA

PT. Citra Intirama

Ruko Garden Shopping Arcade Unit 8 CR, Podomoro City Jl.Letjend. S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, INDONESIA TEL: (021) 5698-5519/5520

KORFA

Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA/ SINGAPORE

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. ASIA PACITIC Sdn. Bnd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, **PHILIPPINES** TEL: (02) 899 9801

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD.

9F-5. No. 112 Chung Shan North Road Sec. 2 Taipei 104, TAIWAN R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawong, Bangkok 10100, THAILAND

TEL: (02) 224-8821 **VIET NAM**

TEL: (08) 9316540

VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3, HO CHI MINH CITY, VIET NAM

OCEANIA

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND**

Roland Corporation Australia Pty.,Ltd.

38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099, AUSTRALIA

For Australia TEL: (02) 9982 8266 For New Zealand TEL: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN AMERICA

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Av Santa Fe 2055

(1123) Buenos Aires, ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, BARBADOS TEL: (246) 430-1100

Roland Brasil Ltda

Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

Comercial Fancy II S.A.

Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9

Medellin, COLOMBIA TEL: (574) 3812529

COSTA RICA

JUAN Bansbach Instrumentos

Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles

TEL: (305) 5926866 **DOMINICAN REPUBLIC**

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC TEL: (809) 683 0305

FCUADOR

Mas Musika

Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - ECUADOR TEL: (593-4) 2302364

EL SALVADOR

OMNI MUSIC

75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATEMALA

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA TEL: (502) 599-2888

HONDURAS

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, HONDURAS TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin MARTINIQUE F.W.I.

TEL: 596 596 426860 Gigamusic SARL

10 Rte De La Folie 97200 Fort De France MARTINIQUE F.W.I. TEL: 596 596 715222

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F.,

TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA Bansbach Instrumentos

Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta.Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, NICARAGUA TEL: (505) 277-2557

PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY Distribuidora De Instrumentos Musicales

J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion, PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

PERU

Audionet

Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima - PERU TEL: (511) 4461388

TRINIDAD

AMR Ltd Ground Floor

Maritime Plaza Barataria TRINIDAD W.I. TEL: (868) 638 6385

URUGUAY

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY

TEL: (02) 924-2335

TEL: (212) 244-1122

VENEZUELA Instrumentos Musicales

Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, VENEZUELA

EUROPE

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

CROATIA

ART-CENTAR

Degenova 3. HR - 10000 Zagreb, CROATIA TEL: (1) 466 8493

CZECH REP. CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR

s.r.o Voctárova 247/16

180 00 Praha 8, CZECH REP. TEL: (2) 830 20270

DENMARK Roland Scandinavia A/S Skagerrakvej 7 Postbox 880 DK-2100 Copenhagen,

TEL: 3916 6200 **FINLAND**

Roland Scandinavia As, Filial

Finland Vanha Nurmijarventie 62 01670 Vantaa, FINLAND TEL: (0) 9 68 24 020

GERMANY/AUSTRIA

Roland Elektronische

Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE/CYPRUS STOLLAS S.A.

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE

HUNGARY

Roland East Europe Ltd. 2045 Torokbalint, FSD Park, building 3., HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND

Roland Ireland E2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12. Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese Milano ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd.

Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo, NORWAY

TEL: 2273 0074

POLAND ROLAND POLSKA SP. Z O.O. ul. Kty Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND

TEL: (022) 678 9512 **PORTUGAL**

Roland Iberia, S.L. **Branch Office Porto** Edifício Tower Plaza Rotunda Eng. Edgar Cardoso 23, 9°G 4400-676 Vila Nova de Gaia.

PORTUGAL TEL: (+351) 22 608 00 60 **ROMANIA**

FBS LINES

Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

RUSSIA

Roland Music LLC Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA

TEL: (495) 981-4967

SERBIA

Music AP Ltd.

Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic, SERBIA TEL: (024) 539 395

SLOVAKIA

DAN Acoustic s.r.o.

Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA TEL: (035) 6424 330

SPAIN

Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Mårbackagatan 31, 4 tr SE-123 43 Farsta, SWEDEN

TEL: (0) 8 683 04 30 **SWITZERLAND**

Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND

TEL: (061) 975-9987 **UKRAINE**

EURHYTHMICS Ltd.

P.O.Box: 37-a. Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339, BAHRAIN

TEL: 17 813 942

IRAN

MOCO INC. NO.16 End of Nike St. Shariaty Ave, Roberouye Cerah Mirdamad Teheran, IRAN

TEL: (021)-2288-2998

Halilit P. Greenspoon & Sons 8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL

TEL: (03) 6823666

JORDAN MUSIC HOUSE CO. LTD.

FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192, JORDAN TEL: (06) 5692696

KUWAIT

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002.

KUWAIT TEL: 00 965 802929 **LEBANON**

Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine B**I**dg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

ΟΜΔΝ

TALENTZ CENTRE L.L.C.

Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

QATAR

TEL: 4423-554

AL-EMADI TRADING & CONTRACTING CO. P.O. Box 62, Doha, QATAR

SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics

APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street aDawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 8643601

SYRIA

Technical Light & Sound Center PO Box 13520 Bldg No.49 Khaled Abn Alwalid St. Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

TURKEY

ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.33 Beyoglu, Istanbul, TURKEY

TEL: (0212) 249 85 10

U.A.E. Zak Electronics & Musical

Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai,

NORTH AMERICA

CANADA

TEL: (04) 3360715

Roland Canada Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Wav Richmond B.

C., V6V 2M4, CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6,

CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938,

U. S. A. TEL: (323) 890 3700

Stand: Oktober 2010

For EU Countries□



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali riffuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai riffuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκομμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

For China

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。

不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				有毒有害物质或元素		
101十七小	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0	
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0	
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0	

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。

